

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Netzteils.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues USB-Netzteil optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- USB-A-Ladekabel

Produktvarianten

- ZX-3523: USB-Netzteil, schwarz
- ZX-3524: USB-Netzteil, weiß

Technische Daten

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Eingangsspannung | | 100-240V AC 50/60Hz 0,5A |
| Ausgangsspannung | QC3.0 USB1 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5 A |
| | QC3.0 USB2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5 A |
| Ausgangsleistung | QC3.0 USB1 | max. 18W |
| | QC3.0 USB2 | max. 18W |
| | USB1+ USB2 | 5V/3A max.15W |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | | 80,0 % |
| Effizienz bei geringer Last (10%) | | 75,0 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | | 0,09 W |
| Schutz gegen | Kurzschluss | ✓ |
| | Überspannung | ✓ |
| | Überstrom | ✓ |
| | Überladung | ✓ |
| | Überhitzung | ✓ |
| Maße | 84 x 51 x 26 mm | |
| Gewicht | 73 g | |

Produktdetails



1. USB-Buchse 1 3. LED-Display
2. USB-Buchse 2

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.

Verwendung

- Verbinden Sie bis zu zwei USB-Geräte mit den USB-Buchsen des USB-Netzteils.
- Über das LED-Display lesen Sie gleichzeitig den Ladestrom und die Spannung ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3523-675 und ZX-3524-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3523 oder ZX-3524 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur secteur USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Câble de chargement USB-A

Variantes du produit

- ZX3523 : Chargeur secteur USB noir
- ZX3524 : Chargeur secteur USB blanc

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Tension d'entrée | | 100 à 240 V AC 50 / 60 Hz 0,5A |
| Tension de sortie | Quick Charge 3.0 USB 1 | 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A |
| | Quick Charge 3.0 USB 2 | 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A |
| Puissance de sortie | Quick Charge 3.0 USB 1 | Max. 18 W |
| | Quick Charge 3.0 USB 2 | Max. 18 W |
| | USB1 + USB2 | 5 V / 3 A max. 15 W |
| Efficacité moyenne en fonctionnement | | 80,0 % |
| Efficacité pour une charge minimale (10 %) | | 75,0 % |
| Puissance absorbée pour charge nulle | | 0,09 W |
| Protection contre | Court-circuit | ✓ |
| | Surtension | ✓ |
| | Surintensité | ✓ |
| | Surcharge | ✓ |
| | Surchauffe | ✓ |
| Dimensions | | 84 x 51 x 26 mm |
| Poids | | 73 g |

Description du produit



1. Port USB 1
2. Port USB 2
3. Écran LED

Mise en marche

- Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée.

Utilisation

- Branchez jusqu'à deux périphériques USB sur les prises USB du chargeur secteur.
- L'écran LED vous permet de lire simultanément le courant de chargement et la tension.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide. /// Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides. /// Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. /// N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé. /// Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence. /// Tenir hors de la portée et de la vue

des enfants. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-3523-675 et ZX-3524-675 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité / Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

