

Bewässerungscomputer BWC-520

mit Durchfluss-Regelventil, WLAN und App-Steuerung

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Bewässerungscomputer	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung.....	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	8
1. Montage.....	8
2. Manuelle Bewässerung.....	8
App installieren	9
Bewässerungscomputer-App-Verbindung	10
Bewässerungs-Steuerseite	12
Countdown-Timer einstellen	13
Timer einstellen	13
Geräte-Einstellungen	14
Datenschutz.....	15
Technische Daten	16

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Bewässerungscomputer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bewässerungscomputer zum automatisierten Bewässern von Pflanzen und Garten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bewässerungscomputer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bewässerungscomputer
- Adapter 1/2" auf 3/4"
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App

Für die Steuerung per Mobilgerät oder Sprachbefehl benötigen Sie eine App. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

*Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer **ELESION**-Produkte aufzurufen.*

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5066-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5066 ein.



Produktdetails



- | | | | |
|----|----------------------|----|------------------------------------|
| 1. | Steuereinheit | 5. | Verbindungs- und Bewässerungstaste |
| 2. | Stromanschluss | 6. | 1/2"-Wasseranschluss |
| 3. | 3/4"-Wasseranschluss | | |
| 4. | Status-LED | | |



Adapter 3/4"- Wasseranschluss auf 1/2"-
Innengewinde



Adapter 3/4"- Wasseranschluss auf 1/2"-
Außengewinde

Inbetriebnahme

1. Montage

1. Schrauben Sie den 3/4"-Wasseranschluss des Bewässerungscomputers einen Wasserhahn mit 3/4"-Gewinde.



HINWEIS:

Verwenden Sie den passenden Adapter 3/4" auf 1/2" mit Innen- oder Außengewinde für Wasseranschlüsse mit entsprechendem 1/2"-Gewinde.

2. Schrauben Sie Ihren Bewässerungsschlauch an den 1/2"-Wasseranschluss.
3. Stecken Sie den runden Anschluss des USB-Stromkabels so in den Stromanschluss des Bewässerungscomputers. Beachten Sie hierbei, dass der Stecker nur in eine Richtung eingesteckt werden kann.
4. Drehen Sie die Mutter am Anschlusskabel fest, um das Stromkabel nicht versehentlich zu lösen.
5. Stecken Sie das andere Ende des Stromkabels in ein geeignetes USB-Netzteil und verbinden Sie das mit einer Steckdose.

2. Manuelle Bewässerung

1. Drücken Sie kurz die Verbindungs- und Bewässerungstaste am Bewässerungscomputer. Sein Ventil öffnet langsam und lässt mit der Zeit immer mehr Wasser fließen.
2. Drücken Sie erneut die Verbindungs- und Bewässerungstaste, sobald das Ventil für Ihre Anwendung ausreichend weit geöffnet ist.

3. Drücken Sie ein drittes Mal die Verbindungs- und Bewässerungstaste, um das Ventil wieder zu schließen.

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät empfehlen wir die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code.

Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5066 ein.



www.pearl.de/support

Bewässerungscomputer-App-Verbindung



HINWEIS:

Ihr Bewässerungscomputer kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr Bewässerungscomputer eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Sonstiges** und anschließend in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Sonstiges (Wi-Fi)**.
5. Geben Sie das WLAN-Passwort des Netzwerkes ein, in das Ihr Bewässerungscomputer eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum

gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Tippen Sie auf **Bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt** und anschließend auf **Weiter**. Der Bewässerungscomputer wird gesucht und automatisch verbunden.




HINWEIS:

Die Status-LED blinkt zur Ersteinrichtung nur wenige Sekunden nach Inbetriebnahme schnell. Blinkt die LED langsam, drücken Sie die Verbindungs- und Bewässerungstaste für ca. 5 Sekunden und lassen Sie sie dann los. Die Status-LED sollte nun wieder schnell blinken.

8. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrem Bewässerungscomputer und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist der Bewässerungscomputer später eindeutig zuordenbar.
9. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf Speichern.
10. Tippen Sie auf **Fertig**. Der Bewässerungscomputer wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Bewässerungs-Steuerseite



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Zurück | 7. Prozentuale Öffnungs-Einstellung |
| 2. Verlaufshistorie | 8. Button für vollständige Öffnung |
| 3. Bewässerungsstopp | 9. Optische Anzeige der Öffnungs-Einstellung |
| 4. Geräte-Einstellungen | |
| 5. Countdown- und Timer-Einstellung | |
| 6. Statusanzeige in % | |

Countdown-Timer einstellen

Mit dem Countdown-Timer stellen Sie ein, wie lange die aktuelle Bewässerung dauern soll.

1. Tippen Sie auf das Symbol für die Countdown- und Timer-Einstellung.
2. Tippen Sie auf **Manueller Countdown**.
3. Stellen Sie die Countdown-Laufzeit in Stunden, Minuten und Sekunden ein und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf zurück. Der Countdown startet und schließt mit Ablauf automatisch das Ventil.

Timer einstellen

Mit dem Timer stellen Sie ein, in welchen Zeiträumen eine automatische Bewässerung erfolgen soll.

1. Tippen Sie auf das Symbol für die Countdown- und Timer-Einstellung.
2. Tippen Sie auf **Timer** und anschließend auf **Hinzufügen**.
3. Stellen Sie die Start- und End-Tageszeit ein.
4. Tippen Sie die Wochentage an, für welche die eingestellten Zeiten gelten sollen.



HINWEIS:

Ohne eine Tages-Auswahl startet und beendet der Timer die Bewässerung jeden Tag.

5. Tippen Sie auf Ventil-Position und geben Sie die gewünschte prozentuale Öffnungs-Einstellung ein.
6. Tippen Sie oben auf **Save**. Sie gelangen zur Übersichtsseite Ihrer Timer-Einstellung mit folgenden Optionen:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie per Schalter neben einer Timer-Einstellung den eingestellten Timer.
- Tippen Sie einen Timer an, um ihn anzupassen.
- Wischen Sie einen Timer nach links, um ihn zu löschen. Bestätigen Sie das Löschen mit **OK**.

7. Tippen Sie auf **Zurück**, um das Menü zu verlassen.

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräte-Einstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes ändern	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Virtuelle ID, IP- und Mac-Adresse, Zeitzone, Signalstärke
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Informationen zu Szenen und Automatisierungen
Offline-Meldung	Einschaltbare Push-Benachrichtigung bei WLAN-Verlust des Bewässerungscomputers

Gerät teilen	Zugriff auf Bewässerungscomputer mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Bewässerungscomputer zur Steuerung mit weiteren Geräten koppeln
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Direktzugriff auf Bewässerungscomputer auf Mobilgerät-Startbildschirm einrichten
Netzwerk überprüfen	Signalstärke und Geräteverbindung testen
Ausrüstungs-Upgrade	Informationen zur Firmware-Version mit Option für automatische Updates
Das Gerät entfernen	Bewässerungscomputer aus der App löschen

Datenschutz

Bevor Sie den Bewässerungscomputer an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, entfernen Sie ihn aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		USB (5 Volt, 2 A)
WLAN	Standards	802.11b/g/n
	Frequenz	2.412 – 2.484 Hz
	Band	2,4 GHz
	Sendeleistung	max. 17 dB
Gehäuse-Schutzart		IP66
Gewicht		650 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

BWC-520

Programmateur d'arrosage connecté

avec régulateur de débit

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouveau programmeur d'arrosage	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	7
Déclaration de conformité	8
Description du produit	9
Mise en marche	10
1. Montage.....	10
2. Arrosage manuel	10
Installer l'application	11
Connecter le programmeur à l'application	12
Page d'accueil	14
Régler un compte à rebours	15
Régler le minuteur	15
Réglages de l'appareil	17
Protection des données	18
Caractéristiques techniques	19

Votre nouveau programmeur d'arrosage

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'irrigation électronique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Programmeur d'arrosage
- Adaptateur 1/2" vers 3/4"
- Câble d'alimentation USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB

Application recommandée

L'utilisation du produit par application ou commande vocale requiert une application capable d'établir une connexion entre le programmeur et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits

ELESION.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.

- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-5066 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Unité de commandes | 5. Touche Connexion / Arrosage |
| 2. Port d'alimentation | 6. Raccord 1/2" |
| 3. Raccord 3/4" | |
| 4. LED de statut | |



Raccord adaptateur pour
filet interne de 3/4" vers 1/2"



Raccord adaptateur pour
filet externe de 3/4" vers
1/2"

Mise en marche

1. Montage

1. Vissez le raccord 3/4" du programmeur à un robinet avec filetage 3/4".



NOTE :

Si votre robinet a un filetage 1/2", utilisez le raccord adaptateur 3/4" à 1/2" correspondant (externe ou interne).

2. Vissez le tuyau d'arrosage au raccord 1/2".
3. Branchez le connecteur rond du câble USB dans le port d'alimentation du programmeur d'arrosage. Veuillez noter que le connecteur ne peut être inséré que dans un seul sens.
4. Serrez l'écrou du câble d'alimentation afin que ce dernier ne puisse pas être débranché par inadvertance.
5. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur un adaptateur secteur USB adéquat. Branchez ce dernier à une prise de courant.

2. Arrosage manuel

1. Appuyez brièvement sur la touche Connexion / Arrosage du programmeur. La valve s'ouvre lentement, le débit d'eau augmente progressivement.
2. Lorsque le débit vous convient, appuyez brièvement sur la touche Connexion / Arrosage du programmeur.
3. Appuyez une troisième fois sur la touche Connexion / Arrosage pour refermer la valve.

Installer l'application

Nous vous recommandons l'application **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant.

Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

Connecter le programmeur à l'application



NOTE :

Le produit ne peut être intégré qu'à un réseau à 2,4 GHz.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel le programmeur est connecté.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous.
3. Dans l'onglet principal, appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le **symbole Plus**.
4. Appuyez sur la catégorie **Autre** dans la colonne de gauche, puis sur la sous-catégorie **Autre (Wi-Fi)** dans la colonne de droite.
5. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel le programmeur doit être connecté. Touchez l'icône de l'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau wifi choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter la caméra à un autre réseau wifi, appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.

6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Appuyez sur **Confirmer que l'indicateur clignote rapidement**, puis appuyez sur **Suivant**. Le programmeur est recherché et se connecte automatiquement.




NOTE :

La LED clignote rapidement pendant la configuration initiale, quelques secondes seulement après le démarrage. Si la LED clignote lentement, appuyez sur la touche Connexion / Arrosage pendant environ 5 secondes, puis relâchez-la. La LED de statut doit clignoter rapidement.

8. Appuyez le symbole de crayon à côté du programmeur et saisissez le nom pour votre appareil. De cette manière, le programmeur sera clairement identifiable par la suite.
9. Appuyez sur Sauvegarder dans la fenêtre de saisie.
10. Appuyez sur **Terminé**. Le programmeur est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page des appareils.

Page d'accueil



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Retour | 7. Réglage d'ouverture en pourcentage |
| 2. Historique | 8. Bouton pour d'ouverture complète |
| 3. Arrêt de l'arrosage | 9. Symbole du réglage de l'ouverture |
| 4. Réglages de l'appareil | |
| 5. Régler le minuteur et le compte à rebours | |
| 6. Indicateur de statut en pourcentage | |

Régler un compte à rebours

Utilisez le compte à rebours pour définir la durée de l'arrosage en cours.

1. Appuyez sur le symbole de réglage du compte à rebours et du minuteur.
2. Appuyez sur **Compte à rebours manuel**.
3. Réglez la durée du compte à rebours en heures, minutes et secondes, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Appuyez sur **Retour**. Le compte à rebours démarre. Une fois la durée écoulée, la valve se ferme automatiquement.

Régler le minuteur

Utilisez le minuteur pour définir les heures d'activité de l'arrosage automatique.

1. Appuyez sur le symbole de réglage du compte à rebours et du minuteur.
2. Appuyez sur **Minuteur** puis sur **Ajouter**.
3. Saisissez la date de début et la date de fin.
4. Appuyez sur les jours de la semaine pour lesquels les heures définies doivent s'appliquer.



NOTE :

Si vous ne sélectionnez aucun jour, le programmeur démarre et arrête l'arrosage tous les jours.

5. Appuyez sur **Position de la valve** et entrez le pourcentage d'ouverture souhaité.

6. Appuyez en haut sur **Sauvegarder**. Vous accédez à la page d'aperçu du réglage du minuteur avec les options suivantes :

- Utilisez le commutateur à côté d'un réglage de minuteur pour activer ou désactiver la minuterie réglée.
- Appuyez sur un minuteur pour le personnaliser.
- Faites glisser un minuteur vers la gauche pour le supprimer. Confirmez avec **OK**.

7. Appuyez sur **Retour** pour ouvrir le menu.

Réglages de l'appareil

1. Sur le panneau de configuration, appuyez sur l'icône des paramètres de l'appareil dans le coin supérieur droit.
2. Touchez un élément de menu ou le bouton à côté d'un élément de menu pour effectuer les réglages souhaités.

Point de menu	Fonction
Changer le nom de l'appareil	Personnaliser le nom, le symbole et la localisation
Informations sur l'appareil	Afficher l'ID virtuel, l'adresse IP et Mac, le fuseau horaire et l'intensité du signal
Scénarios et automatisations	Afficher les informations sur les scénarios et automatisations
Notification hors ligne	Active ou non une notification Push lorsque la connexion wifi avec le programmeur est rompue
Partager un appareil	Partager l'accès du programmeur avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Apparier le programmeur avec d'autres appareils afin de les contrôler ensemble
FAQ & Retour d'information	Accéder aux questions fréquentes et envoyer un feedback

Ajouter à l'écran d'accueil	Configurer un accès direct au programmeur sur l'écran d'accueil de votre appareil mobile
Vérifier réseau	Tester la puissance du signal et la connexion à l'appareil
Mise à jour	Afficher les informations sur la version du firmware et le mettre à jour
Supprimer l'appareil	Supprimer le programmeur de l'application

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, supprimez-le de l'application. L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		USB (5 V / 2 A)
Réseau Internet sans fil	Norme	802.11b/g/n
	Fréquence	2412 – 2484 MHz
	Band	2,4 GHz
	Puissance d'émission	max. 17 dB
Indice de protection du boîtier		IP66
Dimensions		
Poids		650 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 29.06.2021 – JvdH/GW//MF