

Dual-Bewässerungsventil

für WLAN-Bewässerungscomputer BWC-510

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise.....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	5
Konformitätserklärung	5
Produktdetails	6
Inbetriebnahme	7
Manuelle Bewässerung	7
Technische Daten	7

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues Dual-Bewässerungsventil

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bewässerungsventils mit zwei Anschlüssen für individuelle Bewässerung Ihrer Pflanzen im Garten über zwei Schläuche.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neues Dual-Bewässerungsventil optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dual-Bewässerungsventil
- Anschluss-Adapter 1“ auf $\frac{3}{4}$ “
- Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör für Steuerung per App

- WLAN-Bewässerungscomputer (ZX-5181)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
Dual-Bewässerungsventil, Zubehör und Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5182-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5182 ein.



Produktdetails



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Adapter (1" auf ¾") | 5. Bewässerungstaste Anschluss links |
| 2. 1"-Wasserhahnanschluss | 6. Bewässerungstaste Anschluss rechts |
| 3. Bewässerungsanschluss links | 7. Bewässerungsanschluss rechts |
| 4. Batteriefach (Rückseite) | |

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Dual-Bewässerungsventils, indem Sie den Deckel nach hinten wegziehen.
2. Legen Sie vier Batterien vom Typ AA / Mignon in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität der Batterien.



HINWEIS:

Verwenden Sie nur Batterien gleichen Herstellers und gleichen Typs. Mischen Sie nicht Batterien verschiedener Hersteller.

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie anschließend auf einen festen Sitz des Batteriefachdeckels.
4. Schließen Sie dann das Bewässerungsventil an Ihren Wasserhahn mit 1"-Gewinde an. Oder verwenden Sie für einen Wasserhahn mit ¾"-Gewinde den beiliegenden Adapter.
5. Schließen Sie an den unteren Bewässerungsanschlüssen je einen Gartenschlauch an.
6. Drehen Sie den Wasserhahn auf.



HINWEIS:

Um den Wasserfluss per Tasten am Bewässerungsventil steuern zu können, muss der Wasserhahn nach Anschluss des Ventils geöffnet bleiben.

Manuelle Bewässerung

Drücken Sie am Dual-Bewässerungsventil die Bewässerungstaste für den Anschluss, dessen Zone Sie bewässern möchten. Die gedrückte Bewässerungstaste blinkt in regelmäßigen Abständen, während das Ventil zur Bewässerung geöffnet ist.

Drücken Sie erneut die Bewässerungstaste für den Anschluss, dessen Zone Sie bewässert haben, um das Ventil wieder zu schließen und die Bewässerung zu stoppen.

Technische Daten

Stromversorgung	4 Batterien Typ AA, 1,5 Volt
Funkfrequenz für Gateway-Verbindung	433 MHz
Schutzart	IP54
Maße	185 x 144 x 51 mm
Gewicht	485 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 16.02.2022 – GW//MF

Double valve d'arrosage

pour programmeur BWC-510

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle double valve d'arrosage	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche.....	7
Arrosage manuel	7
Caractéristiques techniques	7

Votre nouvelle double valve d'arrosage

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette valve d'arrosage avec deux raccords pour un arrosage individuel de vos plantes de jardin via deux tuyaux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Double valve d'arrosage
- Adaptateur pour raccord 1" vers 3/4"
- Mode d'emploi

Accessoire requis pour contrôle par application (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Double programmeur d'arrosage connecté BWC-510 avec valve d'arrosage (ZX5181)

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- La double valve d'arrosage, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Maintenez-les hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit ZX-5182 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Adaptateur (1" vers 3/4") | 5. Touche d'arrosage pour raccord gauche |
| 2. Raccord pour robinet 1" | 6. Touche d'arrosage pour raccord droit |
| 3. Raccord d'arrosage gauche | 7. Raccord d'arrosage droit |
| 4. Compartiment à piles (à l'arrière) | |

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la double valve d'arrosage en tirant le cache vers l'arrière.
2. Insérez quatre piles AA dans le compartiment à piles. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité.



NOTE :

Utilisez uniquement des piles du même type et du même fabricant. Ne mélangez pas des batteries de différents fabricants.

3. Refermez le compartiment à piles. Assurez-vous que le cache du compartiment à piles soit fermement fixé.
4. Raccordez ensuite la valve d'arrosage à votre robinet avec filetage 1". Vous pouvez également utiliser l'adaptateur fourni pour un robinet avec filetage ¾".
5. Raccordez un tuyau d'arrosage à chacun des raccords d'arrosage inférieurs.
6. Ouvrez le robinet.



NOTE :

Pour pouvoir contrôler le débit d'eau via les touches de la valve d'arrosage, le robinet doit rester ouvert après raccordement de la valve.

Arrosage manuel

Sur la double valve d'arrosage, appuyez sur la touche d'arrosage correspondant au raccord dont vous souhaitez arroser la zone. La touche d'arrosage appuyée clignote à intervalles réguliers pendant que la vanne est ouverte pour l'arrosage.

Appuyez à nouveau sur la touche d'arrosage correspondant à la zone que vous avez arrosée pour refermer la vanne et interrompre l'arrosage.

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA 1,5 V
Fréquence radio pour connexion de la passerelle	433 MHz
Indice de protection	IP54
Dimensions	185 x 144 x 51 mm
Poids	485 g

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 16.02.2022 – GW//MF