

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Aroma-Diffusors & Luftbefeuchters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Aroma-Diffusor & Luftbefeuchter optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Aroma-Diffusor & Luftbefeuchter
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. PX-2421)

**Optionales Zubehör**

- Aroma-Öl

**Technische Daten**


Stromversorgung	per USB, 5 V DC, 400 mA
Leistungsaufnahme	2 W
Anzahl Farben	13
Füllvolumen	130 ml
Schutzart IP20	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist.
Schutzklasse III	Schutz vor Kleinspannung
Material	Kunststoff
Maße (Ø x H)	97 x 100 mm
Gewicht	130 g

**Wichtige Hinweise zu Beginn**

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Für Kinder unzugänglich aufstellen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen!
- Verwenden Sie zur Stromversorgung ausschließlich das beigefügte Adapter Kabel!
- Reinigen Sie das Produkt nur im ausgeschalteten Zustand. Verwenden Sie dazu ein sauberes Tuch und vermeiden Sie, die Zerstäuber-Membran/-Einheit mit harten oder spitzen Objekten zu beschädigen.

- Geben Sie keine gesundheitsschädlichen, chemischen Stoffe ins Wasser. Verwenden Sie nur Wasser (Leitungswasser, destilliertes Wasser, Mineralwasser oder anderes Trinkwasser). Füllen Sie stets frisches, sauberes Wasser ein, damit der erzeugte Wasserdampf nicht gesundheitsschädlich ist.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit destilliertes Wasser, um Kalkbildung zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser.
- Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie zum Beispiel Insektengifte oder Duftstoffe um das Gerät.
- Wird der Zerstäuber lange Zeit nicht verwendet, reinigen Sie den Wasserbehälter und trocknen Sie das Gerät.
- Bitte beachten Sie, dass das Wasser im Wasserbehälter kein Trinkwasser ist. Dieses Wasser ist nicht zum Trinken! Verwenden Sie es nicht zur Versorgung von Tieren oder Pflanzen.
- Das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage verwenden. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von gasbetriebenen Vorrichtungen, Heizungen oder offenen Kaminen. Den Luftbefeuchter ordnungsgemäß so aufstellen, dass Kinder und Tiere ihn nicht umwerfen können.

**Produktdetails**



1. Deckel
2. Einsatz für Saugwatte
3. An-/Aus-Taste
4. Rumpfteil
5. USB-Buchse

**Inbetriebnahme**

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Achten Sie darauf, dass es nicht umfallen kann. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind oder verwenden Sie zur Sicherheit eine entsprechende Unterlage.
2. Drehen Sie den Aroma-Diffusor leicht im Uhrzeigersinn, um das obere Teil abzunehmen.
3. Setzen Sie die Saugwatte in das Rumpfteil ein.
4. Verwenden Sie einen Messbecher, um die gewünschte Menge Wasser (max. 130 ml) in den Wassertank zu füllen. Beachten Sie dazu die Skala auf dem Messbecher. Überfüllen Sie den Tank nicht.



**ACHTUNG!**

**Geben Sie kein heißes Wasser in den Tank. Befüllen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.**

5. Geben Sie anschließend gegebenenfalls ein paar Tropfen des gewünschten Aroma-Öls hinzu. Verwenden Sie nur 100% ätherische Öle.
6. Setzen Sie dann den Deckel wieder von oben auf das Gerät und drehen Sie leicht gegen den Uhrzeigersinn, um es zu schließen.



**HINWEIS:**

Beim ersten Gebrauch oder nach längerer Zeit der Nichtbenutzung braucht der Diffusor ca. 3 Minuten, bis die Saugwatte mit Wasser gesättigt ist und er mit dem Betrieb starten kann. Für einen schnelleren Start tränken Sie die Saugwatte vorher für 30 Sekunden in Wasser und nehmen Sie den Aroma-Diffusor dann in Betrieb.

**Verwendung**

1. Schließen Sie das Netzkabel an die USB-Buchse des Aroma-Diffusors an und verbinden Sie es über ein USB-Netzteil mit dem Stromnetz.
2. Drücken Sie auf die An-/Aus-Taste, um den Aroma-Diffusor & Luftbefeuchter zu aktivieren.
3. Die LEDs leuchten automatisch im Wechsel in 13 verschiedenen Farben.
4. Um die LED-Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie erneut die An-/Aus-Taste.



**HINWEIS:**

Öffnen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.

5. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn sich fast kein Wasser mehr im Tank befindet. Nehmen Sie die Saugwatte heraus und gießen Sie das verbleibende Wasser ab (siehe Kapitel **Versehentliches Verschütten von Wasser**). Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
6. Bevor Sie ein neues ätherisches Öl verwenden, reinigen Sie zuvor das Gerät (siehe Kapitel **Reinigung**).



**HINWEIS:**

*Wenn sich kein Wasser im Tank befindet, lässt sich das Gerät ggf. nicht einschalten oder schaltet sich sofort wieder aus.*

7. Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie erneut die An-/Aus-Taste.

**Versehentliches Verschütten von Wasser**

Sollten Sie einmal versehentlich Wasser verschütten oder das Gerät auslaufen, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung! Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die Saugwatte heraus. Schütteln Sie den Aroma-Diffusor leicht und lassen Sie das innere Wasser so schnell wie möglich ab. Stellen Sie ihn in einen sicheren Bereich und lassen Sie ihn 24 Stunden an der frischen Luft trocknen.

**Reinigung**

Reinigen Sie das Gerät, nachdem Sie es für 5-6 Stunden in Gebrauch hatten, oder nach 3-5 Tagen. Trennen Sie das Gerät zuvor von der Stromversorgung! Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie die Saugwatte heraus und gießen Sie das verbleibende Wasser ab (siehe Kapitel **Versehentliches Verschütten von Wasser**). Geben Sie etwas mildes Spülmittel in den Tank und reinigen Sie ihn. Spülen Sie ihn anschließend aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Säuren oder Enzym-Reiniger zur Reinigung des Gerätes, um das Gerät nicht zu beschädigen oder seine Funktion zu beeinträchtigen.

**Problemlösungen**

- **Das Gerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten.**  
Prüfen Sie, ob sich genug Wasser im Tank befindet, und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. Prüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig an das Netzteil und dieses an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- **Kein Nebel oder unregelmäßiger Nebel.**  
Prüfen Sie, ob sich zu viel oder zu wenig Wasser im Tank befindet. Prüfen Sie, ob der Tank, die Saugwatte oder der

Zerstäubungs-Chip verschmutzt sind und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Prüfen Sie, ob der Deckel korrekt auf dem Gerät sitzt.

- **Wasser läuft aus.**  
Prüfen Sie, ob der Deckel korrekt sitzt. Möglicherweise ist die Temperatur zu gering oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Unter diesen Bedingungen kondensiert der Nebel schnell zu Wassertropfen.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-6042-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6042 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.carlo-milano.de](http://www.carlo-milano.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce diffuseur de parfum et humidificateur d'air.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Diffuseur de parfum et humidificateur d'air
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi


**Accessoire requis** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Adaptateur secteur USB

**Accessoire en option** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Huile parfumée

## Caractéristiques techniques


Alimentation	Par USB, 5 V DC / 400 mA
Puissance absorbée	2 W
Nombre de couleurs	13
Volume	130 ml
Indice de protection IP20	Protection contre les gouttes d'eau tombantes si le boîtier est incliné jusqu'à 15°
Classe de protection III 	Protection contre la basse tension
Matériau	Plastique
Dimensions (Ø x H)	97 x 100 mm
Poids	130 g

## Consignes préalables

- Conservez le produit hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article !
- Utilisez uniquement le câble adaptateur fourni pour l'alimentation !
- Nettoyez le produit uniquement lorsque celui-ci est éteint. Pour cela, utilisez un chiffon propre et évitez d'endommager la membrane/l'unité de nébulisation avec des objets durs ou pointus.

- Ne versez aucun produit chimique et nocif pour la santé dans l'eau. Utilisez uniquement de l'eau (eau du robinet, eau distillée, eau minérale ou un autre type d'eau potable). Remplissez toujours l'appareil avec de l'eau fraîche et propre afin que la brume d'eau produite ne soit pas nocive pour la santé.
- Si possible, utilisez de l'eau distillée afin d'éviter la formation de calcaire.
- N'utilisez pas d'eau chaude.
- Ne vaporisez pas de matériaux inflammables comme des insecticides ou des substances parfumées sur l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas le nébuliseur pendant une longue période, nettoyez le réservoir d'eau puis séchez l'appareil.
- Veuillez noter que l'eau contenue dans le réservoir n'est pas potable. Cette eau n'est pas potable ! Ne l'utilisez pas pour alimenter des animaux ou des plantes.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'horizontal sur une surface stable, plane et sèche. Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon stable.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de dispositifs fonctionnant au gaz, de radiateurs ou de cheminées à foyer ouvert. Positionnez l'humidificateur d'air correctement, de manière à ce que les enfants et les animaux ne puissent pas le renverser.

## Description du produit



1. Couvercle
2. Insert pour coton absorbant
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Fuselage
5. Port USB

## Mise en marche

1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane. Assurez-vous qu'il ne puisse pas tomber. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces sensibles à l'humidité ou utilisez un support pour des raisons de sécurité.
2. Tournez légèrement le diffuseur de parfum dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer la partie supérieure.
3. Insérez le coton absorbant dans le fuselage.
4. Utilisez le verre doseur pour verser la quantité d'eau souhaitée (130 ml max.) dans le réservoir. Reportez-vous pour ce faire à la graduation sur le verre doseur. Ne remplissez pas trop le réservoir.



### ATTENTION !

**Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude. Ne remplissez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.**

5. Si nécessaire, ajoutez quelques gouttes de l'huile essentielle souhaitée. N'utilisez que des huiles essentielles à 100 %.
6. Remplacez le couvercle sur le dessus de l'appareil, puis tournez-le légèrement dans la position souhaitée pour le fermer.



### NOTE :

Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, le diffuseur nécessite environ 3 minutes pour que le coton absorbant soit saturé d'eau et que celui-ci puisse commencer à fonctionner. Pour un démarrage plus rapide, laissez au préalable tremper le coton absorbant dans l'eau pendant 30 secondes, puis mettez le diffuseur de parfum en marche.

## Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation au port USB du diffuseur de parfum, puis branchez celui-ci à l'alimentation via adaptateur USB.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour activer le diffuseur de parfum et humidificateur.
3. Les LED changent automatiquement de couleur en 13 couleurs différentes.
4. Pour désactiver l'éclairage LED, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.



### NOTE :

N'ouvrez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

5. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le réservoir d'eau est presque vide. Retirez le coton absorbant, puis videz l'eau restante (voir chapitre **Renversement accidentel d'eau**). Séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.
6. Avant d'utiliser une autre huile essentielle, nettoyez d'abord l'appareil (voir chapitre **Nettoyage**).



**NOTE :**

*Si le réservoir d'eau est vide, n'allumez pas l'appareil ou éteignez-le immédiatement.*

7. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

**Renversement accidentel d'eau**

Si vous renversez accidentellement de l'eau ou que l'appareil fuit, débranchez-le immédiatement de l'alimentation ! Ouvrez le couvercle, puis retirez le coton absorbant. Secouez légèrement le diffuseur de parfum, puis videz l'eau dès que possible. Placez-le en un emplacement sûr, puis laissez-le sécher à l'air frais pendant 24 heures.

**Nettoyage**

Nettoyez l'appareil si vous l'avez fait fonctionner pendant 5-6 heures ou au bout de 3-5 jours. Débranchez auparavant l'appareil de l'alimentation ! Ouvrez le couvercle, retirez le coton absorbant, puis videz l'eau restante (voir chapitre

**Renversement accidentel d'eau**). Versez un peu de produit nettoyant dans le réservoir, puis nettoyez-le. Rincez-le ensuite puis séchez-le à l'aide d'un chiffon doux. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de nettoyant acide ou enzymatique afin de ne pas endommager l'appareil ou de perturber son fonctionnement.

**Dépannage**

- **L'appareil ne s'allume ou ne s'éteint pas.**  
Vérifiez que le réservoir contient suffisamment d'eau, puis remplissez-le d'eau si nécessaire. Vérifiez que le câble USB est correctement branché à l'adaptateur secteur et que ce dernier est correctement branché à l'alimentation.
- **Pas de brume ou brume anormale.**  
Vérifiez si le réservoir contient suffisamment d'eau, ou s'il est trop rempli. Vérifiez si le réservoir, le coton absorbant ou la puce de nébulisation sont sales, puis nettoyez-les si nécessaire. Vérifiez que le couvercle est bien placé.

- **L'eau fuit.**  
Vérifiez que le couvercle est bien placé. Il se peut que la température soit trop faible ou que l'humidité de l'air soit trop élevée. Dans ces conditions, la brume se condense rapidement et forme des gouttes.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-6042, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

