

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Thermo-Topfschutzes. So schützen Sie Ihre Pflanzen vor Kälte und Frost!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Thermo-Topfschutz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Thermo-Topfschutz
- gevierteltes Styropor-Bodenteil

Produktvarianten

ZX-6077: Thermo-Topfschutz für Pflanzen, 40 x 40 cm

ZX-6078: Thermo-Topfschutz für Pflanzen, 50 x 45 cm

ZX-6079: XL-Thermo-Topfschutz für Pflanzen, 70 x 65 cm

ZX-6080: Thermo-Topfschutz für Pflanzen, 40 x 40 cm

Technische Daten

Material	100% Polyester	
Farbe	ZX-6077	anthrazit
	ZX-6078	anthrazit
	ZX-6079	anthrazit
	ZX-6080	braun
Maße	ZX-6077	40 x 40 cm
	ZX-6078	50 x 45 cm
	ZX-6079	70 x 65 cm
	ZX-6080	40 x 40 cm
Gewicht	ZX-6077	240 g
	ZX-6078	320 g
	ZX-6079	510 g
	ZX-6080	240 g

Verwendung

1. Setzen Sie die geviertelten Styropor-Bodenplatten zusammen, sodass daraus eine runde Bodenplatte entsteht.
2. Legen Sie die zusammengesetzte, runde Styropor-Platte in den Boden des Thermo-Topfschutzes ein.
3. Stellen Sie Ihre Topfpflanze auf den Styroporboden in den Thermo-Topfschutz.
4. Schließen Sie den Thermo-Topfschutz mittels Klettverschlusses, sodass der Topf von außen nicht mehr zu sehen ist.
5. Schließen Sie nun auch den Schnürverschluss oberhalb des Topfes, sodass Erde und Wurzeln geschützt sind. Der Topf sollte nun völlig vom Thermo-Topfschutz bedeckt sein.



HINWEIS:

Zum Bewässern Ihrer Topfpflanze öffnen Sie den Schnürverschluss. Der wasserdurchlässige Boden verhindert die Entstehung von Staunässe. Ein Herausnehmen der Pflanze aus dem Thermo-Topfschutz ist somit auch während des Bewässerns nicht notwendig.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Produkt nicht waschen, bleichen, bügeln oder im Trommelrockner trocknen.
- Keine chemische Reinigung durchführen lassen!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette housse thermique pour plantes. Protégez vos plantes du gel et du froid pendant la saison hivernale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Housse thermique
- Quarts de socle en polystyrène

Variantes du produit

ZX6077 : Housse thermique pour plantes 40 x 40 cm avec ouverture de drainage, anthracite

ZX6078 : Housse thermique pour plantes 50 x 45 cm avec ouverture de drainage, anthracite

ZX6079 : Housse thermique pour plantes 70 x 65 cm avec ouverture de drainage, anthracite

ZX6080 : Housse thermique pour plantes 40 x 40 cm avec ouverture de drainage, brun

Caractéristiques techniques

Matériau	100 % polyester	
Couleur	ZX6077	Anthracite
	ZX6078	Anthracite
	ZX6079	Anthracite
	ZX6080	Brun
Dimensions	ZX6077	40 x 40 cm
	ZX6078	50 x 45 cm
	ZX6079	70 x 65 cm
	ZX6080	40 x 40 cm
Poids	ZX6077	240 g
	ZX6078	320 g
	ZX6079	510 g
	ZX6080	240 g

Utilisation

1. Placez les quarts de socle en polystyrène ensemble, de manière à ce qu'ils forment un seul et unique socle rond.
2. Placez le socle en polystyrène sur le fond de la housse de protection thermique.
3. Placez votre plante en pot sur le socle en polystyrène, dans la housse de protection thermique.
4. Fermez votre housse de protection thermique à l'aide de la fermeture à scratch, de manière à ce que le pot ne soit plus visible de l'extérieur.
5. Fermez la housse de protection thermique au-dessus du pot à l'aide du lien coulissant, afin de protéger la terre et les racines de la plante. La housse de protection thermique doit maintenant couvrir complètement le pot.



NOTE :

Pour arroser votre plante en pot, ouvrez le lien coulissant. Le socle perméable à l'eau empêche la stagnation de l'eau. Il n'est donc pas nécessaire de retirer la plante de la housse de protection thermique pour l'arrosage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne lavez pas, ne décolorez pas, ne repassez pas ou ne séchez pas le produit en le mettant au sèche-linge.
- Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !