

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses XL-Duschkopfes. Dank Wasserstopp-Taste sparen Sie während Ihrer Wohlfühl-Dusche nicht nur Wasser, sondern auch bares Geld.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Duschkopf optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Duschkopf
- Schlauch

Technische Daten

Modi	5 Strahlarten
Wasserstopp-Taste	✓
Material	Verchromter ABS-Kunststoff
Durchmesser des Duschkopfs	15 cm
Maße Duschkopf	30 x 15 x 6 cm
Schlauch-Länge	150 cm
Gewicht	500 g

Produktdetails




1. Schlauch-Anschluss
2. Wasserstopp-Taste
3. Strahlart-Regler
4. Duschkopf mit Düsen
5. Duschkopf-Anschluss
6. Armatur-Anschluss
7. Edelstahl-Schlauch

Inbetriebnahme

Duschkopf und Schlauch verbinden

- Drehen Sie den Duschkopf-Anschluss des Schlauches wie unten abgebildet auf den Schlauch-Anschluss des Duschkopfes:



- Drehen Sie den Armatur-Anschluss an den Anschluss der Armatur Ihrer Dusche.

Verwendung

Strahlarten einstellen

- Drehen Sie vor oder während des Duschens am Strahlart-Regler, um die Strahlarten zu wechseln.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.badestern.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce set de douche. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pommeau de douche
- Tuyau

Caractéristiques techniques


Modes	5 jets
Bouton pour couper l'eau	✓
Matériaux	Plastique ABS chromé
Diamètre pommeau	15 cm
Dimensions pommeau	30 x 15 x 6 cm
Longueur flexible	150 cm
Poids	500 g

Description du produit


1. Raccord pour tuyau
2. Bouton pour couper l'eau
3. Régulateur de jet
4. Pommeau de douche avec buses
5. Raccord pour pommeau de douche
6. Raccord pour armature
7. Tuyau en acier inoxydable

Mise en marche
Raccorder le pommeau au flexible

- Vissez le raccord pour tuyau du pommeau sur le raccord du tuyau comme indiqué ci-dessous :



- Vissez le raccord pour robinet au robinet de votre douche.

Utilisation
Régler le jet

- Utilisez le régulateur de jet pour basculer entre les différents jets.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.