

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Aroma-Diffusors.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Aroma-Diffusor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Zweiteiliger Aroma-Diffusor
- USB-Kabel
- Anleitung

Technische Daten

Rating	5 V DC 2 A
Leistungsaufnahme	4,5 W
Tankvolumen	180 ml
Vernebelungsmenge	15 - 20 ml/h
Maße	17 x 10 x 7,5 cm
Gewicht	290 g

Produktdetails


- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Wassereinlass | 5. Licht-Taste |
| 2. Wassertank | 6. Max. Fülllinie |
| 3. USB-C-Buchse | 7. Gehäusedeckel |
| 4. Vernebler-Taste | |

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
2. Füllen Sie den Wassertank bis maximal zur Fülllinie mit Wasser. Bei Bedarf können 2 bis 3 Tropfen Duftöl in den Wassertank hinzugefügt werden.
3. Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf.
4. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit der USB-C-Buchse des Wassertanks und einer geeigneten Stromquelle, z.B. einem USB-Netzteil.

Verwendung

1. Drücken Sie die **Vernebler-Taste**, um den Vernebler einzuschalten.
2. Drücken Sie die **Vernebler-Taste** erneut, um den Vernebler auszuschalten.
3. Drücken Sie die **Licht-Taste**, um die LEDs für den Flammeneffekt einzuschalten.
4. Drücken Sie die **Licht-Taste** erneut, um den Flammeneffekt zu dimmen.
5. Drücken Sie die **Licht-Taste** ein drittes Mal, um den Flammeneffekt auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7356-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7356 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce diffuseur de parfum.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Diffuseur de parfum en deux parties
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Rating	5 V DC / 2 A
Puissance absorbée	4,5 W
Volume du réservoir	180 ml
Volume de brumisation	15 - 20 ml/h
Dimensions	17 x 10 x 7,5 cm
Poids	290 g

Description du produit



1. Entrée d'eau
2. Réservoir d'eau
3. Port USB-C
4. Bouton Brumisateur
5. Bouton Lumière
6. Ligne de remplissage max.
7. Cache du boîtier

Mise en marche

1. Retirez le cache du boîtier.
2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal. Si besoin, vous pouvez ajouter 2 à 3 gouttes d'huile essentielle dans le réservoir d'eau.
3. Remettez le cache du boîtier en place.
4. Branchez le câble USB fourni au port USB-C du réservoir d'eau et à une source d'alimentation appropriée (par ex. un adaptateur secteur USB).

Utilisation

1. Appuyez sur le **bouton Brumisateur** pour activer le brumisateur.
2. Appuyez à nouveau sur le **bouton Brumisateur** pour désactiver le brumisateur.
3. Appuyez sur le **bouton Lumière** pour activer les LED pour l'effet flamme.
4. Appuyez à nouveau sur le **bouton Lumière** pour varier l'intensité de l'effet flamme.
5. Appuyez une troisième fois sur le **bouton Lumière** pour désactiver l'effet flamme.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7356, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.