

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Alu-Steckdosenleiste. Damit versorgen Sie Ihre Geräte mit Strom und messen den Energieverbrauch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Steckdosenleiste optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- ZX-7482: 1x 3-fach-Alu-Steckdosenleiste **oder** ZX-7483: 1x 6-fach-Alu-Steckdosenleiste
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maximale Stromlast	3.680 Watt
Maximale Stromstärke	Bis 16 A (bei 230 V)
Rating	230 Volt AC 50/60 Hz 16 A
Messbereich Energieverbrauch	0,000 – 9.999 kWh (± 2 %)
Messbereich CO ₂ -Ausstoß	0,000 – 9.999 kg (± 2 %)
Schutzart	IP20
Maße	ZX-7482: 298 x 65 x 43 mm, ZX-7483: 410 x 57 x 42 mm
Gewicht	ZX-7482: 525 g, ZX-7483: 652 g

Produktdetails



1. LCD-Display	5. Reset-Taste
2. Power-Taste	6. Netzstecker
3. Q-Taste	7. Steckdose
4. CO ₂ -Taste	

Inbetriebnahme

Netzstecker mit Steckdose verbinden / Gerät/e einstecken

Verbinden Sie den Netzstecker der Steckdosenleiste mit einer 230-Volt-Haushaltssteckdose. Schließen Sie nun ein oder mehrere Geräte an die Steckdosenleiste an.

Verwendung

1. Reset-Taste

Drücken Sie die Reset-Taste, um alle Messwerte zu löschen.

2. Power-Taste

Drücken Sie die Power-Taste. Auf dem Display wird die aktuelle Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte in kW angezeigt.

3. CO₂-Taste

Drücken Sie die CO₂-Taste zum Anzeigen des CO₂-Verbrauchs.

4. Q-Taste

Drücken Sie die Q-Taste. Auf dem Display wird der aktuelle Gesamtverbrauch der angeschlossenen Geräte in kWh angezeigt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produkts vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Produkt oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie bitte nicht mehrere Produkte dieser Art hintereinander.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen geeignet.
- Das Produkt ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte ZX-7482-675 und ZX-7483 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7482 oder ZX-7483 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette multiprise en aluminium.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- ZX7482 : Multiprise 3 prises **OU**
- ZX7483 : Multiprise 6 prises
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Charge maximale	3680 W
Intensité de courant maximale	Jusqu'à 16 A (à 230 V)
Rating	230 V AC, 50/60 Hz, 16 A
Plage de mesure de la consommation d'énergie	0,000 – 9999 kWh (± 2 %)
Plage de mesure des émissions de CO2	0,000 – 9999 kg (± 2 %)
Indice de protection	IP20
Dimensions	ZX7482 : 298 x 65 x 43 mm, ZX7483 : 410 x 57 x 42 mm
Poids	ZX7482 : 525 g, ZX7483 : 652 g

Description du produit



1. Écran LCD	5. Bouton Reset
2. Bouton Power	6. Fiche d'alimentation secteur
3. Bouton Q	7. Prise
4. Bouton CO2	

Mise en marche

Brancher la fiche d'alimentation secteur à une prise de courant / Brancher un/des appareil(s)

Branchez la fiche d'alimentation secteur de la multiprise à une prise de courant domestique 230 V. Branchez maintenant un ou plusieurs appareil(s) à la multiprise.

Utilisation

1. Bouton Reset

Appuyez sur le bouton Reset pour supprimer toutes les valeurs de mesure.

2. Bouton Power

Appuyez sur le bouton Power. L'écran affiche la puissance absorbée actuelle des appareils branchés en kW.

3. Bouton CO2

Appuyez sur le bouton CO2 pour afficher la consommation de CO2.

4. Bouton Q

Appuyez sur le bouton Q. L'écran affiche la consommation actuelle totale des appareils branchés en kWh.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher le produit rapidement en cas d'urgence. // N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // Tenir hors de la portée des enfants. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. //

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. // Veuillez ne pas brancher plusieurs produits de ce type en enfilade. // Ce produit est conçu pour un usage dans des locaux secs uniquement. // Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée. // N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-7482 et ZX-7483, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

