

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Solar-LED-Strahlers.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Solar-LED-Strahler optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Solar-LED-Strahler
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil

Technische Daten

Input	USB-C	5V DC 1A
	Solar	5V DC (max. 2W)
Output	5V DC 1A	
Li-Ion-Akku	3,7V DC 4500 mAh 14,8 Wh	
Helligkeit	985 Lumen	
Farbtemperatur	3500, 4500 und 6500 K	
Maße	175 x 155 x 50 mm	
Gewicht	513 g	

Produktdetails


1 2 3 4

1. USB-Buchse (Typ A)
2. USB-Buchse (Typ C)
3. Ladestandanzeige
4. Power-Taste

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das mitgelieferte USB- Ladekabel mit der USB-C-Buchse des Solar-LED-Strahlers und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs blinken die LEDs der Ladestandanzeige grün. Sobald der Solar-LED-Strahler vollständig aufgeladen ist, leuchten die LEDs durchgehend grün.

Alternativ können Sie den Solar-LED-Strahler über das Solarpanel aufladen. Die Energiemenge, die das Solarpanel

erzeugt ist abhängig von Wetterbedingungen, geografischer Lage sowie jahreszeitlichen Veränderungen.

Verwendung

Drücken Sie wiederholt die Power-Taste, um zwischen den einzelnen Leucht-Modi des Baustrahlers zu wechseln:

1x drücken	kaltweißes Licht
2x drücken	warmweißes Licht
3x drücken	tageslichtweißes Licht
4x drücken	tageslichtweißes Licht 50% Helligkeit
5x drücken	SOS-Licht
6x drücken	AUS


HINWEIS:

Halten Sie bei allen 3 Farbtemperaturen die Power-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu dimmen. Im SOS-Licht-Modus kann die Helligkeit nicht angepasst werden.

Powerbank-Funktion

Schließen Sie das zu ladende Gerät per USB-Kabel an der USB-Buchse (Typ A) an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7494-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7494 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.luminea.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce projecteur LED solaire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur LED solaire
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi


Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Chargeur secteur USB

Caractéristiques techniques

Entrée	USB-C	5 V DC / 1 A
	Solaire	5 V DC (max. 2 W)
Sortie	5 V DC / 1 A	
Batterie lithium-ion	3,7 V DC / 4500 mAh / 14,8 Wh	
Luminosité	985 lm	
Température de couleur	3500, 4500 et 6500 K	
Dimensions	175 x 155 x 50 mm	
Poids	513 g	

Description du produit



1. Port USB (type A)
2. Port USB (type C)
3. Affichage du niveau de charge
4. Bouton Power

Mise en marche

Branchez le câble de chargement USB fourni au port USB-C du projecteur LED solaire et à un chargeur secteur USB approprié. Pendant le processus de chargement, les LED d'affichage du niveau de charge clignotent. Une fois le projecteur LED solaire complètement rechargé, les LED brillent en vert en continu.

Vous pouvez également recharger le projecteur LED solaire via le panneau solaire. La quantité d'énergie produite par le panneau solaire dépend des conditions météorologiques, de la situation géographique ainsi que des variations saisonnières.

Utilisation

Appuyez de façon répétée sur le bouton Power pour basculer entre les modes lumineux du projecteur :

Appuyer 1 fois	Lumière blanc froid
Appuyer 2 fois	Lumière blanc chaud
Appuyer 3 fois	Lumière blanc lumière du jour
Appuyer 4 fois	Blanc lumière du jour à 50 % de luminosité
Appuyer 5 fois	Lumière SOS
Appuyer 6 fois	OFF



NOTE :

Pour les trois températures de couleur, maintenez le bouton Power appuyé pendant quelques secondes pour varier la luminosité en continu. En mode Lumière SOS, la luminosité ne peut pas être réglée.

Fonction Batterie externe

Branchez l'appareil à recharger au port USB-A par câble USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux du projecteur. Ne pointez pas le projecteur directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7494, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

