

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Glasschneiders für DIY-Arbeiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Glasschneider optimal einsetzen können.

#### Lieferumfang

- Glasschneider
- Diamant-Schneidkopf
- Schneidkopf-Abdeckung
- 1 Paar Handschuhe
- 2x Schleifpapier
- 6x Gummiringe
- Bürste
- Locher
- Bedienungsanleitung



#### HINWEIS:

Die beigelegten Handschuhe bieten keinen ausreichenden Schutz vor Schnitten, Durchstich oder anderen mechanischen Risiken. Sie stellen keine persönliche Schutzausrüstung dar. Die Benutzung der Handschuhe ist für eine bessere Handhabung vorgesehen.


#### Zusätzlich benötigt:

- Glasflasche

#### Technische Daten

Halteräder	5
Maße	30 x 12 x 6 cm
Gewicht	800 g

#### Produktdetails



1. Schneidkopf
2. Halterad
3. Befestigungsplatte
4. Befestigungsblech

#### Inbetriebnahme

1. Setzen Sie den Diamant-Schneidkopf in die Halterung ein.
2. Legen Sie eine Glasflasche mit einem Durchmesser von mindestens 3 cm (z.B. Wein- oder Bierflasche) auf die Halteräder. Die gewünschte Schnittfläche sollte sich in Höhe des Schneidkopfes befinden.
3. Verstellen Sie die Halteräder ggf. in die richtige Position, indem Sie die Schrauben lockern, die Räder verschieben und die Schrauben dann wieder feststellen.
4. Setzen Sie das Befestigungsblech auf den dafür vorgesehenen Schlitz auf der Befestigungsplatte.
5. Schieben Sie die Halterung an die gewünschte Position und fixieren Sie sie, indem Sie die Schrauben fest drehen.

#### Verwendung

1. Richten Sie die Flasche auf den Schneidkopf aus und drücken und drehen Sie sie mit ausgewogener Kraft, so dass eine Schneidelinie einmal um die Flasche herum ging.
2. Setzen Sie oberhalb und unterhalb der Schneidelinie jeweils einen Gummiring mit einem Abstand von höchstens einem Zentimeter auf die Flasche.

3. Schütten Sie abwechselnd für jeweils ca. 40 Sekunden erst kochendes und dann kaltes Wasser über die Schneidelinie und drehen Sie die Flasche dabei. Wiederholen Sie den Schritt, wenn sich die Flasche nicht trennt.



#### HINWEIS:

Bitte verwenden Sie ausreichend heißes, am besten kochendes Wasser, damit sich die Glasflasche trennen kann.

4. Nehmen Sie die getrennten Flaschenteile aus dem Glasschneider heraus und reinigen Sie diese mit der Bürste.
5. Glätten Sie die Flaschenteile an den Schnittstellen mit Schleifpapier, bis keine scharfen Kanten mehr vorhanden sind.
6. Verwenden Sie die Flaschenteile als Kerzenlampen, Vasen oder andere Dekorationen.

#### Reinigung

Setzen Sie nach dem Gebrauch die Schneidkopf-Abdeckung auf den Schneidkopf. Reinigen Sie den Glasschneider vorsichtig mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coupe-verre. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Coupe-verre
- Tête de coupe en diamant
- Cache pour tête de coupe
- 1 paire de gants
- 2 papiers de verre
- 6 anneaux en caoutchouc
- Brosse
- Perforateur
- Mode d'emploi



### NOTE :

Les gants fournis n'offrent pas une protection suffisante contre les coupures, les perforations ou autres risques mécaniques. Ils ne constituent pas un équipement de protection individuelle. L'utilisation de gants est prévue pour une meilleure manipulation.


### Accessoire requis :

- Bouteille en verre

### Caractéristiques techniques

Roues de maintien	5
Dimensions	30 x 12 x 6 cm
Poids	800 g

### Description du produit



1. Tête de coupe
2. Roue de maintien
3. Plaque de fixation
4. Tôle de fixation

### Mise en marche

1. Placez la tête de coupe en diamant dans le support.
2. Placez une bouteille en verre d'un diamètre minimal de 3 cm (bouteille de vin, de bière, etc.) sur les roues de maintien. La surface à découper doit se trouver à hauteur de la tête de coupe.
3. Si nécessaire, réglez les roues de maintien en desserrant les vis, en déplaçant les roues puis en resserrant les vis.
4. Placez la tôle de fixation sur la fente prévue à cet effet de la plaque de fixation.
5. Faites glisser le support dans la position de votre choix et fixez-le en serrant les vis.

### Utilisation

1. Alignez la bouteille avec la tête de coupe. Appuyez sur la bouteille et faites-la tourner avec une force égale, de manière à ce que la ligne de coupe fasse le tour de la bouteille.
2. Placez un anneau de caoutchouc sur la bouteille au-dessus et au-dessous de la ligne de coupe, à une distance maximale d'un centimètre.
3. Versez de l'eau bouillante puis de l'eau froide en alternance sur la ligne de découpe pendant environ 40 secondes, en faisant tourner la bouteille au fur et à mesure. Si la bouteille ne se scinde pas, répétez le processus.



### NOTE :

Utilisez une eau suffisamment chaude, voire bouillante, pour forcer le verre à se briser.

4. Retirez les différentes parties de la bouteille du coupe-verre et nettoyez-les avec la brosse.
5. Lissez les parties découpées de la bouteille avec du papier de verre afin qu'il ne reste plus d'arêtes vives.
6. Utilisez les parties de la bouteille comme lampes à bougies, vases ou autres décorations.

### Nettoyage

Après utilisation, placez le cache de la tête de coupe sur la tête de coupe. Nettoyez le coupe-verre avec un chiffon sec ou humide.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !