

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Outdoor-USB-LED-Lichtschlauchs. Damit schaffen Sie traumhafte Lichtzauber für Balkon, Terrasse und beim Camping.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lichtschlauch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lichtschlauch
- 3 Magnet-Aufhänger
- Aufbewahrungstasche

Optionales Zubehör

- 5-Volt-Netzteil/ Powerbank

Produktvarianten

- ZX-8044: Lichtschlauch mit 1,5 Meter Länge
- ZX-8059: Lichtschlauch mit 3 Meter Länge

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC
Nennleistungsaufnahme		4,2 W
Schutzklasse		IP67
Farbe		tageslichtweiß
Anzahl LEDs	ZX-8044	45 LED
	ZX-8059	90 LED
Länge	ZX-8044	1,5 m
	ZX-8059	3,0 m
Gewicht	ZX-8044	110 g
	ZX-8059	220 g

Verwendung

- Nehmen Sie den Lichtschlauch aus der Verpackung.
- Montieren Sie den Lichtschlauch an dem gewünschten Ort. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Lichtschlauch nicht auf beweglichen Gegenständen wie z.B. Türen befestigen.
- Achten Sie auch darauf, dass der Lichtschlauch keine Stolpergefahr darstellt. Befestigen Sie keine Gegenstände an dem Lichtschlauch und vermeiden Sie mechanische Belastungen.
- Verbinden Sie den USB-Lichtschlauch mit einem geeigneten Netzteil oder einer geeigneten Powerbank.

Reinigung und Pflege

- Zur Reinigung verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel, diese könnten den Lichtschlauch beschädigen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Biegen Sie den Lichtschlauch nicht stärker als in einem Radius von 5 cm.
- Verwenden Sie den Lichtschlauch nicht, wenn er abgedeckt ist oder in einer Wand oder Fläche verlegt ist.

- Achten Sie bei der Montage darauf, den Lichtschlauch nicht zu unterbrechen oder zu beschädigen.
- Achten Sie beim Verlegen des Lichtschlauchs darauf, dass er keine Stolpergefahr darstellt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8044-675 / ZX-8059-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8044/ ZX-8059 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lunartec.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande LED USB d'extérieur. Décorez élégamment votre balcon ou votre tente.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse
- 3 crochets magnétiques
- Housse de rangement

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Batterie d'appoint ou adaptateur secteur 5 V

Variantes du produit

- ZX8044 : Guirlande LED USB d'extérieur 45 lm / 1,5 m / blanc lumière du jour
- ZX8059 : Guirlande LED USB d'extérieur 90 lm / 3 m / blanc lumière du jour

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC	
Puissance nominale	4,2 W	
Classe de protection	IP67	
Couleur	Blanc lumière du jour	
Nombre de LED	ZX8044	45 LED
	ZX8059	90 LED
Longueur	ZX8044	1,5 m
	ZX8059	3,0 m
Poids	ZX8044	110 g
	ZX8059	220 g

**Utilisation**

- Sortez la guirlande de l'emballage.
- Installez ensuite la guirlande à l'emplacement de votre choix. Ne fixez pas la guirlande sur des objets mobiles (portes, etc.).
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Ne fixez aucun objet à la guirlande, et évitez les charges mécaniques.
- Branchez la guirlande à une batterie d'appoint ou à un adaptateur secteur.

Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et propre. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs. Ils risqueraient d'endommager la guirlande.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne tordez pas la guirlande sur un rayon supérieur à 5 cm.
- N'utilisez pas la guirlande si elle est couverte, ou si elle a été perdue à l'intérieur d'un mur.

- Lors de l'installation, veillez à ce que la guirlande ne soit ni coupée ni endommagée.
- Installez la guirlande de façon à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la guirlande.
- Ne pointez pas la guirlande directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-8044 et ZX-8059 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.