

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2-Port-HDMI-Splitters und Switches, mit dem Sie zwei Wiedergabegeräte, z.B. Spielekonsole und Receiver, an einen TV, oder ein Gerät an zwei TVs anschließen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, um Ihren Splitter und Switch optimal einsetzen zu können.

**Lieferumfang**

- HDMI-Splitter und -Switch
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt**

- HDMI-Kabel (z.B. PX-5910)

**Technische Daten**

Switch	2 Geräte an 1 TV
Splitter	1 Gerät an 2 TVs
HDMI-Version	2.0
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160p @ 60 Hz 1920 x 1080p @ 48 Hz (3D)
Maße	55 x 50 x 20 mm
Gewicht	80 g

**Produktdetails**



1. HDMI-Anschluss 3
2. Taster
3. HDMI-Anschluss 1
4. HDMI-Anschluss 2

**Verwendung**

**2 Wiedergabegeräte an 1 TV**

1. Verbinden Sie die Wiedergabegeräte, z.B. Sat-Receiver und Spielekonsole, per HDMI-Kabel an die Anschlüsse 1 und 2 sowie den TV an den HDMI-Anschluss 3.
2. Schalten Sie Wiedergabegerät(e) und TV ein.
3. Drücken Sie den Taster auf dem Splitter und Switch, um den Anschluss 1 oder 2 für die Übertragung zu wählen. Die LED des entsprechenden Anschlusses leuchtet auf und das Signal vom ausgewählten Wiedergabegerät wird auf den TV übertragen.

**1 Wiedergabegerät an 2 TVs**

1. Verbinden Sie zwei TV-Geräte per HDMI-Kabel an die Anschlüsse 1 und 2 sowie Ihr Wiedergabegerät, z.B. Sat-Receiver, an den HDMI-Anschluss 3.
2. Schalten Sie TV und Wiedergabegerät ein.
3. Drücken Sie den Taster auf dem Splitter und Switch, um den Anschluss 1 oder 2 für die Übertragung zu wählen. Die LED des entsprechenden Anschlusses leuchtet auf und das Signal wird auf das gewählte TV-Gerät übertragen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-8056 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8056 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce switch et répartiteur HDMI 2.0 grâce auquel vous pouvez brancher deux périphériques de lecture (par ex. console de jeux et récepteur) à un téléviseur ou bien brancher un appareil à deux téléviseurs. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Switch et répartiteur HDMI
- Mode d'emploi


**Accessoire requis** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Câble HDMI

### Caractéristiques techniques

Switch	2 appareils à 1 téléviseur
Répartiteur	1 appareil à 2 téléviseurs
Version HDMI	2.0
Résolution compatible	3840 x 2160p à 60 Hz 1920 x 1080p à 48 Hz (3D)
Dimensions	55 x 50 x 20 mm
Poids	80 g

### Description du produit



1. Port HDMI 3
2. Bouton poussoir
3. Port HDMI 1
4. Port HDMI 2

### Utilisation

#### 2 périphériques de lecture à 1 téléviseur

1. Branchez les périphériques de lecture (par ex. récepteur SAT et console de jeux) aux ports 1 et 2, puis branchez le téléviseur au port HDMI 3 à l'aide du câble HDMI.
2. Allumez votre ou vos périphérique(s) de lecture ainsi que votre téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton poussoir du switch et répartiteur afin de sélectionner le port 1 ou 2 pour la transmission. La LED du port correspondant brille et le signal du périphérique de lecture sélectionné est transmis au téléviseur.

#### 1 périphérique de lecture à 2 téléviseurs

1. Branchez deux téléviseurs aux ports 1 et 2, puis branchez votre périphérique de lecture (par ex. récepteur SAT) au port HDMI 3 à l'aide du câble HDMI.
2. Allumez le téléviseur et le périphérique de lecture.
3. Appuyez sur le bouton poussoir du switch et répartiteur afin de sélectionner le port 1 ou 2 pour la transmission. La LED du port correspondant brille et le signal est transmis au téléviseur souhaité.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-8056, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).