

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser mechanischen Gaming-Tastatur.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tastatur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

Kompatible Betriebssysteme

- Windows (ab Windows XP)
- Android
- Linux
- Mac

Technische Daten

Rating	5 V DC
Maße	42,6 x 12 x 3,6 cm
Gewicht	675 g

Inbetriebnahme

Verbinden Sie die Tastatur mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Die Tastatur wird automatisch erkannt und es ist keine zusätzliche Treiberinstallation notwendig.

RGB-Beleuchtung

	Leucht-Modus wechseln HINWEIS: <i>Es gibt 12 Leucht-Modi. Drücken Sie wiederholt die -Taste, um zwischen den Leucht-Modi zu wechseln.</i>
Fn + (↑/↓)	Helligkeit anpassen
Fn + (←/→)	Geschwindigkeit anpassen HINWEIS: <i>Es gibt drei Geschwindigkeitsstufen.</i>

	<i>Die RGB-Beleuchtung befindet sich standardmäßig in Geschwindigkeitsstufe 2.</i>
Fn + Esc	RGB-Beleuchtung auf Standard-Einstellungen zurücksetzen
Fn +	RGB-Beleuchtung einschalten/ausschalten

Funktionen der Sondertasten

Fn + F1	Öffnet den Mediaplayer
Fn + F2	Erhöht die Lautstärke (+)
Fn + F3	Verringert die Lautstärke (-)
Fn + F4	Aktiviert die Stummschaltung
Fn + F5	Stoppt die Wiedergabe im Mediaplayer
Fn + F6	Springt zum vorherigen Track
Fn + F7	Spielt Dateien im Mediaplayer ab oder pausiert die Wiedergabe
Fn + F8	Springt zum nächsten Track
Fn + F9	Öffnet das Standard-E-Mail-Programm
Fn + F10	Öffnet den Standard-Webbrowser
Fn + F11	Sperrt die Tastatur
Fn + F12	Öffnet den Taschenrechner

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-8105 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8105 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.generalkeys.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

