

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Buntbart-Einsteckschloss für Zimmertüren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Buntbart-Einsteckschloss optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Buntbart-Einsteckschloss
- Anleitung

Zusätzlich benötigt:

- Schraubenzieher
- Innensechskantschlüssel

**Produktvarianten**

ZX-8179: Buntbart-Einsteckschloss, links  
ZX-8180: Buntbart-Einsteckschloss, rechts

**Technische Daten**

Maße	23,5 x 8,4 x 1,5 cm
Gewicht	648 g

**Verwendung**

**Altes Türschloss ausbauen**



*HINWEIS:*

*Öffnen Sie die Tür und schieben Sie einen Keil unter das Türblatt, damit sich die Tür während des Schloss austausch nicht bewegen kann.*

1. Lösen Sie die Schrauben an den Klinken mit einem Innensechskantschlüssel und ziehen Sie die Klinken aus dem Türschloss.
2. Drehen Sie dann mit dem Schraubenzieher die Schrauben des Schlosses heraus und ziehen Sie das alte Schloss anschließend komplett aus der Tür

**Neues Türschloss einbauen**

1. Schieben Sie das neue Schloss in die Tür und ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenzieher an.



*HINWEIS:*

*Überprüfen Sie mit dem Schlüssel, ob das Schloss richtig sitzt und sich problemlos auf- und abschließen lässt.*

2. Bringen Sie die Klinken wieder an und ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette serrure.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Serrure encastrable
- Mode d'emploi

**Accessoires requis**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Tournevis
- Clé mâle à six pans

## Variantes du produit

ZX8179 : Serrure encastrable gauche

ZX8180 : Serrure encastrable droite

## Caractéristiques techniques

Dimensions	23,5 x 8,4 x 1,5 cm
Poids	648 g

## Utilisation

### Sortir l'ancienne serrure



**NOTE :**

*Ouvrez la porte et glissez une cale sous le battant. Ainsi, la porte ne bougera pas pendant le remplacement de la serrure.*

1. Desserrez les vis des poignées à l'aide d'une clé à six pans et retirez les poignées de la serrure de la porte.
2. Utilisez ensuite le tournevis pour dévisser les vis de la serrure, puis retirez complètement l'ancienne serrure de la porte.

### Installer la nouvelle serrure

1. Insérez la nouvelle serrure dans la porte et serrez les vis à l'aide du tournevis.



**NOTE :**

*Testez la serrure avant de refermer la porte. Utilisez la clé pour vérifier que la serrure est bien en place, et que vous pouvez l'ouvrir et la fermer sans problème.*

2. Remettez les poignées en place et serrez les vis à l'aide de la clé à six pans.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.