

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser dekorativen Vogeltränke mit Erdspeiß. Stecken Sie die Vogeltränke einfach in die Erde und versorgen Sie die Vögel in Ihrem Garten jederzeit mit Futter.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Vogeltränke optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Vogeltränke
- 3 tlg. Erdspeiß
- Anleitung

Technische Daten

Maße	112 x 38,5 x 18 cm
Gewicht	670 g

Produktdetails



1. Vogeltränke

2. Erdspeiß

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie die einzelnen Teile des Erdspeißes ineinander.



HINWEIS:

Sie können einzelne Teile des Erdspeißes weglassen, um die Gesamthöhe der Vogeltränke anzupassen.

2. Verbinden Sie den Erdspeiß mit der Vogeltränke.
3. Platzieren Sie die Vogeltränke mithilfe des Erdspeiß an einem Aufstellort Ihrer Wahl.

Sicherheitshinweise



HINWEIS:

*Die Vogeltränke ist aus Eisen. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, um die Bildung von Rost zu verhindern. Die Bildung von Rost stellt **kein** Gesundheitsrisiko dar und ist für Tiere und Menschen ungiftig.*

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bassin pour oiseaux avec piquet. Plantez simplement le bassin pour oiseaux dans la terre et fournissez à tout moment de la nourriture aux oiseaux de votre jardin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Bassin pour oiseaux
- Piquet en 3 parties
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions	112 x 38,5 x 18 cm
Poids	670 g

Description du produit



1. Bassin pour oiseaux

2. Piquet

Mise en marche

1. Assemblez les différentes parties du piquet.



NOTE :

Vous pouvez laisser de côté certaines parties du piquet pour ajuster la hauteur totale du bassin pour oiseaux.

2. Raccordez le piquet au bassin.
3. Placez le bassin pour oiseaux à un emplacement de votre choix à l'aide du piquet.

Consignes de sécurité



NOTE :

*Le bassin pour oiseaux est en fer. Renouvelez régulièrement l'eau pour éviter la formation de rouille. La formation de rouille ne présente **AUCUN** risque pour la santé et n'est pas toxique pour les animaux et les humains.*

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !