

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Futterhauses für Eichhörnchen, welches ideal zum Beobachten der niedlichen Tiere geeignet ist.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Eichhörnchen-Futterhaus optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1x Eichhörnchen-Futterhaus
- Montage-Material:
1x Bodenplatte
1x Rückwand
2x Seitenwand
1x Kunststoff-Scheibe
1x Zwischenboden
1x Dachplatte aus Metall mit 2 Scharnieren
3x Futterbefestigungsbasis
1x große Schraube
Weitere Schrauben
2x Aufhänger
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- Schraubenzieher

Produktdaten

Material	Futterhaus	Holz
	Scheibe	Kunststoff (PE)
	Dach	Metall
Maße	27,5 x 19,5 x 17,5 cm	
Gewicht	700 g	

Produktdetails



1. Aufhänger
2. Dachplatte mit Scharnieren
3. Kunststoff-Scheibe
4. Rückwand
5. Seitenteil
6. Basis
7. Große Schraube
8. Futterbasis
9. Zwischenboden

Montage

1. Verschrauben Sie die Basis mit der Rückwand.
2. Bringen Sie die beiden Seitenteile an.
3. Schieben Sie den Zwischenboden zwischen die Seitenteile.
4. Legen Sie die Kunststoff-Scheibe ein.
5. Verschrauben Sie den Zwischenboden mit den Seitenteilen.
6. Bringen Sie die Scharniere an der Dachplatte an und schrauben Sie sie an der Rückwand fest.
7. Verschrauben Sie die Futterbasen an der Basis. Für die mittlere Futterbasis verwenden Sie bitte die große Schraube.
8. Befestigen Sie die Aufhänger an der Rückwand.

Verwendung

1. Füllen Sie das Futterhaus mit Nüssen, Hagebutten, Tannenzapfen oder Kiefernzapfen. Die Schraube an der mittleren Futterbasis ist ideal, um daran einen Maiskolben anzubringen.



ACHTUNG!

Verwenden Sie im Inneren des Futterhauses keine Mandeln, da diese Blausäure enthalten, und kein Obst oder Gemüse, da durch die Feuchtigkeit Schimmel entstehen kann.

2. Bringen Sie das Futterhaus relativ hoch an einem Baum oder auf Ihrem Balkon an, damit die Tiere in Ruhe fressen können und nicht von Feinden gestört werden. Verwenden Sie dafür die Aufhänger.
3. Achten Sie darauf, dass der Platz gut vor Regen und Schnee geschützt ist.

Reinigung

Reinigen Sie das Futterhaus regelmäßig, um Krankheiten vorzubeugen. Zum Schutz können Sie es zusätzlich mit Zeitungspapier auslegen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mangeoire pour écureuils, qui est idéale pour observer ces adorables animaux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mangeoire pour écureuil
- Matériel de montage :
Plaque de fond
Panneau arrière
2 panneaux latéraux
Vitre en plastique
Fond intermédiaire
Plaque de toit en métal avec 2 charnières
3 bases de fixation de la mangeoire
Grande vis
Vis supplémentaires
2 boucles de suspension
- Mode d'emploi


Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Tournevis

Caractéristiques du produit

Matériau	Mangeoire	Bois
	Vitre	Plastique (PE)
	Toit	Métal
Dimensions	27,5 x 19,5 x 17,5 cm	
Poids	700 g	

Description du produit



1. Boucle de suspension
2. Plaque de toit avec charnières
3. Vitre en plastique
4. Panneau arrière
5. Panneau latéral
6. Base
7. Grande vis
8. Base de la mangeoire
9. Fond intermédiaire

Montage

1. Vissez la base avec le panneau arrière.
2. Fixez les deux panneaux latéraux.
3. Glissez le fond intermédiaire entre les panneaux latéraux.
4. Insérez la vitre en plastique.
5. Vissez le fond intermédiaire avec les panneaux latéraux.
6. Fixez les charnières à la plaque de toit, puis vissez-les sur le panneau arrière.
7. Vissez les bases de la mangeoire à la base. Pour fixer la base centrale de la mangeoire, veuillez utiliser la grande vis.
8. Fixez les boucles de suspension au panneau arrière.

Utilisation

1. Remplissez la mangeoire avec des noix, des cynorhodons, des pommes de pin ou de sapin. La vis située sur la base centrale de la mangeoire est idéale pour fixer un épi de maïs.



ATTENTION !

Ne placez pas d'amandes à l'intérieur de la mangeoire, car elles contiennent de l'acide cyanhydrique, ni de fruits ou de légumes, car l'humidité peut provoquer des moisissures.

2. Installez la mangeoire relativement haut sur un arbre ou sur votre balcon afin que les animaux puissent manger tranquillement, sans être dérangés par des prédateurs. Pour cela, utilisez les boucles de suspension.
3. Assurez-vous que l'emplacement est bien protégé contre la pluie et la neige.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement la mangeoire pour éviter les maladies. Pour la protéger, vous pouvez également la recouvrir de papier journal.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !