

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-LED-Doppel-Hängelampe. Ihr Licht für Terrasse, Balkon und Garten: ohne separaten Stromanschluss.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Solar-LED-Doppel-Hängelampe optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Doppel-Hängelampe
- Solarpanel + Montageplatte
- Fernbedienung


Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AAA

**Technische Daten**

Input	5 V DC	
Farbtemperatur	tageslichtweiß	5000 K
	warmweiß	3000 K
Solarpanel	Rating	5 V DC
	Solarleistung	3,7 W
	Li-Ion-Akku	4x 1.200 mAh 3,7 V DC
	Schutzart	IP45
Stromversorgung	2x AAA 1,5 V	
Fernbedienung		
Maße	18 x 18 x 7 cm	
Gewicht	1 kg	

**Produktdetails**



- 1. AUTO-Taste
- 2. 3H-Taste
- 3. 5H-Taste
- 4. 8H-Taste
- 5. Dimmer-Taste
- 6. Farbtemperatur-Taste
- 7. ON-Taste
- 8. OFF-Taste

- 3. 5H-Taste
- 4. 8H-Taste
- 7. ON-Taste
- 8. OFF-Taste

**Inbetriebnahme**

**Solarpanel montieren**

1. Montieren Sie das Solarpanel an einem Anbringungsort Ihrer Wahl. Achten Sie darauf, dass das Solarpanel mindestens 6 Stunden am Tag direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
2. Platzieren Sie Ihre Doppel-Hängelampe an einem Ort Ihrer Wahl.



**HINWEIS:**

Achten Sie darauf, dass Ihre Doppel-Hängelampe nicht in der Nähe von Außenbeleuchtung angebracht werden. Dies verhindert, dass sich der Dämmerungssensor einschaltet, wenn es dunkel wird.

3. Verbinden Sie Ihre Doppel-Hängelampe mit dem Solarpanel.
4. Betätigen Sie den Schalter auf der Rückseite des Solarpanels, um das Solarpanel einzuschalten.



**HINWEIS:**

Das Solarpanel muss eingeschaltet sein, um Ihre Doppel-Hängelampe mit Strom zu versorgen. Wenn das Solarpanel ausgeschaltet ist, ist ein Laden der Doppel-Hängelampe nicht möglich.

**Batterien in Fernbedienung einsetzen**

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie 2 Batterien Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

**Verwendung**

- Drücken Sie die ON-Taste, um Ihre Doppel-Hängelampe einzuschalten.
- Drücken Sie die OFF-Taste, um Ihre Doppel-Hängelampe auszuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Dimmer-Taste, um die Helligkeit Ihrer Doppel-Hängelampe anzupassen:

50 % → 75 % → 100 %

- Drücken Sie die Farbtemperatur-Taste, um die Farbtemperatur anzupassen:

tageslichtweiß → warmweiß

- Drücken Sie die 3H-Taste, um den 3-Stunden-Timer einzuschalten. Nach 3 Stunden Betrieb schaltet sich Ihre Doppel-Hängelampe automatisch aus.
- Drücken Sie die 5H-Taste, um den 5-Stunden-Timer einzuschalten. Nach 5 Stunden Betrieb schaltet sich Ihre Doppel-Hängelampe automatisch aus.
- Drücken Sie die 8H-Taste, um den 8-Stunden-Timer einzuschalten. Nach 8 Stunden Betrieb schaltet sich Ihre Doppel-Hängelampe automatisch aus.
- Drücken Sie die AUTO-Taste, um den Dämmerungssensor zu aktivieren. Bei aktiviertem Dämmerungssensor schaltet sich die Doppel-Hängelampe automatisch ein, wenn es dunkel wird.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8432-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8432 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette double lampe LED solaire à suspendre. La lampe vous fait profiter d'une lumière agréable sur votre terrasse, votre balcon ou dans votre jardin, sans que vous n'ayez à effectuer un raccordement électrique séparé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Double lampe à suspendre
- Panneau solaire + plaque de montage
- Télécommande

Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 2 piles AAA

**Caractéristiques techniques**

Entrée		5 V DC
Température de couleur	Blanc lumière du jour	5000 K
	Blanc chaud	3000 K
Panneau solaire	Rating	5 V DC
	Puissance solaire	3,7 W
	Batterie lithium-ion	4 x 1200 mAh / 3,7 V DC
	Indice de protection	IP45
Alimentation de la télécommande		2 x AAA 1,5 V
Dimensions		18 x 18 x 7 cm
Poids		1 kg

**Description du produit**

1. Bouton AUTO
2. Bouton 3H
3. Bouton 5H
4. Bouton 8H
5. Bouton de variation d'intensité
6. Bouton de température de couleur
7. Bouton ON
8. Bouton OFF

**Mise en marche****Montage du panneau solaire**

1. Installez le panneau solaire à un emplacement de votre choix. Assurez-vous que le panneau solaire est exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 6 heures durant la journée.
2. Placez votre double lampe à suspendre à l'emplacement de votre choix.

**NOTE :**

Assurez-vous que votre double lampe à suspendre n'est pas installée à proximité d'un éclairage extérieur (par ex. lampadaires). Cela évite que le capteur d'obscurité ne s'active lorsque la nuit tombe.

3. Branchez votre double lampe à suspendre au panneau solaire.
4. Appuyez sur l'interrupteur situé à l'arrière du panneau solaire pour activer le panneau solaire.

**NOTE :**

Le panneau solaire doit être activé pour alimenter votre double lampe solaire à suspendre en énergie. Si le panneau solaire est désactivé, il n'est pas possible de charger la double lampe solaire à suspendre.

**Insérer les piles dans la télécommande**

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande, puis insérez-y 2 piles AAA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
2. Refermez le compartiment à piles.

**Utilisation**

- Appuyez sur le bouton ON pour allumer votre double lampe à suspendre.
- Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre votre double lampe à suspendre.
- Appuyez de façon répétée sur le bouton de variation d'intensité pour régler la luminosité de votre double lampe à suspendre :  
50 % → 75 % → 100 %
- Appuyez sur le bouton de température de couleur pour régler la température de couleur :  
blanc lumière du jour → blanc chaud
- Appuyez sur le bouton 3H pour activer le minuteur de 3 heures. Après 3 heures de fonctionnement, la double lampe à suspendre s'éteint automatiquement.
- Appuyez sur le bouton 5H pour activer le minuteur de 5 heures. Après 5 heures de fonctionnement, la double lampe à suspendre s'éteint automatiquement.
- Appuyez sur le bouton 8H pour activer le minuteur de 8 heures. Après 8 heures de fonctionnement, la double lampe à suspendre s'éteint automatiquement.
- Appuyez sur le bouton AUTO pour activer le capteur d'obscurité. Lorsque le capteur d'obscurité est activé, la double lampe à suspendre s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-8432, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

