

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 8in1-Lade- und Datenkabels.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 8in1-Lade- und Datenkabel optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 8in1-Lade- und Datenkabel
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- USB-C-Netzteil (z.B. ZX-3026) oder
- USB-A-Netzteil (z.B. SD-2201)


### Produktvarianten

- ZX-8540: Lade- & Datenkabel, 30 cm
- ZX-8541: Lade- & Datenkabel, 120 cm
- ZX-8542: Lade- & Datenkabel, 200 cm
- ZX-8543: Lade- & Datenkabel, 120 cm, bund

### Technische Daten

Gewicht	ZX-8540	30 g
	ZX-8541	50 g
	ZX-8542	61 g
	ZX-8543	50 g

### Produktdetails



1. Micro-USB-Stecker
2. USB-C-Stecker zum Laden und Datenübertragen
3. 8-PIN-Stecker für Lightning-Anschluss
4. USB-C-Stecker zum Laden
5. USB-A-Stecker
6. USB-C-Stecker

### Outputs

#### USB-C

USB-C auf USB-C1	5V/3A, 9V/2A, 12V/2,25A, 20V/3A, 60W max.
USB-C auf USB-C2	5V/3A, 15W max.
USB-C auf Micro	5V/2A, 10W
USB-C auf Lightning	5V/2,4A, 12W

#### USB-A

USB-A auf USB-C1	5V/3A, 9V/3A, 27W max.
USB-A auf USB-C2	5V/3A, 15W max.
USB-A auf Micro	5V/2A, 10W
USB-A auf Lightning	5V/2,4A, 12W

### Verwendung

1. Verbinden Sie einen USB-C, den 8-PIN- oder den Micro-USB-Stecker mit dem entsprechenden Anschluss Ihres Mobilgeräts.
2. Stecken Sie dann den USB-A- bzw. den USB-C-Stecker in den entsprechenden Anschluss Ihres eingeschalteten Notebooks oder PCs.



## HINWEIS:

ZX-8540, ZX-8541 und ZX-8542:  
Der USB-C-Ladeanschluss hat einen schwarzen Kern im Stecker.  
Der USB-C-Daten- und Ladeanschluss hat einen weißen Kern im Stecker.

ZX-8543: Der rote USB-C-Anschluss dient nur zum Laden, nicht zur Datenübertragung. Der blaue USB-C-Anschluss kann zum Laden und zu Datenübertragung genutzt werden.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur

durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nasen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8540-675, ZX-8541-675, ZX-8542-675 und ZX-8543-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8540, ZX-8541, ZX-8542 oder ZX-8543 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce câble de chargement et de transfert de données. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Câble de chargement et transfert de données 8 en 1
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Chargeur secteur USB-C ou
- Chargeur secteur USB-A

### Variantes du produit

- ZX8540 : Câble USB-C/A vers USB-C/Micro-USB/Lightning noir 30 cm
- ZX8541 : Câble USB-C/A vers USB-C/Micro-USB/Lightning noir 120 cm
- ZX8542 : Câble USB-C/A vers USB-C/Micro-USB/Lightning noir 200 cm
- ZX8543 : Câble USB-C/A vers USB-C/Micro-USB/Lightning coloré 120 cm

### Caractéristiques techniques

Poids	ZX8540	30 g
	ZX8541	50 g
	ZX8542	61 g
	ZX8543	50 g

### Description du produit



1. Connecteur Micro-USB
2. Connecteur USB-C pour chargement et transfert de données
3. Connecteur 8 broches pour port Lightning
4. Connecteur USB-C pour chargement
5. Connecteur USB-A
6. Connecteur USB-C

### Sorties

#### USB-C

USB-C vers USB-C 1	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/2,25 A, 20 V/3 A, 60 W max.
USB-C vers USB-C 2	5 V/3 A, 15 W max.
USB-C vers Micro-USB	5 V/2 A, 10 W
USB-C vers Lightning	5 V/2,4 A, 12 W

### USB-A

USB-A vers USB-C 1	5 V/3 A, 9 V/3 A, 27 W max.
USB-A vers USB-C 2	5 V/3 A, 15 W max.
USB-A vers Micro-USB	5 V/2 A, 10 W
USB-A vers Lightning	5 V/2,4 A, 12 W

### Utilisation

1. Branchez un connecteur USB-C, le connecteur 8 broches, le connecteur Micro-USB au port correspondant de votre appareil mobile.
2. Branchez ensuite le connecteur USB-A ou USB-C au port correspondant de votre ordinateur fixe ou portable allumé.



#### NOTE :

ZX8540, ZX8541 et ZX8542 : La fiche de chargement USB-C a un noyau noir dans le connecteur. La fiche de chargement et de transfert de données USB-C a un noyau blanc dans le connecteur.

ZX8543 : Le connecteur USB-C rouge sert uniquement au chargement et non au transfert de données. Le connecteur USB-C bleu sert au chargement et au transfert de données.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi

que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-8540, ZX-8541, ZX-8542 et ZX-8543, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

