

Carplay-Wireless-IPS-HD-Touchscreen CAS-5050.acp

10,26"/26 cm Bilddiagonale, Bluetooth 5

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neues Produkt	6
Lieferumfang.....	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Konformitätserklärung.....	10
Produktdetails	11
Inbetriebnahme	12
1. Monitor installieren.....	12
2. Mit Stromversorgung verbinden	13
3. MicroSD-Speicherkarte einsetzen.....	13
Verwendung	13
1. Monitor ein- und ausschalten	13
2. Monitor-Lautstärke einstellen	13
3. Bildschirm-Helligkeit einstellen	13
4. Bildschirm ein- und ausschalten	14
5. Grundsätzliche Bedienung	14
6. Einstellungen	14
6.1 Carplay-Position	14
6.2 Auflösung	14

6.3 Endlosaufnahme.....	15
6.4 Parksensor	15
6.5 Originalsystem.....	15
6.6 Bildschirmschoner	16
6.7 Sprache	16
6.8 Zeit einstellen	16
6.9 Datumsformat	16
6.10 SD formatieren	17
6.11 Werkseinstellungen	17
6.12 Über.....	17
7. Kamerabild anzeigen	17
8. Aufnahmen	18
8.1 Aufnahmen wiedergeben.....	19
8.2 Aufnahmen löschen.....	19
9. Tonwiedergabe	20
10. Bluetooth-Einstellungen	20
11. Apple CarPlay	21
11.1 Mit CarPlay verbinden	21
11.2 CarPlay-Nutzung	21
11.2.1 Karte	22
12. Android Auto	23
12.1 Mit Android Auto verbinden	23
12.2 Android-Auto-Nutzung	24
12.2.1 Karte	25

13. Musik abspielen per Bluetooth	26
14. Verbindung mit Apple Airplay.....	26
15. Verbindung mit Android Mirroring	27
App	27
1. App installieren	27
2. App mit Monitor verbinden (iOS).....	28
3. App mit Monitor verbinden (Android)	28
4. Verwendung.....	29
Datenschutz.....	30
Problemlösungen	31
Technische Daten	32

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues Produkt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Carplay-Touchscreen-Monitors. Dank ihm greifen Sie auch im Auto bequem auf Inhalte und Apps Ihres Mobilgeräts zu.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Touchscreen-Monitor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Carplay-Monitor mit Touchscreen
- Frontkamera
- Monitorhalterung inkl. doppelseitiges Klebeband
- Stromkabel 12 V auf USB-C (3,5 m)
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Touchscreen-Monitor und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Elook Pro**.

Optionales Zubehör

ZX-8674: externe Rückfahrkamera

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Wenn Sie den Zigarettenanzünder-Stecker aus dem Zigarettenanzünder-Anschluss herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Zigarettenanzünder-Stecker aus dem Zigarettenanzünder-Anschluss.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8670-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8670 ein.



Produktdetails



- | | |
|------------------|--|
| 1. Frontkamera | 5. AV-Eingang für optionale Rückfahrkamera |
| 2. Ein/Aus-Taste | 6. microSD-Karten-Slot |
| 3. Standfuß | 7. AUX-Anschluss |
| 4. USB-C-Buchse | |

Inbetriebnahme

1. Monitor installieren

1. Setzen Sie die 4 vorstehenden Plastikteile des Standfußes in die 4 Aussparungen auf der Rückseite des Monitors und schieben Sie den Standfuß nach oben, bis er hörbar einrastet.
2. Lösen Sie die Schutzfolie von der einen Seite des Klebepads und kleben Sie es auf die Unterseite des Standfußes.
3. Lösen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite des Klebepads und kleben Sie den Monitor auf das Armaturenbrett.
4. Lösen Sie die Drehschraube auf der Rückseite des Standfußes. Richten Sie den Monitor in der Höhe aus und neigen Sie ihn in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Drehschraube anschließend wieder fest.
5. Ziehen Sie die Frontkamera nach oben, um sie in der Höhe auszurichten. Neigen Sie sie in die gewünschte Position.



ACHTUNG!

Installieren Sie den Monitor so, dass das Sichtfeld nicht beeinträchtigt ist. Der Monitor und Anbauteile dürfen Sie während der Fahrt nicht behindern.

2. Mit Stromversorgung verbinden

1. Stecken Sie den USB-C-Stecker des Stromkabels in die USB-C-Buchse des Monitors.
2. Verbinden Sie den Zigarettenanzünder-Stecker mit der Zigarettenanzünder-Buchse Ihres Autos.

3. MicroSD-Speicherkarte einsetzen

Schieben Sie Ihre microSD-Speicherkarte so in den microSD-Karten-Slot, wie es das Symbol neben dem Slot anzeigt.

Verwendung

1. Monitor ein- und ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Touchscreen einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um ihn wieder auszuschalten.

2. Monitor-Lautstärke einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm links oben auf das **Lautsprecher-Icon**.
2. Verschieben Sie anschließend den Schieberegler oben im Bildschirm.



3. Bildschirm-Helligkeit einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm links in der Mitte auf das **Helligkeits-Icon**.
2. Verschieben Sie anschließend den Schieberegler oben im Bildschirm.

4. Bildschirm ein- und ausschalten

Tippen Sie auf dem Startbildschirm links unten auf das **Bildschirm-Icon**, um den Bildschirm auszuschalten. Tippen Sie auf den ausgeschalteten Bildschirm, um ihn wieder einzuschalten.

5. Grundsätzliche Bedienung

Icon	Funktion
	Zurück
	Zurück zum Startbildschirm

6. Einstellungen

Tippen Sie im Startbildschirm auf das **Einstellungs-Icon**, um das Einstellungs-Menü zu öffnen.

6.1 Carplay-Position

Wählen Sie durch Antippen aus, wo im Bildschirm Ihnen das Carplay-Display angezeigt wird: links (L), rechts (R) oder als Vollbild.

6.2 Auflösung

Wählen Sie durch Antippen die gewünschte Video-Auflösung der Frontkamera aus.

6.3 Endlosaufnahme

Wählen Sie durch Antippen die gewünschte Video-Länge aus. Die Frontkamera speichert dann ihre Aufnahmen in Video-Dateien mit der entsprechenden Länge auf Ihre eingesezte microSD-Speicherkarte.



HINWEIS:

Ohne eingesezte microSD-Karte können keine Aufnahmen gespeichert werden.

6.4 Parksensor

Wählen Sie durch Antippen die Empfindlichkeit aus, mit der der Parksensor anspricht. Oder deaktivieren Sie ihn.



HINWEIS:

Die Parküberwachung funktioniert nur bei eingeschalteter Stromversorgung. Wird Ihr Zigarettensanzünder-Anschluss bei ausgeschalteter Zündung nicht mit Dauerstrom versorgt, sorgen Sie bitte anderweitig für eine dauerhafte Stromversorgung.

6.5 Originalsystem

Sie können sich das Nummernschild Ihres Autos als Wasserzeichen in den aufgenommenen Videos anzeigen lassen. Geben Sie dazu Ihre Nummernschild-Daten über die angezeigte Tastatur ein. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.



HINWEIS:

Verschieben Sie oben rechts den Schiebeschalter, um die Anzeige zu de- und zu aktivieren.

6.6 Bildschirmschoner

Wählen Sie durch Antippen aus, nach wie vielen Minuten ohne Eingabe sich der Bildschirm ausschaltet. Wählen Sie die Option **AUS**, wenn der Bildschirm dauerhaft eingeschaltet bleiben soll.

6.7 Sprache

Stellen Sie durch Antippen die Systemsprache ein.

6.8 Zeit einstellen

1. Stellen Sie durch Antippen der Pfeile das Jahr, den Monat, den Tag sowie die Stunden, Minuten und Sekunden ein. Stellen Sie außerdem Ihre Zeitzone ein.
2. Verschieben Sie oben rechts den Schiebeschalter, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln.
3. Haben Sie das 12-Stunden-Format gewählt, dann verschieben Sie den Schiebeschalter oben links auf AM, wenn es sich bei der eingegebenen Zeit um die Vormittags-Zeit handelt. Verschieben Sie den Schiebeschalter auf PM, wenn es sich bei der eingegebenen Zeit um die Nachmittags-Zeit handelt.

6.9 Datumsformat

Stellen Sie durch Antippen das gewünschte Format ein, in dem Ihnen das Datum angezeigt wird.

6.10 SD formatieren

Formatieren Sie Ihre eingelegte microSD-Speicherkarte, damit Aufnahmen gespeichert werden können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Setzen Sie Ihre microSD-Karte ein (siehe Verwendung, Punkt 3).
2. Tippen Sie im Einstellungs-Menü auf **SD formatieren**.
3. Tippen Sie im Eingabefenster auf **Bestätigen**.

6.11 Werkseinstellungen

Tippen Sie im Eingabefenster auf **Bestätigen**, um den Monitor auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

6.12 Über

Sehen Sie hier die Systeminformationen des Monitors ein.

7. Kamerabild anzeigen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Kamera-Icon**, um sich das Kamerabild der Frontkamera als Vollbild anzeigen zu lassen.

- Tippen Sie auf den **roten Kreis**, um die Video-Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf das **rote Viereck**, um die Aufnahme zu stoppen.



HINWEIS:

Die Video-Aufnahme startet automatisch, sobald Sie Ihre microSD-Karte eingesetzt haben. Auch wenn Sie die Aufnahme manuell gestoppt haben, startet die Aufnahme nach kurzer Zeit erneut.

- Tippen Sie auf das **Kamera-Symbol**, um ein Foto aufzunehmen.



HINWEIS:

Aufnahmen können nur bei eingesetzter microSD-Speicherkarte gemacht werden.

- Tippen Sie auf das **offene Schloss-Symbol**, um die Video-Aufzeichnung als Notfallvideo zu speichern. Das offene Schloss-Symbol wird zum geschlossenen Schloss-Symbol.
- Tippen Sie auf das **Mikrofon-Symbol**, um den Ton bei der Video-Aufnahme zu deaktivieren. Dass der Ton deaktiviert ist, wird durch das durchgestrichene Mikrofon-Symbol angezeigt. Tippen Sie darauf, um den Ton wieder zu aktivieren.
- Tippen Sie auf das **Smartphone-Symbol**, um zum Car-play-Display zu wechseln.

8. Aufnahmen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Wiedergabe-Icon**, um sich die Aufnahmen auf der eingesetzten microSD-Speicherkarte anzusehen.



HINWEIS:

Die Aufnahmen können Sie sich nur dann ansehen, wenn das Bluetooth auf dem verbundenen Mobilgerät deaktiviert ist.

- Tippen Sie oben auf **Normal**, um sich die Liste der Video-Aufnahmen anzeigen zu lassen.

- Tippen Sie oben auf **Foto**, um sich die Liste der aufgenommenen Fotos anzeigen zu lassen.
- Tippen Sie oben auf **Notfallaufnahme**, um sich die Liste der Notfallvideos anzeigen zu lassen.
- Tippen Sie oben auf **Parkmodus**, um sich die Liste der Video-Aufnahmen der Parküberwachung anzeigen zu lassen.

8.1 Aufnahmen wiedergeben

1. Wählen Sie durch Antippen das gewünschte Video oder Foto aus.
2. Tippen Sie auf das **Play-Symbol**, um ein ausgewähltes Video abzuspielen. Tippen Sie auf das **Pause-Symbol**, um das Video zu pausieren.



HINWEIS:

Verschieben Sie oben den Punkt des Wiedergabe-Balkens, um im Video nach vorn oder zurück zu springen.

8.2 Aufnahmen löschen

1. Wählen Sie durch Antippen das gewünschte Video oder Foto aus.
2. Halten Sie das **Mülleimer-Symbol** angetippt.
3. Tippen Sie im Eingabefenster auf **Bestätigen**, um die ausgewählte Aufnahme zu löschen. Kreuzen Sie durch Antippen die Option „Alle Dateien löschen“ an und tippen Sie dann auf **Bestätigen**, um alle Aufnahmen in der angezeigten Liste zu löschen.

9. Tonwiedergabe

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Audio-Icon**, um festzulegen, worüber der Ton wiedergegeben wird.

- Tippen Sie auf **SPK**, damit der Ton über die integrierten Lautsprecher des Monitors wiedergegeben wird.
- Tippen Sie auf **AUX**, damit der Ton per AUX-Kabel über die Lautsprecher Ihres Autoradios wiedergegeben wird.
- Tippen Sie auf **BT**, damit der Ton per Bluetooth über die Lautsprecher Ihres Autoradios wiedergegeben wird.



HINWEIS:

*Ihr Autoradio muss über Bluetooth verfügen, damit der Ton per Bluetooth übertragen werden kann.
Hat Ihr Autoradio kein Bluetooth, übertragen Sie den Ton per AUX-Kabel.*

10. Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **BT-Icon**, um zu den Bluetooth-Informationen und -Einstellungen zu gelangen.

- Tippen Sie auf das **Zahnrad** neben dem Gerätenamen, um den Bluetooth-Namen zu ändern. Speichern Sie die Änderung, indem Sie auf **Bestätigen** tippen.
- Verschieben Sie hinter „BT An/Aus“ den Schiebeschalter, um das Bluetooth des Monitors ein- und auszuschalten
- Hinter „Verbundenes Gerät“ wird Ihnen das Mobilgerät angezeigt, das mit dem Monitor verbunden ist.

11. Apple CarPlay

11.1 Mit CarPlay verbinden

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**.
2. Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem iPhone.
3. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Einstellungs-App.
4. Tippen Sie in der App auf **Bluetooth**.
5. Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf den **Bluetooth-Namen des Monitors**.
6. Tippen Sie im Eingabefenster auf **CarPlay verwenden**. Ihr iPhone verbindet sich mit dem Monitor und das CarPlay-Display wird angezeigt.


11.2 CarPlay-Nutzung



HINWEIS:

Je nachdem, was Sie unter Einstellungen → Carplay-Position eingestellt haben, erscheint das CarPlay-Display auf der linken oder der rechten Bildschirmseite oder als Vollbild. Die folgende Beschreibung basiert auf der Anzeige auf der linken Seite. Auf der rechten Seite wird das Kamerabild angezeigt.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**, um das CarPlay-Display aufzurufen.

- Tippen Sie unten links auf das **Anzeigen-Symbol** , um zwischen der Karten- und Musik-Anzeige und der App-Liste zu wechseln. Wischen Sie von rechts nach links über die App-Liste, um sich alle Apps anzeigen zu

lassen. Oder wischen Sie von rechts nach links und umgekehrt über das CarPlay-Display, um zwischen der Karten- und Musik-Anzeige und der App-Liste zu wechseln.

- Tippen Sie in der App-Liste auf eine App, um diese zu nutzen.
- Tippen Sie in der App-Liste auf das **Auto-Icon**, um das CarPlay-Display zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren.



HINWEIS:

Links am Rand werden unter dem Symbol für die Karten-App die beiden zuletzt genutzten Apps angezeigt.



HINWEIS:

Im Kamerabild auf der rechten Seite werden folgende Symbole untereinander aufgeführt:

- *Kamera-Symbol: Tippen Sie darauf, um zum Vollbild der Kamera zu wechseln.*
- *Lautsprecher-Symbol: Tippen Sie darauf, um die Lautstärke des Monitors einzustellen.*
- *Helligkeits-Symbol: Tippen Sie darauf, um die Bildschirm-Helligkeit einzustellen.*
- *Haus-Symbol: Tippen Sie darauf, um zum Startbildschirm zurückzukehren.*

11.2.1 Karte

- Tippen Sie auf die **Karte**, um die Karten-Ansicht zu vergrößern und die Funktionen einzublenden. Tippen Sie auf das **Anzeigen-Symbol**, um die Karten-Ansicht wieder zu verkleinern.

- Blenden Sie die Funktionen ein und tippen Sie auf **Suchen**, um ein Ziel einzugeben. Tippen Sie auf das **Tastatur-Symbol**, um das Ziel manuell einzugeben. Tippen Sie auf das **Siri-Symbol**, um das Ziel per Sprache einzugeben.
- Blenden Sie die Funktionen ein und tippen Sie auf **Ziele**, um sich die Liste der zuletzt eingegebenen Ziele anzeigen zu lassen.
- Blenden Sie die Funktionen ein und tippen Sie auf das **Plus**, um in die Karte hinein zu zoomen. Tippen Sie auf das **Minus**, um heraus zu zoomen.
- Blenden Sie die Funktionen ein und tippen Sie auf die **Richtungspfeile** über dem Plus und Minus. Richten Sie anschließend die Karte mithilfe der Pfeile an den Kartenrändern aus und tippen Sie auf **Fertig**.

12. Android Auto

12.1 Mit Android Auto verbinden

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**.
2. Tippen Sie auf **Android-Auto** und im Eingabefenster auf **Bestätigen**.
3. Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem Smartphone.
4. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Liste mit den Bluetooth-Geräten.
5. Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf den **Bluetooth-Namen des Monitors**.
6. Tippen Sie im Eingabefenster auf **Koppeln**.

- Tippen Sie auf dem Monitor auf **OK**, um Zugriffsberechtigungen freizugeben. Ihr Smartphone verbindet sich mit dem Monitor und das Android-Auto-Display wird angezeigt.


12.2 Android-Auto-Nutzung



HINWEIS:

Je nachdem, was Sie unter Einstellungen → Car-play-Position eingestellt haben, erscheint das Android-Auto-Display auf der linken oder der rechten Bildschirmseite oder als Vollbild. Die folgende Beschreibung basiert auf der Anzeige auf der linken Seite. Auf der rechten Seite wird das Kamerabild angezeigt.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**, um das Android-Auto-Display aufzurufen.

- Tippen Sie unten links auf das **Anzeigen-Symbol** , um zwischen der Karten- und Musik-Anzeige und der App-Liste zu wechseln. Wischen Sie von unten nach oben über die App-Liste, um sich alle Apps anzeigen zu lassen.
- Tippen Sie neben dem Anzeigen-Symbol auf das **Mikrofon-Symbol**, um den Google Assistant zu starten.
- Tippen Sie in der App-Liste auf eine App, um diese zu nutzen.
- Tippen Sie in der App-Liste auf das **Beenden-Icon**, um das Android-Auto-Display zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

**HINWEIS:**

Unten am Rand wird neben dem Symbol für die Karten-, YouTube- und Telefon-App die zuletzt genutzte App angezeigt.

**HINWEIS:**

Tippen Sie rechts auf das Kamerabild, um folgende Symbole untereinander einzublenden:

- Kamera-Symbol: Tippen Sie darauf, um zum Vollbild der Kamera zu wechseln.*
- Lautsprecher-Symbol: Tippen Sie darauf, um die Lautstärke des Monitors einzustellen.*
- Helligkeits-Symbol: Tippen Sie darauf, um die Bildschirm-Helligkeit einzustellen.*
- Haus-Symbol: Tippen Sie darauf, um zum Startbildschirm zurückzukehren.*

12.2.1 Karte

- Tippen Sie auf die **Karte**, um die Karten-Ansicht zu vergrößern und die Funktionen einzublenden. Tippen Sie auf das **Anzeigen-Symbol**, um die Karten-Ansicht wieder zu verkleinern.
- Blenden Sie die Funktionen ein und tippen Sie auf **Suchen**, um ein Ziel einzugeben oder die Liste mit den zuletzt eingegebenen Zielen aufzurufen.
- Blenden Sie die Funktionen ein und tippen Sie auf das **Plus**, um in die Karte hinein zu zoomen. Tippen Sie auf das **Minus**, um heraus zu zoomen.

13. Musik abspielen per Bluetooth

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**.
2. Tippen Sie unten auf **Musik** und im Eingabefenster auf **Bestätigen**.
3. Öffnen Sie die YouTube-Music- bzw. die Apple-Music-App auf Ihrem Mobilgerät.
4. Über den Music-Player im Startbildschirm können Sie nun Ihre Musik abspielen.

14. Verbindung mit Apple Airplay

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**.
2. Tippen Sie unten auf **Apple-Airplay** und im Eingabefenster auf **Bestätigen**.
3. Lassen Sie sich auf Ihrem iPhone die WLAN-Liste anzeigen.
4. Tippen Sie auf den WLAN-Namen des Monitors, um sich mit diesem zu verbinden. Der WLAN-Name des Monitors sowie das Passwort werden auf dem Bildschirm des Monitors angezeigt.
5. Öffnen Sie das Drop-Down-Menü Ihres iPhones und tippen Sie auf das **Screen-Mirroring-Symbol**.
6. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **zj-airplay**. Ihr iPhone-Bildschirm wird auf den Bildschirm des Monitors gespiegelt.
7. Um das Spiegeln zu beenden, öffnen Sie das Drop-Down-Menü Ihres iPhones. Tippen Sie dann auf das **Screen-Mirroring-Symbol** und unten im Eingabefenster auf **Stop Mirroring**.

**HINWEIS:**

Copywrite geschützte Videos können nicht übertragen werden.

15. Verbindung mit Android Mirroring

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**.
2. Tippen Sie unten auf **Android Mirroring** und im Eingabefenster auf **Bestätigen**.
3. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den auf dem Monitor-Bildschirm angezeigten QR- Code.
4. Downloaden und installieren Sie die APK-Datei „Zplus.“

**HINWEIS:**

Copywrite geschützte Videos können nicht übertragen werden.

App

**HINWEIS:**

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

1. App installieren

Wir empfehlen die kostenlose App **Elook Pro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

2. App mit Monitor verbinden (iOS)

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**.
2. Tippen Sie unten auf **Wifi info** und im Eingabefenster auf **Bestätigen**.
3. Laden Sie die Elook-Pro-App herunter und öffnen Sie sie.
4. Erteilen Sie der App die gewünschten Berechtigungen.
5. Tippen Sie in der App auf **Connect Devices**.
6. Tippen Sie dann auf **Set the Wi-Fi**.
7. Tippen Sie anschließend oben auf **den Pfeil nach Links / Einstellungen**.
8. Rufen Sie Ihre WLAN-Liste auf und tippen Sie auf den WLAN-Namen des Monitors, um die App mit ihm zu verbinden.
9. Tippen Sie dann oben links auf **Elook Pro**, um zur App zurückzukehren
10. Tippen Sie auf **Connect Devices**, um zur Kamerabild-Anzeige zu gelangen

3. App mit Monitor verbinden (Android)

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das **Verbunden-Icon**.
2. Tippen Sie unten auf **Wifi info** und im Eingabefenster auf **Bestätigen**.
3. Laden Sie die Elook-Pro-App herunter und öffnen Sie sie.
4. Tippen Sie in der App auf **Connect Camera** und im Eingabefenster auf **Continue**.

5. Geben Sie im nächsten Eingabefenster den Gerätestandort für Elook Pro frei.
6. Tippen Sie dann auf **Set the Wi-Fi**.
7. Tippen Sie im nächsten Eingabefenster auf die gewünschte App und anschließend auf **nur diesmal** oder **immer**.
8. Tippen Sie auf den WLAN-Namen des Monitors und geben Sie das im Monitor angezeigt Passwort ein. Tippen Sie dann auf **Verbinden**.
9. Tippen Sie dann unten auf **Weiter**. Der Monitor ist nun mit der App verbunden.

4. Verwendung

- Starten und stoppen Sie eine Aufnahme, indem Sie auf das **Kamera-** bzw. **Stopp-Symbol** tippen.
- Tippen Sie auf das **Foto-Symbol**, um ein Foto aufzunehmen.



HINWEIS:

Die Aufnahmen werden auf der im Monitor eingesetzten microSD-Speicherkarte gespeichert. Haben Sie keine Speicherkarte eingesetzt, können Sie keine Aufnahmen machen.

- Tippen Sie oben links auf den **Pfeil**, um die Kamerabild-Anzeige zu verlassen.
- Tippen Sie bei nicht in den Monitor eingesetzter microSD-Karte auf **Connect Camera**. Sie können jetzt keine Aufnahmen auslösen, aber die Einstellungen aufrufen, indem Sie auf das **Zahnrad-Symbol** tippen.

Datenschutz



ACHTUNG!

Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Gesetze.

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie ggf. die microSD-Karte
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Problemlösungen

- **Carplay funktioniert nicht**


- Überprüfen Sie, dass das Betriebssystem Ihres iPhones Carplay unterstützt.


- **Android Auto funktioniert nicht**

- Überprüfen Sie, dass das Betriebssystem Ihres Smartphones Android Auto unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone die aktuellsten Versionen von Android Auto und der benötigten Apps wie z.B. Google Maps installiert sind.
- Bei manchen Smartphones kann es nötig sein, die Android-Auto-Software zu öffnen und dann eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Technische Daten

Monitor		
Rating		5 V DC 3 A
WLAN	Standard	IEEE 802. 11a/n
	Frequenzbereich	5,150 ~ 5,850 GHz (5.0-GHz-Band)
	Sendeleistung	802. 11a / 54 Mbps: 15 dBm ± 2 dB 802. 11n / MCS7: 14 dBm ± 2 dB
Bluetooth V5.2/2. 1	Frequenzbereich	2.402 ~ 2.480 MHz
	Sendeleistung	8 dBm max.
Kamera	Auflösung	3840 x 2160 Pixel (4K)
	Bildwinkel	150°
	Blende	f/2,0
Videoformat		TS
Fotoformat		JPEG
Monitor	Bilddiagonale	10,26" / 26 cm
	Auflösung	3840 x 2160 Pixel (4K)

	Typ	IPS
	Touch	Ja
Speicherkarten-Steckplatz		microSD
		Schutzklasse III: Schutz durch Kleinspannung
Betriebstemperatur		- 10 bis + 65 °C
Maße		244 x 95 x 48 mm
Gewicht		414 g

Kfz-Netzteil	
Input	12 – 24 V DC
Output	5 V DC 3 A
	Schutzklasse III: Schutz durch Kleinspannung

Für Ihre Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 10.05.2024 – JvdH/CR//TK

CAS-5050.acp

Écran tactile HD IPS sans fil

26 cm

avec fonctions Carplay et bluetooth 5.0

Mode d'emploi



Lescars®

ZX-8670-675

Table des matières

Votre nouveau produit	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	9
Déclaration de conformité	10
Description du produit	11
Mise en marche	12
1. Installer le moniteur.....	12
2. Branchement à l'alimentation.....	12
3. Insérer une carte mémoire MicroSD	13
Utilisation	13
1. Allumer et éteindre le moniteur	13
2. Régler le volume du moniteur	13
3. Régler la luminosité de l'écran	13
4. Allumer et éteindre l'écran	13
5. Fonctionnement de base	14
6. Réglages.....	14
6.1 Position CarPlay	14
6.2 Résolution	14

6.3 Enregistrement en boucle.....	14
6.4 Capteur de parking	15
6.5 Système original.....	15
6.6 Économiseur d'écran	15
6.7 Langue	16
6.8 Réglage de l'heure	16
6.9 Format de la date	16
6.10 Formater la carte SD	16
6.11 Réglages par défaut	17
6.12 À propos	17
7. Afficher l'image de la caméra.....	17
8. Enregistrements.....	18
8.1 Lire des enregistrements	18
8.2 Effacer un enregistrement	19
9. Lecture du son	19
10. Réglages bluetooth.....	20
11. Apple CarPlay	20
11.1 Connexion à CarPlay.....	20
11.2 Utiliser CarPlay.....	21
11.2.1 Carte	22
12. Android Auto	23
12.1 Connexion automatique avec Android.....	23
12.2 Utiliser Android Auto.....	23
12.2.1 Carte	25

13. Écouter de la musique en bluetooth	25
14. Connexion à Apple AirPlay	25
15. Connexion à Android Mirroring	26
Application.....	26
1. Installer l'application.....	27
2. Connecter l'application au moniteur (iOS)	27
3. Connecter l'application au moniteur (Android)	27
4. Utilisation	28
Protection des données.....	29
Dépannage.....	30
Caractéristiques techniques	30

Votre nouveau produit

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Écran tactile
- Caméra avant
- Support pour moniteur avec ruban adhésif double face
- Câble d'alimentation 12 V vers USB-C (3,5 m)
- Mode d'emploi

Application recommandée

Une application est requise afin d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Elook Pro**.

Accessoires en option, disponibles séparément sur

www.pearl.fr :

ZX8674 : caméra de recul

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants. Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé d'utiliser un kit mains libres et, dans cette situation, il est nécessaire de tenir éloigné l'appareil du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous téléphonez.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.

- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Lorsque vous débranchez le connecteur de la prise allume-cigare, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-8670 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



Description du produit



- | | |
|------------------------|---|
| 1. Caméra avant | 5. Entrée AV pour caméra de recul facultative |
| 2. Touche Marche/Arrêt | 6. Fente pour carte MicroSD |
| 3. Pied de support | 7. Port AUX |
| 4. Port USB-C | |

Mise en marche

1. Installer le moniteur

1. Insérez les 4 parties en plastique saillantes du pied dans les 4 encoches situées à l'arrière du moniteur. Puis, faites glisser le pied vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
2. Détachez le film de protection d'un côté du patch adhésif et collez-le sur la partie inférieure du pied.
3. Détachez le film de protection de l'autre côté du patch adhésif et collez le moniteur sur le tableau de bord.
4. Desserrez la vis de rotation à l'arrière du pied. Ajustez la hauteur du moniteur et inclinez-le dans la position souhaitée. Resserrez ensuite la vis de réglage.
5. Tirez la caméra frontale vers le haut pour l'orienter en hauteur. Inclinez-la dans la position souhaitée.



ATTENTION !

Installez le moniteur de manière à ce qu'il n'obstrue pas votre champ de vision. Le moniteur et les pièces rapportées ne doivent pas vous gêner pendant la conduite.

2. Branchement à l'alimentation

1. Branchez la fiche USB-C du câble d'alimentation dans la prise USB-C du moniteur.
2. Branchez la fiche allume-cigare sur la prise allume-cigare de votre voiture.

3. Insérer une carte mémoire MicroSD

Insérez votre carte mémoire MicroSD dans l'emplacement pour carte MicroSD comme indiqué par l'icône à côté de l'emplacement.

Utilisation

1. Allumer et éteindre le moniteur

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'écran tactile. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour l'éteindre.

2. Régler le volume du moniteur

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du haut-parleur en haut à gauche.
2. Déplacez ensuite le curseur en haut de l'écran.



3. Régler la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez au centre gauche sur l'icône de la luminosité.
2. Déplacez ensuite le curseur en haut de l'écran.

4. Allumer et éteindre l'écran

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'écran en bas à gauche pour éteindre l'écran. Appuyez sur l'écran éteint pour le rallumer.

5. Fonctionnement de base

Icône	Fonction
	Retour
	Retour à l'écran d'accueil

6. Réglages

Appuyez sur le **symbole des paramètres** pour ouvrir le menu des paramètres.

6.1 Position CarPlay

Appuyez sur l'écran pour sélectionner l'endroit où l'affichage du CarPlay s'affiche : à gauche (L), à droite (R) ou en plein écran.

6.2 Résolution

Sélectionnez la résolution vidéo de votre choix pour la caméra avant en appuyant dessus.

6.3 Enregistrement en boucle

Sélectionnez la longueur de vidéo de votre choix en appuyant dessus. La caméra avant enregistre alors ses vidéos dans des fichiers vidéo d'une durée correspondante sur la carte mémoire MicroSD que vous avez insérée.



NOTE :

Sans carte MicroSD insérée, il n'est pas possible de sauvegarder des enregistrements.

6.4 Capteur de parking

Sélectionnez la sensibilité avec laquelle le capteur de stationnement réagit en appuyant dessus, ou désactivez-le.



NOTE :

La surveillance de parking ne fonctionne que si le produit est alimenté en électricité. Si votre prise allume-cigare se désactive lorsque vous coupez le contact, vous devez alimenter le produit d'une autre manière.

6.5 Système original

Vous pouvez afficher la plaque d'immatriculation de votre voiture en filigrane sur les vidéos enregistrées. Pour ce faire, saisissez les données de votre plaque d'immatriculation à l'aide du clavier qui s'affiche. Appuyez ensuite sur **Confirmer**.



NOTE :

Déplacez l'interrupteur en haut à droite pour désactiver ou activer l'affichage.

6.6 Économiseur d'écran

Choisissez la durée en minutes avant que l'écran ne s'éteigne. Sélectionnez l'option OFF si vous ne souhaitez pas programmer d'économiseur d'écran.

6.7 Langue

Réglez la langue système.

6.8 Réglage de l'heure

1. Réglez l'année, le mois, le jour ainsi que les heures, les minutes et les secondes en appuyant sur les flèches. Réglez également votre fuseau horaire.
2. Déplacez l'interrupteur en haut à droite pour passer du format 12 heures au format 24 heures.
3. Si vous avez choisi le format 12 heures, déplacez l'interrupteur à coulisse en haut à gauche sur AM si l'heure saisie est l'heure du matin. Déplacez le curseur sur PM si l'heure saisie est celle de l'après-midi.

6.9 Format de la date

Réglez le format souhaité pour l'affichage de la date en appuyant dessus.

6.10 Formater la carte SD

Formatez votre carte mémoire MicroSD insérée afin de pouvoir enregistrer des prises de vue. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Insérez votre carte MicroSD (voir Utilisation, point 3).
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur **Formater SD**.
3. Appuyez sur **Confirmer** dans la fenêtre de saisie.

6.11 Réglages par défaut

Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur Confirmer pour réinitialiser l'écran.

6.12 À propos

Consultez ici les informations système du moniteur.

7. Afficher l'image de la caméra

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour afficher l'image de la caméra avant en plein écran.

- Appuyez sur le **cercle rouge** pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez sur le **carré rouge** pour arrêter l'enregistrement.



NOTE :

L'enregistrement vidéo démarre automatiquement dès que vous insérez votre carte MicroSD. Même si vous avez arrêté l'enregistrement manuellement, l'enregistrement redémarre après un court laps de temps.

- Appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour prendre une photo.



NOTE :

Les enregistrements ne peuvent être effectués que si une carte mémoire MicroSD est insérée.

- Appuyez sur l'icône du cadenas ouvert pour sauvegarder l'enregistrement vidéo en tant que vidéo d'urgence.

L'icône du cadenas ouvert devient l'icône du cadenas fermé.

- Appuyez sur l'icône du microphone pour désactiver le son lors de l'enregistrement vidéo. L'icône du microphone barrée indique que le son est désactivé. Appuyez dessus pour réactiver le son.
- Appuyez sur l'icône du smartphone pour passer à l'affichage CarPlay.

8. Enregistrements

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de lecture pour visualiser les enregistrements sur la carte mémoire MicroSD insérée.



NOTE :

Vous ne pouvez visionner les enregistrements que si la fonction bluetooth est désactivée sur l'appareil mobile connecté.

- Appuyez sur Normal en haut pour afficher la liste des enregistrements vidéo.
- Appuyez sur Photo en haut pour afficher la liste des photos que vous avez prises.
- Appuyez sur Enregistrement d'urgence en haut pour afficher la liste des vidéos d'urgence.
- Appuyez sur Mode de stationnement en haut pour afficher la liste des enregistrements vidéo de la surveillance de stationnement.

8.1 Lire des enregistrements

1. Sélectionnez l'appareil en appuyant dessus.

2. Appuyez sur l'icône Lecture pour lire une vidéo sélectionnée. Appuyez sur l'icône Pause pour mettre la vidéo en pause.



NOTE :

Déplacez le point de la barre de lecture en haut pour avancer ou reculer dans la vidéo.

8.2 Effacer un enregistrement

1. Sélectionnez la vidéo ou la photo souhaitée en appuyant dessus.
2. Maintenez l'icône de la poubelle appuyée.
3. Appuyez sur Confirmer dans la fenêtre de saisie pour supprimer l'enregistrement sélectionné. Cochez l'option "Supprimer tous les fichiers" en appuyant dessus, puis appuyez sur Confirmer pour supprimer tous les enregistrements de la liste affichée.

9. Lecture du son

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône audio pour définir l'endroit où le son est diffusé.

- Appuyez sur SPK pour que le son soit diffusé par les haut-parleurs intégrés du moniteur.
- Appuyez sur AUX pour que le son soit diffusé par les haut-parleurs de votre autoradio via le câble AUX.
- Appuyez sur BT pour que le son soit diffusé en bluetooth sur les haut-parleurs de votre autoradio.

**NOTE :**

Votre autoradio doit disposer de la fonction bluetooth pour que le son puisse être transmis en bluetooth. Si votre autoradio n'a pas de fonction bluetooth, transmettez le son via un câble AUX.

10. Réglages bluetooth

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône BT pour accéder aux informations et aux paramètres bluetooth.

- Appuyez sur la roue dentée à côté du nom de l'appareil pour modifier le nom bluetooth. Enregistrez les modifications en appuyant sur **Confirmer**.
- Déplacez l'interrupteur derrière "BT On/Off" pour activer ou désactiver la fonction bluetooth du moniteur.
- L'appareil mobile connecté au moniteur s'affiche derrière "Appareil connecté".

11. Apple CarPlay

11.1 Connexion à CarPlay

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Connecté**.
2. Activez les fonctions Bluetooth et wifi sur votre iPhone.
3. Sur votre iPhone, ouvrez l'application Réglages.
4. Dans l'application, appuyez sur **Bluetooth**.
5. Dans la liste des appareils bluetooth disponibles, appuyez sur le **nom bluetooth du moniteur**.
6. Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur **Utiliser CarPlay**. Votre iPhone se connecte à l'écran et l'écran CarPlay s'affiche.


11.2 Utiliser CarPlay



NOTE :

En fonction de ce que vous avez défini dans Paramètres → Position CarPlay, l'écran CarPlay apparaît à gauche ou à droite de l'écran ou en plein écran. La description ci-après se base sur l'affichage du côté gauche. L'image de la caméra est affichée sur le côté droit.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Connecté pour afficher l'écran CarPlay.

- Appuyez sur l'icône d'**affichage**  en bas à gauche pour basculer entre l'affichage de Cartes et Musique et la liste d'applications. Balayez la liste des applications de droite à gauche pour afficher toutes les applications. Sinon, balayez l'écran CarPlay de droite à gauche et inversement pour basculer entre l'affichage de la carte et de la musique et la liste des applications.
- Appuyez sur une application dans la liste des applications pour l'utiliser.
- Dans la liste des applications, appuyez sur l'icône de la voiture pour quitter l'écran CarPlay et revenir à l'écran d'accueil.



NOTE :

Sur le bord gauche, les deux dernières applications utilisées sont affichées sous l'icône de l'application de carte.

**NOTE :**

Dans l'image de la caméra sur le côté droit, les symboles suivants sont listés les uns en dessous des autres :

- Icône de la caméra : appuyez dessus pour passer en plein écran de la caméra.*
- Icône du haut-parleur : appuyez dessus pour régler le volume du moniteur.*
- Icône de la luminosité : appuyez dessus pour régler la luminosité de l'écran.*
- Icône de la maison : appuyez dessus pour revenir à l'écran d'accueil.*

11.2.1 Carte

- Appuyez sur la carte pour agrandir l'affichage de la carte et afficher les fonctions. Appuyez sur l'icône d'affichage pour réduire l'affichage de la carte.
- Affichez les fonctions et appuyez sur Rechercher pour saisir une destination. Appuyez sur l'icône du clavier pour saisir la destination manuellement. Appuyez sur l'icône Siri pour saisir la destination par la voix.
- Affichez les fonctions et appuyez sur Destinations pour afficher la liste des dernières destinations saisies.
- Affichez les fonctions et appuyez sur le plus pour effectuer un zoom avant sur la carte. Appuyez sur le moins pour zoomer en arrière.
- Affichez les fonctions et appuyez sur les flèches directionnelles au-dessus du plus et du moins. Ensuite, alignez la carte à l'aide des flèches situées sur les bords de la carte et appuyez sur Terminé.

12. Android Auto

12.1 Connexion automatique avec Android

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Connecté**.
2. Appuyez sur **Android-Auto**, puis sur Confirmer dans la fenêtre de saisie.
3. Activez les fonctions Bluetooth et wifi sur votre smartphone.
4. Sur votre smartphone, ouvrez la liste des appareils bluetooth.
5. Dans la liste des appareils bluetooth disponibles, appuyez sur le **nom bluetooth du moniteur**.
6. Appuyez sur **Connecter** dans la fenêtre de saisie.
7. Sur le moniteur, appuyez sur OK pour libérer les droits d'accès. Votre smartphone se connecte au moniteur et l'écran Android Auto s'affiche.


12.2 Utiliser Android Auto



NOTE :

En fonction de ce que vous avez défini dans Paramètres → Position CarPlay, l'écran Android Auto-Display apparaît à gauche ou à droite de l'écran ou en plein écran. La description ci-après se base sur l'affichage du côté gauche. L'image de la caméra est affichée sur le côté droit.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Connecté pour afficher l'écran Android Auto-Display.

- Appuyez sur l'icône d'**affichage**  en bas à gauche pour basculer entre l'affichage de la carte et de la

musique et la liste des applications. Balayez la liste d'applications de bas en haut pour afficher toutes les applications.

- Appuyez sur l'icône du **microphone** à côté de l'icône d'affichage pour lancer Google Assistant.
- Appuyez sur une application dans la liste des applications pour l'utiliser.
- Dans la liste des applications, appuyez sur l'icône Quitter pour quitter l'écran Android Auto et revenir à l'écran d'accueil.



NOTE :

En bas, sur le bord, à côté de l'icône de l'application Cartes, de l'application YouTube et de l'application Téléphone, s'affiche la dernière application utilisée.



NOTE :

Appuyez sur la droite de l'image de la caméra pour afficher les icônes suivantes l'une en dessous de l'autre :

- *Icône de la caméra : appuyez dessus pour passer en plein écran de la caméra.*
- *Icône du haut-parleur : appuyez dessus pour régler le volume du moniteur.*
- *Icône de la luminosité : appuyez dessus pour régler la luminosité de l'écran.*
- *Icône de la maison : appuyez dessus pour revenir à l'écran d'accueil.*

12.2.1 Carte

- Appuyez sur la carte pour agrandir l'affichage de la carte et afficher les fonctions. Appuyez sur l'icône d'affichage pour réduire l'affichage de la carte.
- Affichez les fonctions et appuyez sur Rechercher pour saisir une destination ou afficher la liste des dernières destinations saisies.
- Affichez les fonctions et appuyez sur le plus pour effectuer un zoom avant sur la carte. Appuyez sur le moins pour zoomer en arrière.

13. Écouter de la musique en bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Connecté**.
2. Appuyez ensuite sur **Musique** en bas et sur **Confirmer** dans la fenêtre de saisie.
3. Ouvrez l'application YouTube Music ou Apple Music sur votre appareil mobile.
4. Vous pouvez maintenant écouter votre musique via le lecteur de musique de l'écran d'accueil.

14. Connexion à Apple AirPlay

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Connecté**.
2. Appuyez ensuite sur **Apple-Airplay** en bas et sur **Confirmer** dans la fenêtre de saisie.
3. Affichez la liste des réseaux wifi sur votre iPhone.
4. Appuyez sur le nom du réseau local sans fil du moniteur pour vous y connecter. Le nom wifi du moniteur ainsi que le mot de passe s'affichent sur l'écran du moniteur.
5. Ouvrez le menu déroulant de votre iPhone et appuyez sur l'icône de mise en miroir d'écran.

- Appuyez ensuite sur **zj-airplay** dans la fenêtre de saisie. L'écran de votre iPhone se reflète sur l'écran du moniteur.
- Pour arrêter la mise en miroir, ouvrez le menu déroulant de votre iPhone. Appuyez ensuite sur l'icône de mise en miroir de l'écran et sur Stop Mirroring en bas de la fenêtre de saisie.



NOTE :

Les vidéos protégées par copywrite ne peuvent pas être transférées.

15. Connexion à Android Mirroring

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Connecté**.
- Appuyez ensuite sur **Android Mirroring** en bas et sur **Confirmer** dans la fenêtre de saisie.
- Scannez le code QR affiché sur l'écran du moniteur à l'aide de votre smartphone.
- Téléchargez et installez le fichier APK "Zplus."



NOTE :

Les vidéos protégées par copywrite ne peuvent pas être transférées.

Application



NOTE :

L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Installer l'application

Nous recommandons l'application gratuite **Elook Pro**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

2. Connecter l'application au moniteur (iOS)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Connecté**.
2. Appuyez ensuite sur **Wifi info** en bas et sur **Confirmer** dans la fenêtre de saisie.
3. Téléchargez l'application Elook Pro et ouvrez-la.
4. Accordez à l'application les autorisations souhaitées.
5. Dans l'application, appuyez sur Connect Devices.
6. Appuyez ensuite sur **Set the Wi-Fi**.
7. Appuyez ensuite en haut sur la flèche vers la gauche / Paramètres.
8. Consultez votre liste de réseaux sans fil et appuyez sur le nom du réseau sans fil du moniteur pour y connecter l'application.
9. Appuyez ensuite sur Elook Pro en haut à gauche pour revenir à l'application.
10. Appuyez sur Connect Devices pour accéder à l'affichage de la caméra

3. Connecter l'application au moniteur (Android)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Connecté**.

2. Appuyez ensuite sur **Wifi info** en bas et sur **Confirmer** dans la fenêtre de saisie.
3. Téléchargez l'application Elook Pro et ouvrez-la.
4. Dans l'application, appuyez sur Connect Camera et sur Continue dans la fenêtre de saisie.
5. Dans la fenêtre de saisie suivante, partagez l'emplacement de l'appareil avec Elook Pro.
6. Appuyez ensuite sur **Set the Wi-Fi**.
7. Dans la fenêtre de saisie suivante, appuyez sur l'application souhaitée, puis sur **Cette fois-ci** seulement ou **Toujours**.
8. Appuyez sur le nom du réseau wifi du moniteur et saisissez le mot de passe affiché sur le moniteur. Appuyez ensuite sur Connecter.
9. Appuyez ensuite sur Suivant en bas. Le moniteur est maintenant connecté à l'application.

4. Utilisation

- Démarrer et arrêter un enregistrement en appuyant sur l'icône de caméra ou d'arrêt.
- Appuyez sur le symbole de photo pour prendre une photo.



NOTE :

Les enregistrements sont sauvegardés sur la carte mémoire MicroSD insérée dans le moniteur. Si vous n'avez pas inséré de carte mémoire, vous ne pouvez pas prendre de photos.

- Appuyez sur la flèche en haut à gauche pour quitter l'affichage de l'image de la caméra.

- Si la carte MicroSD n'est pas insérée dans le moniteur, appuyez sur **Connect Camera**. Vous ne pouvez pas déclencher de prise de vue à ce stade, mais vous pouvez accéder aux paramètres en appuyant sur l'icône en forme de roue dentée.

Protection des données



ATTENTION !

Le stockage des données est soumis à des directives de protection des données spécifiques à chaque pays. Renseignez-vous sur les lois applicables dans votre pays.

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :


- Supprimez toutes les données.
- Retirez la carte MicroSD.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.


Dépannage

- **CarPlay ne fonctionne pas**
 - Vérifiez que le système d'exploitation de votre iPhone prend en charge CarPlay.
- **Android Auto ne fonctionne pas**
 - Vérifiez que le système d'exploitation de votre smartphone prend en charge Android Auto.
 - Assurez-vous d'avoir installé sur votre smartphone les versions les plus récentes d'Android Auto et des applications nécessaires, comme Google Maps.
 - Sur certains smartphones, il peut être nécessaire d'ouvrir le logiciel Android Auto, puis d'établir une connexion bluetooth.

Caractéristiques techniques

Chargeur allume-cigare	
Entrée	12 – 24 V DC
Sortie	5 V DC 3 A
	Classe de protection III : Protection par basse tension

Moniteur		
Alimentation		5 V DC 3 A
Réseau	Normal	IEEE 802. 11a/n

Internet sans fil	Plage de fréquences	5,150 ~ 5,850 GHz (bande 5,0 GHz)
	Puissance d'émission	802.11a / 54 Mb/s : 15 dBm ± 2 dB 802.11n / MCS7 : 14 dBm ± 2 dB
Bluetooth V 5.2 / 2.1	Plage de fréquences	2402 ~ 2480 MHz
	Puissance d'émission	8 dBm max.
Caméra	Résolution	3840 x 2160 px (4K)
	Angle de champ	150°
	Diaphragme	f/2,0
Format vidéo		TS
Format photo		JPEG
Écran	Diagonale de l'image	10,26" / 26 cm
	Résolution	3840 x 2160 px (4K)
	Type	IPS
	Tactile	Oui
Fente pour carte mémoire		MicroSD
		Classe de protection III : Protection par basse tension
Température de fonctionnement		- 10 à 65 °C
Dimensions		244 x 95 x 48 mm
Poids		414 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 10.05.2024 – JvdH/CR//TK