

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Marder-Abwehrgürtels.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Marder-Abwehrgürtel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Marder-Abwehrgürtel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten


- ZX8703: Marder-Abwehrgürtel, bis Ø 21 cm
- ZX8704: 2er-Set Marder-Abwehrgürtel, bis Ø 12 cm

Technische Daten

Maße	ZX-8703	bis Ø 21 cm
	ZX-8704	bis Ø 12 cm
Gewicht	ZX-8703	400 g
	ZX-8704	470 g

Verwendung

1. Stecken Sie die einzelnen Drahtelemente wie in der Abbildung dargestellt ineinander.
2. Sobald die benötigte Länge erreicht ist, legen Sie den Marder-Abwehrgürtel um das zu schützende Objekt, z.B. ein Fallrohr oder einen Baumstamm.
3. Stecken Sie die beiden Enden des Marder-Abwehrgürtels ineinander. Sie können den Marder-Abwehrgürtel bei Bedarf auch mithilfe eines Kabelbinders schließen.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.exbuster.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce collier anti-nuisibles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Collier anti-nuisibles
- Mode d'emploi

Variantes du produit


- ZX8703 : Collier à piques anti-nuisibles Ø 21 cm
- ZX8704 : 2 colliers à piques anti-nuisibles Ø 12 cm

Caractéristiques techniques

Dimensions	ZX8703	Jusqu'à Ø 21 cm
	ZX8704	Jusqu'à Ø 12 cm
Poids	ZX8703	400 g
	ZX8704	470 g

Utilisation

1. Emboîtez les différents éléments en fil métallique les uns dans les autres comme indiqué sur l'illustration.
2. Une fois la longueur requise atteinte, placez le collier anti-nuisible autour de l'objet à protéger (par ex. un tuyau de descente ou un tronc d'arbre).
3. Emboîtez les deux extrémités du collier anti-nuisibles l'une dans l'autre. Vous pouvez également fermer le collier anti-nuisibles à l'aide d'un serre-câble.


Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais le produit en cas de dysfonctionnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

