

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Danke für den Kauf dieses WC-Bürsten-Sets. Die strapazierfähigen und flexiblen Silikon-Borsten sorgen für eine gründliche WC-Reinigung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues WC-Bürsten-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2x WC-Bürste
- 2x Halterungsbasis
- 2x Halterung (je 2 Klebepads)
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten

ZX-6187: 2er-Set WC-Bürsten schwarz
ZX-9009: 2er-Set WC-Bürsten weiß/grau

Technische Daten

Material	Bürste	Thermoplastischer Gummi (TPR)
	Stiel und Halter	Polypropylen (PP)
Maße	Bürste	8,5 x 7,8 x 1,5 cm
	Halterung	10 x 9,7 x 4 cm
	Klebepads	6 x 6 cm

Produktdetails



1. Halterungsbasis
2. Bürstenstiel

3. Bürstenkopf mit Silikon-Borsten

Montage

1. Reinigen Sie die Fliesen gründlich an der Stelle, an der Sie den WC-Bürstenhalter anbringen wollen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepad an der Halterung ab.
3. Drücken Sie die Halterung mit der offenen Seite nach oben an der gewünschten Stelle an die Fliesen.
4. Setzen Sie die Halterungsbasis vorsichtig auf den Halter, in dem Sie diese von oben einschieben.

Reinigung

1. Leeren Sie den inneren Behälter der Halterungsbasis bei Bedarf aus.
2. Reinigen Sie den inneren Behälter und die Halterungsbasis regelmäßig mit warmem Wasser. Fügen Sie diesem gegebenenfalls ein mildes Haushaltsreinigungsmittel hinzu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.badestern.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces brosse WC. Les poils en silicone résistants et flexibles assurent un nettoyage en profondeur des toilettes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 brosse WC
- 2 bases de support
- 2 supports (avec 2 patchs adhésifs chacun)
- Mode d'emploi

Variantes du produit


ZX6187 : 2 brosse WC en silicone, coloris noir

ZX9009 : 2 brosse WC en silicone, coloris blanc/gris

Caractéristiques techniques

Matériau	Brosse	Caoutchouc thermoplastique (TPR)
	Manche et support	Polypropylène (PP)
Dimensions	Brosse	8,5 x 7,8 x 1,5 cm
	Support	10 x 9,7 x 4 cm
	Patchs adhésifs	6 x 6 cm

Description du produit



1. Base de support
2. Manche de brosse

3. Tête de brosse avec poils en silicone

Montage

1. Nettoyez soigneusement le carrelage situé à l'emplacement auquel vous souhaitez fixer le support pour brosse WC.
2. Retirez le film de protection du patch adhésif du support.
3. Appuyez le support contre le carrelage situé à l'emplacement souhaité, en plaçant le côté ouvert vers le haut.
4. Placez précautionneusement la base de support sur le support en insérant celle-ci par le haut.

Nettoyage

1. Si besoin, videz le récipient intérieur de la base de support.
2. Nettoyez régulièrement le récipient intérieur et la base de support à l'eau chaude. Ajoutez-y un produit nettoyant ménager doux, si nécessaire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !