Universal Bluetooth-Headset "Free Speech"

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Produktdetails 3
2. Erste Schritte 3
Laden des Akkus 3
Einschalten des Headsets 3
Ausschalten des Headsets 3
3. Pairing-Vorgang und Bluetooth-Verbindung 4
Headset in den Pairing Mode bringen 4
Bluetooth-Verbindung herstellen 4
Als Bluetooth-Headset mit PC verwenden 4
4. Anrufen 5
Anruf annehmen 5
Anruf ablehnen (für Nokia 3650, Siemens S55 und ähnliche Modelle) 5
Gespräch beenden 5
Anruf weiterleiten (für Nokia 3650 oder ähnliche Modelle) 5
Wahlwiederholung (für Nokia 3650, Siemens S55 und ähnliche Modelle) 5
Stummschalten des Mikrofons 5
5. Sprachwahl 6
Anruf über Sprachwahl starten 6
6. Anpassen des Headsets 6
Aufsetzen 6
Rechtes oder linkes Ohr? 7
Anpassen des Headsets ans Ohr 7
Anpassen der Hörerlautstärke 7
7. Akku 8
Akku leer 8
Laden des Akkus 8
Akku voll aufgeladen 8
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 9

1. Produktdetails



1. Ein-/Aus-Schalter (S1)
2. Lautstärke erhöhen ("+"), (S2)
3. Lautstärke verringern ("–"), (S3)
4. Leuchtanzeige (LED)
5. Anschluss für das Ladegerät
6. Lautsprecher
7. Gelenk
8. Mikrofon
9. Ohrbügel

2. Erste Schritte

Laden des Akkus

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, muss der Akku 12 Stunden aufgeladen werden.

Einschalten des Headsets

Halten Sie die Taste S1 bei ausgeschaltetem Headset 2 Sekunden lang gedrückt. Ein leiser Ton, gefolgt von einem lauten Ton, signalisieren, dass das Gerät eingeschaltet ist. Die grüne LED leuchtet ca. 2 Sekunden lang. Danach blinkt die grüne LED im Abstand von 3 Sekunden.

Ausschalten des Headsets

Halten Sie die Taste S1 bei ausgeschaltetem Headset 5 Sekunden lang gedrückt. Ein lauter Ton, gefolgt von einem leisen Ton, signalisieren, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Daraufhin leuchtet die rote LED so lange, bis Sie die Taste S1 loslassen.

3. Pairing-Vorgang und Bluetooth-Verbindung

Headset in den Pairing Mode bringen

Bevor Sie das Bluetooth-Headset zusammen mit Ihrem Handy verwenden können, müssen Sie beide Geräte miteinander "koppeln". Diesen Vorgang nennt man **Pairing**.
Vergewissern Sie sich, dass 1. das Headset komplett aufgeladen und dass 2. das Ladegerät vom Handy getrennt ist, bevor Sie mit dem Pairen beginnen. Halten Sie die Taste S1 bei ausgeschaltetem Headset 4 Sekunden lang gedrückt. Die rote und grüne LED-Anzeigen blinken abwechselnd und signalisieren, dass das Headset sich nun im Pairing Mode befindet.

Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons, um den Pairing-Vorgang zu starten. Normalerweise müssen dazu das Setup- oder Verbindungsmenü aufgerufen und dann die Optionen zur Identifikation der Bluetooth-Geräte gewählt werden. Bluetooth braucht einige Sekunden, um eine Verbindung herzustellen.

Auf dem Display Ihres Handys erscheint die Meldung, dass das “BT 20S”-Headset gefunden wurde und die Frage, ob Sie es registrieren möchten. Bestätigen Sie dies. Als nächstes werden Sie nach Passwort, Code oder PIN gefragt. Geben Sie die Zahlenfolge “0000” ein.

Der Pairing-Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, wenn die LED des Headsets alle 3 Sekunden grün blinkt. Normalerweise werden Sie gefragt, ob Sie den Namen des Headsets ändern möchten. Wir empfehlen, “BT 20S” als Namen beizubehalten. Sie können so viele Headsets und Geräte in Ihrem Handy registrieren, wie Sie möchten. Sollte der Pairing-Vorgang nicht wie gewünscht ablaufen, so schalten Sie das Headset und das Handy aus und warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie anschließend beide Geräte wieder ein und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

Bluetooth-Verbindung herstellen

Nach erfolgreichem Pairing der Geräte wird das Handy “connect” anzeigen. Wählen Sie “YES”, um die Verbindung herzustellen. Nun können Sie über das Headset telefonieren oder Anrufe entgegennehmen. Für andere Mobiltelefone verwenden Sie die jeweiligen Handbücher, um die Verbindung herzustellen.

Als Bluetooth-Headset mit PC verwenden

Sie können dieses Headset auch in Verbindung mit einem PC als Headset benutzen, zum Beispiel für Voice-over-IP-Telefonie. Hierfür benötigen Sie ein USB-Bluetooth-Dongle (separat erhältlich). Sie müssen diese zwei Geräte miteinander pairen. Genaueres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Dongles.

4. Anrufen

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, hören Sie über das Headset einen Rufton. Drücken Sie auf S1, um den Anruf entgegenzunehmen. Solange der Anruf eingeht, blinkt die grüne LED einmal pro Sekunde.

Anruf ablehnen (für Nokia 3650, Siemens S55 und ähnliche Modelle**)**

Wenn Sie über das Headset einen Anruf erhalten, halten Sie die Taste S1 solange gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören. Das Gespräch wurde damit abgewiesen.

Gespräch beenden

Um ein Gespräch auf dem Headset zu beenden, drücken Sie S1. Danach blinkt die grüne LED normal.

Anruf weiterleiten (für Nokia 3650 oder ähnliche Modelle)

Sind Sie mit einem Anrufer verbunden, können die Gespräche vom Handy auf das Headset und vom Headset auf das Handy weitergeleitet werden. Um die Gespräche vom Handy auf das Headset weiterzuleiten, drücken Sie einmal S1. Um einen Anruf vom Headset auf das Handy weiterzuleiten, folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Handys.

Wahlwiederholung (für Nokia 3650, Siemens S55 und ähnliche Modelle)

Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Taste S3 2 Sekunden lang gedrückt. Ein leiser Ton zeigt einen erneuten Wählversuch an.

Stummschalten des Mikrofons

Um das Mikrofon während eines laufenden Gesprächs stumm zu schalten, drücken Sie eine Sekunde lang gleichzeitig S2 und S3. Ein periodisch wiederkehrender Piepton ertönt, solange die Stummschalt-Funktion aktiv ist.

Stummschalt-Funktion beenden: Wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist, drücken Sie erneut S2 und S3 gleichzeitig. Der Piepton hört auf, die Stummschaltfunktion ist abgeschaltet.

5. Sprachwahl

Anruf über Sprachwahl starten

Für Bluetooth-Handys:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon Sprachwahl unterstützt, diese Funktion auf Ihrem Handy korrekt eingerichtet ist und Sie sich in Reichweite des Headsets befinden.
2. Drücken Sie kurz die Taste S1 am Headset. Das Headset quittiert dies mit einem Piepton. Sprechen Sie nun per Sprachanwahl den Namen der betreffenden Person in das Headset. Der Anruf wird innerhalb weniger Sekunden aufgebaut.

Für Handys ohne integrierte Bluetooth-Technologie und z.B. mit Bluetooth-Dongle:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon Sprachwahl unterstützt, diese Funktion auf Ihrem Handy korrekt eingerichtet ist und Sie sich in Reichweite des Headsets befinden.
2. Drücken Sie kurz die Taste S1 am Headset. Ihr Mobiltelefon quittiert dies mit einem Piepton. Wählen Sie nun wie gewohnt per Sprachanwahl die gewünschte Nummer. Der Anruf wird innerhalb weniger Sekunden aufgebaut.

6. Anpassen des Headsets

Aufsetzen

1. Befestigen Sie das Headset mit dem Ohrbügel hinter Ihrem Ohr.
2. Biegen Sie den Ohrbügel vorsichtig, um ihn an Ihr Ohr anzupassen.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon zum Mund hin ausgerichtet ist.

Rechtes oder linkes Ohr?

Wenn sie das Headset am rechten Ohr tragen möchten, müssen Sie die Ausrichtung des Ohrbügels ändern:

Ausrichtung für linkes Ohr



Ausrichtung für rechtes Ohr



1. Lösen Sie den Ohrbügel, indem Sie ihn am Gelenk nach oben ziehen, und drehen Sie ihn um 180 Grad.
2. Befestigen Sie den Ohrbügel wieder am Gelenk und ziehen Sie ihn fest nach unten.

Anpassen des Headsets ans Ohr

Verstellen Sie den Ohrbügel so, dass er gut auf ihr Ohr passt. ACHTUNG: Drücken Sie den Bügel nicht über die seitliche Begrenzung hinaus, sonst wird der Haltesteg für den Ohrbügel zerstört!





Anpassen der Hörerlautstärke

Drücken Sie während eines Anrufs kurz auf die Taste S2, um die Lautstärke des Hörers am Headset zu erhöhen, und auf die Taste S3, um die Lautstärke zu verringern. Das Erhöhen und Verringern der Lautstärke wird durch einen Ton signalisiert. Wenn die maximale bzw. die minimale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Warnsignal.

7. Akku

Akku leer

Die Headset LED-Anzeige blinkt rot anstatt grün, wenn der Akku fast leer ist. Außerdem ertönt alle paar Minuten ein kurzer Signalton. Wenn der Akku vollkommen leer ist, wird das Headset automatisch ausgeschaltet. Es kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn das Ladegerät angeschlossen ist oder der Akku mindestens 5 Minuten lang aufgeladen wurde.

Laden des Akkus

Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel an das Headset an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot, wenn das Headset ausgeschaltet ist. Die rote LED wird alle 3 Sekunden heruntergedimmt, wenn das Headset eingeschaltet ist.

Akku voll aufgeladen

Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die LED grün (statt rot). Wenn die LED grün leuchtet, heißt das, dass das Headset ausgeschaltet und voll aufgeladen ist. Die grüne LED wird alle 3 Sekunden heruntergedimmt, wenn das Headset eingeschaltet und voll aufgeladen ist.

Akku-Anzeige

Headset	**während des Ladevorgangs**	**nach dem Wiederaufladen**
Ein	rote LED alle 3 Sek. gedimmt	grüne LED alle 3 Sek. gedimmt
Aus	rote LED leuchtet durchgehend	grüne LED leuchtet durchgehend

Hinweis: Sprechzeit und Standby-Zeit des Bluetooth-Headsets variieren je nach Handymodell.

Anschlüsse beim Aufladen

(1) Aufladen über Netzteil



(2) Aufladen im Auto

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma PEARL Agency, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

PEARL Agency

Pearl-Str. 1-3

79426 Buggingen

14.10.2005

DS / AO