Bluetooth-Freisprecher fürs Lenkrad „BFX-360 Rallye“

HZ-3485-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Dieses Produkt lässt sich am Lenkrad montieren, was eine optimale Bedienbarkeit gewährleistet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie alle Funktionen dieser bedienungsfreundlichen Bluetooth-Freisprecheinrichtung nutzen können.

Technische Daten
- Bluetooth-Standard 1.2, Reichweite bis zu 10 Meter
- Echo- und Rauschunterdrückung, DSP-Technologie
- Ladespannung: DC 5V, Ladezeit: rund 3 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 5 Stunden
- Stand-by-Zeit: bis zu 250 Stunden

Lieferumfang
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Kfz-Adapter (Zigarettenanzünder/USB)
- Bedienungsanleitung

Bedienelemente
① Menü-Taste
② Rufannahme-Taste
③ Auflegen-Taste
④ Pairing-Taste
⑤ Display
⑥ Mute-Taste
⑦ Leiser-Taste
⑧ Lauter-Taste
⑨ Rufübergabe-Taste



Montage
Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung wird auf das Lenkrad Ihres Kfz geclippt. Beachten Sie dabei die gültigen Vorschriften und verwenden Sie die Freisprecheinrichtung nicht, wenn dies nicht erlaubt ist.
Ziehen Sie die Klammer so weit auf, dass Sie die Freisprecheinrichtung an das Lenkrad Ihres Wagens clippen können. Achten Sie dabei auf einen festen Sitz. Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung nicht, falls Sie einen festen Sitz nicht gewährleisten können!

Vor dem ersten Einsatz
Laden Sie die Freisprecheinrichtung vor dem ersten Einsatz vollständig auf. Stecken Sie dazu das mitgelieferte USB-Anschlusskabel in die Mini-USB-Buchse an der Unterseite der Freisprecheinrichtung. Schließen Sie das Kabel über den mitgelieferten Kfz-Adapter an die 12-V-Anschlussbuchse (Zigarettenanzünder) Ihres Kfz an. Die Rufannahme-Taste ② leuchtet dabei rot. Nach vollendetem Ladevorgang erlischt die Anzeige.

ACHTUNG:
Schließen Sie den Kfz-Adapter niemals an die Freisprecheinrichtung an, solange diese am Lenkrad montiert ist und fahren Sie niemals mit angeschlossenem Kfz-Adapter!

Gerät einschalten bzw. ausschalten
Um die Freisprecheinrichtung einzuschalten, halten Sie die Auflegen-Taste ③ für 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Ton erklingt und das Display aufleuchtet. Falls das Gerät noch nicht mit einem Bluetooth-fähigen Handy gepaired wurde, erscheint im Display die Nachricht »Welcome«. Wenn das Pairing bereits durchgeführt wurde, verbindet sich die Freisprecheinrichtung automatisch wieder mit dem Handy und zeigt den Namen des Handys im Display an. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Auflegen-Taste ③ für 6 Sekunden gedrückt, bis im Display die Anzeige »Power off« erscheint und die Freisprecheinrichtung sich ausschaltet.

Pairing – Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Handy herstellen
- **Erstmaliges Pairing**
  1. Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Auflegen-Taste ③ solange gedrückt, bis sich die Freisprecheinrichtung einschaltet und halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis Sie einen Doppelton hören. Nun erscheint die Anzeige »Pairing« und die Freisprecheinrichtung beginnt, nach Handys mit aktivem Bluetooth zu suchen Falls sie innerhalb von 5 Sekunden kein Handy findet, wird sie sich automatisch abschalten.
  2. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Bluetooth-fähigen Handys, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
  3. Falls Bluetooth-Geräte gefunden wurden, werden diese nun auf dem Handy angezeigt. Wählen Sie »HZ-3485« und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
  4. Falls ein Passwort verlangt wird, geben Sie »0000« ein.
  5. Die Freisprecheinrichtung zeigt den Telefonnamen und das Bluetooth-Symbol im Display an, um zu signalisieren, dass das Pairing erfolgreich war.
- **Pairing im eingeschalteten Zustand**
  Drücken und halten Sie die Pairing-Taste ④, bis »Pairing« angezeigt wird. Falls die Freisprecheinrichtung innerhalb von 5 Sekunden kein Handy mit eingeschaltetem Bluetooth erkennt, wird sie sich automatisch abschalten. Für die weiteren Schritte siehe »Erstmaliges Pairing« ab Schritt 2.
- **Schnelle Verbindungsaufnahme**
  Wenn nur ein Handy mit aktivem Bluetooth in Pairing-Reichweite ist, drücken Sie die Pairing-Taste ④, während die Freisprecheinrichtung eingeschaltet ist.
- **Automatische Verbindungsaufnahme**
  Befindet sich ein bereits mit der Freisprecheinrichtung verbundenes Handy mit aktivem Bluetooth in Pairing-Reichweite, drücken Sie die Pairing-Taste ④, während die Freisprecheinrichtung eingeschaltet ist.
- **Verbindung trennen**
  Drücken und halten Sie die Menü-Taste ① im Standby-Modus für 3 Sekunden oder länger. Wenn sie ein Tonsignal hören, ist die Verbindung zwischen der BFX-360 und dem verbundenen Handy getrennt.
- **Anruf annehmen**
  Wenn Sie einen Anruf erhalten, leuchtet die Anzeige auf und das Telefon-Symbol blinkt. Drücken sie die Rufannahme-Taste ②, um den Anruf entgegen zu nehmen.
- **Makeln**
  1. Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf erhalten, drücken Sie die Rufannahme-Taste ②, um das erste Gespräch zu parken und das 2. Gespräch entgegen zu nehmen.
  2. Mit der Rufannahme-Taste ② können Sie zwischen den Gesprächen hin- und herschalten.
  3. Um ein Gespräch zu beenden und mit dem anderen Gespräch fortzufahren, drücken Sie die Auflegen-Taste ③.

Hinweis
Makeln ist nur möglich, wenn das mit der Freisprecheinrichtung verbundene Handy diese Funktion auch unterstützt.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 12/2010 - EX:MS//EX:MS//MF

- **Sprachwahl**
  Falls Ihr Mobiltelefon diese Funktion unterstützt und Sie sie aktiviert haben, können Sie eine Nummer per Sprachwahl wählen. Um die Sprachwahl zu aktivieren, drücken Sie die Rufannahme-Taste ②. Im Display erscheint »Voice Dial«. Sagen Sie nun den im Mobiltelefon gespeicherten Sprachbefehl, um einen Kontakt anzurufen. Handy-spezifische Details zur Sprachwahl entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Handys.
- **Stummschaltung**
  Sie können während eines Gesprächs die Mute-Taste ⑥ drücken, um das Mikrofon abzuschalten, so dass Ihr Gesprächsteilnehmer Sie vorläufig nicht hören kann. Um das Mikrofon wieder zu aktivieren, drücken Sie die Mute-Taste ⑥ erneut.
- **Lautstärke**
  Mit den Lauter-⑧ und Leiser-Tasten ⑦ können Sie die Lautstärke nach Belieben anpassen.
- **Rufübergabe**
  Um ein Gespräch von der Freisprecheinrichtung an das verbundene Handy zu übergeben, drücken Sie die Rufübergabe-Taste ⑨.

Menüfunktionen
Die Freisprecheinrichtung greift auf die letzten 10 entgangenen, angenommenen und gewählten Nummern Ihres Bluetooth-Handys zu, speichert diese Nummern aber nicht. Auch die Kontakte Ihres Bluetooth-Handys lädt die Freisprecheinrichtung nicht selbsttätig herunter. Um auf diese zuzugreifen, müssen Sie das Telefonbuch synchronisieren.

- **Telefonbuch synchronisieren**
  1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menü-Taste ①, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen. In der Anzeige erscheint das Wort »Telefonbuch«.
  2. Drücken Sie nun die Lauter-Taste ⑧ so oft, bis »TelBuch Sync.« in der Anzeige erscheint.
  3. Drücken Sie dann die Rufannahme-Taste ②. Es erscheint der Hinweis »Alles löschen«, den Sie mit einem erneuten Druck auf die Rufannahme-Taste ② bestätigen. Nun beginnt der Synchronisierungsvorgang.
  4. Am Ende der Synchronisierung ertönt ein Tonsignal und in der Anzeige erscheint »Finish«.
- **Entgangene Nummern**
  1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menü-Taste ①, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen. In der Anzeige erscheint das Wort »Telefonbuch«.
  2. Drücken Sie nun die Lauter-Taste ⑧ so oft, bis »Entgangene Nr.« in der Anzeige erscheint.
  3. Drücken Sie dann die Rufannahme-Taste ②. Nun können Sie mit den Lauter-⑧ und Leiser-Tasten ⑦ bis zu 10 entgangene Nummern sichten und per Druck auf die Rufannahme-Taste ② wählen.
- **Angenommene Nummern**
  Siehe Abschnitt **Entgangene Nummern**, nur dass hier »Eingegangene Nr.« in der Anzeige erscheinen muss.
- **Gewählte Nummern**
  Siehe Abschnitt **Entgangene Nummern**, nur dass hier »Gewählte Nr.« in der Anzeige erscheinen muss.
- **Telefonbuch löschen**
  1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menü-Taste ①, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen. In der Anzeige erscheint das Wort »Telefonbuch«.
  2. Drücken Sie nun die Lauter-Taste ⑧ so oft, bis »TelBuch löschen« in der Anzeige erscheint.
  3. Drücken Sie dann die Rufannahme-Taste ② und bestätigen Sie per nochmaligen Druck auf die Rufannahme-Taste ② den Löschvorgang.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
  Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt HZ-3485 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
07.10.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ-3485 ein.