Solar-LED-Wandlampe „Surpreme“ mit PIR-Sensor

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Solar-LED-Wandlampe mit PIR-Sensor, die sich bei Dunkelheit automatisch aktiviert und dank eines Bewegungsmelders auch Nachts für Durchblick sorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt für Ihren Komfort nutzen können.

Lieferumfang

- Solar-LED-Wandlampe mit PIR-Sensor
- Befestigungsplatte
- 2 x Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

Funktionsweise

Tagsüber wandelt die Solarzelle das Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt damit die internen Akkus auf. Nachts schaltet sich das Licht bei automatisch ein und wird von den internen Akkus mit Strom versorgt. Die Leuchtdauer des Lichtes hängt von der Anzahl der Stunden ab, die die Solarzelle am Tage dem Sonnenlicht ausgesetzt war.

Inbetriebnahme

1. Wählen Sie einen sonnigen Platz für die Wandlampe und stellen Sie sicher, dass der Sensor den gewünschten Bereich abdeckt. Erfasst wird ein Bereich von 90 Grad horizontal und 90 Grad vertikal vor dem Sensor (siehe Abb.). Die Reichweite des Sensors beträgt rund 5 Meter.



2. Achten Sie bei der Positionierung darauf, dass keine andere Lichtquelle den Sensor anstrahlt. Dies kann die Funktion der Lampe beeinträchtigen.
3. Halten Sie die Befestigungsplatte an die gewünschte Stelle, richten Sie sie gerade aus und bohren Sie zwei Löcher durch die entsprechenden Aussparungen.
4. Versehen Sie die Löcher mit den Dübeln.
5. Schrauben Sie die Befestigungsplatte an.
6. Hängen Sie die Wandlampe in die Befestigungsplatte ein.



HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass die Solarzelle an der Oberseite der Solar-Wandlampe immer frei von Schmutz ist, um einen optimalen Ladevorgang zu gewährleisten. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und keine Reinigungsmittel.

Inbetriebnahme

- Stellen Sie den Schalter an der Vorderseite der Lampe auf die Position „AUTO“. Bei einbrechender Dunkelheit aktiviert die Wandlampe vier integrierte LEDs und schaltet weitere vier LEDs zu, sobald der Sensor eine Bewegung erkennt.
- In der Position „OFF“ ist die Wandlampe abgeschaltet, lädt aber trotzdem die eingebauten Akkus bei Sonneneinstrahlung auf.

Akkus austauschen

1. Nehmen Sie die Wandlampe aus der Befestigungsplatte und schrauben Sie den Lampenschirm vorsichtig durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab. Achten Sie dabei auf die Verbindungskabel in der Lampe!

2. Lösen Sie die Schraube in der Mitte des Lampensockels. Sie können danach ein Fach mit den Akkus herausziehen.
3. Tauschen Sie die Akkus gegen baugleiche Modelle (AA, 600 mAh, 1,2 V) und beachten Sie beim Einlegen die korrekte Polarität.
4. Schieben Sie nun das Akkufach zurück in den Lampensockel und verschließen Sie Fach und Lampe wieder.

HINWEIS:
Bei erstmaliger Inbetriebnahme oder einem neuen Satz Akkus benötigt die Wandlampe etwa zwei Tage Sonneneinstrahlung, um volle Betriebsbereitschaft zu erreichen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-6862 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
14.12.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6862 ein.

© 12/2010 - EX:MH//EX:MH//IB