Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3er-Sets USB Wiederaufladbare LED Weinflaschen Licht.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Weinflaschen Licht optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3er-Set LED-Weinflaschen Licht
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-6827-675: LED-Weinflaschen-Lichter, RGB-Farbwechsel, 3er Set
NX-6828-675: LED Weinflaschen-Lichter, weißes Licht, 3er Set

Technische Daten

Li-Ion-Akku		150 mAh / 3,7 V
Ladestrom		5 V DC / 0,1 A
Ladezeit		3 Stunden
Betriebszeit		bis zu 6 Stunden
Helligkeit		bis zu 6 lm
Licht-farbe	NX-6827	RGB
	NX-6828	weiß
Maße (Ø x H)		26 x 80 mm
Gewicht		22 g

Produktdetails



1. Abdeckung
2. USB-Anschluss
3. Ein/Aus-Taste
4. LED

Verwendung

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Schließen Sie das Weinflaschen-Licht dazu an einen PC oder an ein USB-Ladegerät an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Statusanzeige, sobald der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die grüne Statusanzeige.

Setzen Sie das Weinflaschen-Licht auf die Flasche auf.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein Mal, um das Weinflaschen-Licht einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das Weinflaschen-Licht auszuschalten.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und keine scharfen Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achtung Verletzungsgefahr! Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, dies könnte zu Augenverletzungen führen.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in

© REV1 – 14.01.2018 – BS/Ex: JaW//TS

Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!

- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6827-675 und NX-6828-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6827 oder NX-6828 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

© REV1 – 14.01.2018 – BS/Ex: JaW//TS

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ces 3 bouchons lumineux rechargeables.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 bouchons lumineux rechargeables
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX6827 : 3 bouchons lumineux rechargeables à lumière changeante RVB
NX6828 : 3 bouchons lumineux rechargeables à lumière blanche

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie lithium-ion 150 mAh / 3,7 V
Courant de charge		5 V DC / 0,1 A
Durée du chargement		3 h
Autonomie		jusqu'à 6 h
Luminosité		jusqu'à 6 lm
Couleur de la lumière	NX6827	RVB
	NX6828	blanc
Dimensions (Ø x H)		26 x 80 mm
Poids		22 g

Description du produit



1. Cache
2. Connecteur USB
3. Touche Marche/Arrêt
4. LED

Utilisation

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Branchez les bouchons lumineux sur un ordinateur ou sur un chargeur secteur USB. Pendant le chargement, le voyant de statut brille en rouge ; il brille en vert dès que le chargement est terminé.
Placez le bouchon lumineux sur la bouteille.
Appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le bouchon lumineux.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre le bouchon lumineux.
Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide, sans produit nettoyant agressif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Attention : risque de blessures ! Ne regardez jamais directement dans la

© REV1 – 14.01.2018 – BS/Ex: JaW//TS

source lumineuse : risque de blessure pour vos yeux.

- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6827 et NX-6828 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.