Estimado cliente,

gracias por comprar esto
Luces LED para inodoro con crepúsculo y Sensor de movimiento.
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva luz de inodoro de forma óptima.

alcance de la entrega

- Luz de baño
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 3 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	3 pilas AAA
Voltaje de entrada	4,5 V (3 x 1,5 V)
energía	1 semana
número de colores	Octavo
Numero de modos	2
Rango de sensor de movimiento	2 m
Quemar tiempo	120 segundos
material	Plástico ABS
Longitud de la correa	110 mm
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	65 x 12 x 70 mm
Peso	44 g

usar

Primero ajuste la correa a la longitud correcta.

Abra el compartimento de la batería e inserte las 3 baterías. Preste atención a la polaridad correcta. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería.

Fije la luz del inodoro al borde del inodoro con la correa de sujeción. Es mejor alinear el sensor de movimiento hacia la puerta.

La luz del inodoro se enciende automáticamente en la oscuridad cuando se detecta movimiento. La luz se queda por
2 minutos después de que se detecta el último movimiento y luego se apaga automáticamente.

NOTA:

Si la luz del inodoro no se enciende cuando se mueve en la oscuridad, incluso después de varios intentos, retire las baterías y vuelva a colocarlas después de un tiempo.

El cambio de color automático de la luz del inodoro está preestablecido. Para establecer un color de forma permanente, presione el botón pequeño junto al sensor de movimiento mientras se muestra el color. Para volver al cambio de color automático, vuelva a presionar el botón pequeño.

Puede limpiar la luz del inodoro con un paño húmedo. Nunca sumerja la luz del inodoro en agua u otros líquidos y no la coloque debajo del agua corriente.

instrucciones de seguridad

- El propósito de estas instrucciones de funcionamiento es familiarizarle con cómo funciona esto.
  Familiarízate con el producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.
- Reconstruir o cambiar el
  El producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas incluso desde una altura pequeña.
- Mantenga el producto alejado de
  Humedad y calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información proporcionada por el municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-8713-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU
se encuentra.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La declaración de conformidad detallada se puede encontrar en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo en el campo de búsqueda
NX-8713 a.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.lunartec.de

En el campo de búsqueda, ingrese el