St. Leonhard

Zeit-Instrumente

Uhrenbeweger für Automatik-Armbanduhren

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch um Kauf des Uhrenbewegers aus dem Hause St. Leonard.
Ihre hochwertige Automatik-Uhr sollte regelmäßig bewegt werden, damit das Uhrwerk in Gang gehalten wird. Wenn Sie einmal keine Gelegenheit haben, Ihre Uhr zu tragen, hilft Ihnen der praktische Uhrenbeweger.

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, im Interesse einer langen

Technische Daten

Stromversorgung:	3V, 200mA über mitgeliefertes Netzteil
Funktionen:	→ Kann sich ganz nach Ihrem Wunsch und je nach Schaltereinstellung links- oder rechtsherum drehen. → Automatik-Funktion: Dreht sich automatisch eine Stunde lang und setzt dann für drei Stunden aus.
Maße (L x B x H):	ca. 128 x 140 x 156 mm
Gewicht:	ca. 400g

Inbetriebnahme



1. Öffnen Sie den Uhrenbeweger, entnehmen Sie die Uhrenhalterung und befestigen Sie Ihre Automatik-Armbanduhr daran.
2. Setzen Sie die Halterung mit Armbanduhr wieder in den Uhrenbeweger ein und schließen Sie die Klappe.
3. Schließen Sie den Uhrenbeweger mit Hilfe des beiliegenden Netzadapters an die Stromversorgung an.
4. Schalten Sie den Uhrenbeweger ein. Mit dem Schalter können Sie die Drehrichtung wählen.
5. Der Uhrenbeweger dreht sich eine Stunde lang, setzt dann für drei Stunden aus.
6. Schalten Sie den Uhrenbeweger wieder aus, wenn Sie Ihre Uhr entnehmen wollen.

Sie müssen Ihre Automatik-Uhr nicht permanent im Uhrenbeweger drehen lassen.
Einige Stunden täglich sind völlig ausreichend.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produktes nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gehäuse des Produktes niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter. Nehmen Sie den Adapter aus der Netzsteckdose, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Öffnen Sie die Klappe nur, wenn der Uhrenbeweger ausgeschaltet ist.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

St. Leonhard
Zeit-Instrumente

DG / JM

St. Leonhard

Zeit-Instrumente

Caisson de survie pour montre automatique

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Alimentation:	3V, 200mA par adaptateur secteur
Fonction:	→ peut tourner à gauche ou à droite selon vos besoins. → Fonction automatique: tourne automatiquement pendant 1 heure et s'éteint pendant 3 heures.
Dimensions (L x l x H):	env. 128 x 140 x 156 mm
Poids:	env. 400g

Mise en marche

1. Ouvrez le caisson et sortez la fixation. Accrochez votre montre dessus.
2. Remettez la fixation dans le caisson et fermez le clapet.
3. Branchez l'adaptateur livré sur une prise secteur.
4. Allumez le caisson. Avec l'interrupteur vous pouvez choisir la direction.
5. Le caisson tourne pendant 1 heure puis s'éteint pendant 3 heures.
6. Eteignez le caisson lorsque vous souhaitez sortir la montre.



Vous ne devez pas laisser votre montre automatique de façon permanente dans le caisson. Quelques heures par jour sont amplement suffisantes.

INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE

- Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance. Gardez-la toujours à porté de main.
- Vous bénéficiez d'une garantie totale d'un an. Veuillez consulter nos conditions générales de vente !
- Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de blessures !
- N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment à piles !
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
- Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.
- Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !
- N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui qui est livré. Débranchez-le si vous n'utilisez pas l'appareil.
- Ouvrez le clapet du caisson seulement quand il est éteint.

ATTENTION
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

St. Leonhard
Zeit-Instrumente