

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Freisprech-Armbands. Mit diesem praktischen Armband können Sie über Bluetooth Musik hören oder Anrufe beantworten. Sie müssen nicht mehr Ihr großes Smartphone ans Ohr halten, vermeiden damit Strahlungsbelastung und haben die Hände frei.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Freisprech-Armband optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Freisprech-Armband
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Features

- Anrufe entgegennehmen, abweisen und beenden per Knopfdruck
- Bluetooth-Koppelung (Pairing)
- Vibrationsalarm
- Signal bei SMS und Skype-Nachrichten

- Wahlwiederholung einfach per Knopfdruck
- Musik hören

Produktvarianten

HZ-2405-675: Bluetooth-Freisprech-Armband mit Lautsprecher, schwarz

HZ-2406-675: Bluetooth-Freisprech-Armband mit Lautsprecher, weiß

Akku aufladen

Verbinden Sie das Freisprech-Armband über das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel mit einem USB-Netzteil oder mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Der Ladevorgang dauert ca. 1-2 Stunden. Währenddessen leuchtet die rote LED. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet sie blau.

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Telefon-Taste an der Seite des Freisprech-Armbands für ca. 3 Sekunden gedrückt, um es einzuschalten. Die LED blinkt nun abwechselnd rot und blau. Das Gerät befindet sich im Pairing-Modus. um das Smartphone mit dem Armband zu verbinden,

wählen Sie **BW400** auf Ihrem Smartphone aus



HINWEIS: Wenn Sie das Freisprech-Armband zuvor bereits mit einem Mobiltelefon gepairt haben, baut es die Verbindung zu diesem Gerät automatisch wieder auf.

Schalten Sie das Freisprech-Armband aus, indem Sie die Telefon-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED blinkt zunächst und erlischt schließlich.

Einen Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt, leuchtet die LED-Lampe des Freisprech-Armbands und es vibriert. Drücken Sie die Telefon-Taste an der Seite des Gerätes, um den Anruf anzunehmen.

Einen Anruf beenden

Drücken Sie die Telefon-Taste an der Seite des Freisprech-Armbandes, um ein Telefonat zu beenden.

Wahlwiederholung

Drücken Sie die Telefon-Taste an der Seite des Freisprech-Armbandes zweimal innerhalb von 1-2 Sekunden,

um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzurufen.

Einen Anruf tätigen

Wählen Sie wie gewohnt mit Ihrem Mobiltelefon die gewünschte Rufnummer. Drücken Sie dann die Telefon-Taste am Freisprech-Armband. Sie können nun über das Armband telefonieren.

Lautstärke regulieren

Drücken Sie die Tasten + oder – auf der Vorderseite des Freisprech-Armbandes, um die Lautstärke während eines Telefonats oder beim Musikhören zu regulieren.

Musik hören

Öffnen Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie die gewünschte Musik aus. Wenn das Freisprech-Armband mit dem Mobiltelefon gekoppelt und eingeschaltet ist, wird die Musik über das Armband wiedergegeben.

SMS Benachrichtigung

Die LED am Freisprech-Armband leuchtet blau, wenn Sie einen SMS

oder Skype-Nachricht erhalten haben. Drücken Sie die Telefon-Taste, um die LED auszuschalten.

Erinnerungsfunktion

Sobald die Bluetooth-Verbindung mit dem gekoppelten Gerät abbricht (bei freier Sicht ca. 18m), beginnt das Freisprech-Armband zu vibrieren und ein leiser Warnton ertönt. Den Alarm können Sie durch Ausschalten des Armbands beenden.



HINWEIS:

Diese Funktion ist für alle iOS und Android Betriebssysteme verfügbar

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte HZ-2405 und HZ-2406 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 99/5EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.01.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2405 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

<http://www.callstel.info>

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce bracelet avec fonction mains libres. Très pratique, il vous permet d'écouter de la musique ou de répondre à vos appels, et ce en Bluetooth®. Vous n'avez pas besoin d'approcher votre smartphone de votre oreille. Ainsi votre tête est moins exposée aux émissions d'ondes, et vous gardez les mains libres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bracelet avec fonction mains libres
- Câble de chargement Micro-USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques

- Prendre, refuser et terminer des appels sur pression d'un bouton
- Appariement Bluetooth®

- Alerte par vibrations
- Notification des SMS et des messages Skype™
- Recomposition automatique sur pression d'un bouton
- Écouter de la musique

Variantes du produit

HZ-2405-675 : Bracelet haut-parleur Bluetooth® avec fonction mains libres, coloris noir

HZ-2406-675 : Bracelet haut-parleur Bluetooth® avec fonction mains libres, coloris blanc

Charger la batterie

À l'aide du câble de chargement Micro-USB fourni, reliez le bracelet à un adaptateur secteur USB ou à un port USB libre de votre ordinateur. Le chargement dure environ 1 à 2 heures. Pendant ce processus, le voyant brille en rouge. Aussitôt l'appareil complètement chargé, le voyant brille en bleu.

Allumer et éteindre

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Téléphone (située sur le côté du bracelet) appuyée pendant environ

3 secondes. Le voyant clignote maintenant alternativement en rouge et en bleu. L'appareil se trouve en mode Appariement. Pour connecter le smartphone avec le bracelet, sélectionnez **BW400** sur votre smartphone.



NOTE : Si le bracelet a précédemment été apparié à un téléphone portable, il établit automatiquement une connexion avec ce

téléphone.

Pour éteindre le bracelet, maintenez la touche Téléphone appuyée pendant environ 5 secondes. Le voyant clignote trois fois en rouge.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, le voyant du bracelet s'allume et le bracelet se met à vibrer. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche Téléphone située sur le côté de l'appareil.

Mettre fin à un appel

Pour raccrocher, appuyez sur la touche Téléphone située sur le côté du bracelet.

Recomposition automatique

Pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé, appuyez sur la touche Téléphone du bracelet, deux fois en 1 à 2 secondes.

Émettre un appel

Composez le numéro de votre choix, comme d'habitude sur votre téléphone mobile. Appuyez ensuite sur la touche Téléphone du bracelet. Vous pouvez maintenant téléphoner en utilisant le bracelet.

Régler le volume

Utilisez les touches + et - (situées à l'avant du bracelet) pour régler le volume des conversations téléphoniques ou de la musique.

Écouter de la musique

Sur votre téléphone portable, ouvrez la lecture de musique et sélectionnez les morceaux de votre choix. Si le bracelet est apparié avec le téléphone portable et allumé, la musique est jouée sur le bracelet.

Notifications de messages

Le voyant situé sur le bracelet brille en bleu lorsque vous recevez un message (SMS ou Skype™). Appuyez sur la touche Téléphone pour éteindre le voyant.

Fonction Rappel

Dès que la connexion Bluetooth® avec le téléphone mobile couplé est interrompue (lorsque la distance entre le bracelet et le téléphone mobile dépasse 18 mètres par exemple), le bracelet se met à vibrer et un léger signal sonore retentit. Vous pouvez mettre fin à ce signal en éteignant le bracelet.



NOTE :

Cette fonction est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre

revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant les appareils Bluetooth®

- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par

jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, HZ-2405 et HZ-2406, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.03.2014