

# Herren-Freisprechhandschuh

## Bedienungsanleitung

HZ-2413-675

HZ-2414-675

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neuer Herren-Freisprechhandschuh</b> .....	<b>3</b>
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,.....	3
Lieferumfang .....	3
Produktvarianten .....	3
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn</b> .....	<b>4</b>
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	5
Konformitätserklärung .....	5
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>6</b>
Akku aufladen .....	6
Ein- und Ausschalten des Gerätes .....	7
Pairing.....	7
Entkoppeln.....	8
<b>Verwendung</b> .....	<b>8</b>
Einen Anruf tätigen .....	8
Einen Anruf entgegennehmen .....	8
Einen Anruf beenden .....	8
Wahlwiederholung .....	9
Lautstärkeregelung .....	9
Anruf zwischen Handschuh und Smartphone wechseln ..	9
Erinnerungsfunktion .....	9

Reinigung und Pflege ..... 10

Technische Daten ..... 10

## Ihr neuer Herren- Freisprechhandschuh

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser innovativen Bluetooth-Freisprechhandschuhe. Mit diesen modischen Handschuhen behalten Sie im Winter warme Hände und können gleichzeitig telefonieren. Dank in den Fingerkuppen eingewebter Mikrofasern können Sie mit den Handschuhen das Touchscreen Ihres Mobiltelefons oder Tablets problemlos bedienen. Über eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon wird der rechte Handschuh zum Telefonhörer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Herren-Freisprechhandschuh optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 1 Paar Herren-Freisprechhandschuhe
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- HZ-2414 Herren-Freisprechhandschuh

- HZ-2413 Damen-Freispredhandschuh

## **Wichtige Hinweise zu Beginn**

### **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bitte beachte Sie, dass der rechte Handschuh mit dem Bluetooth-Modul nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen darf. Andernfalls kann der Handschuh bzw. das Modul stark beschädigt werden.
- Der linke Handschuh kann wie ein normaler Handschuh verwendet und von Hand in bis zu 30 Grad warmen Wasser gewaschen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung


Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte HZ-2413 und HZ-2414 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

11.11.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.



PEARL.GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen

## Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

### Akku aufladen

Im rechten Handschuh ist das Bluetooth-Modul eingenäht, das über einen integrierten Akku verfügt. Verbinden Sie den Freisprech-Handschuh über das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel mit einem USB-Netzteil oder mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Während des Ladevorgangs blinkt die LED am Bluetooth-Modul rot. Nach ca. 1,5 Stunden ist der Akku vollständig geladen und die LED erlischt. Trennen Sie den Handschuh von der Stromquelle.

*HINWEIS: Während des Ladevorgangs kann der Handschuh nicht als Freisprecheinrichtung genutzt werden.*

*HINWEIS: Wird der Akku überladen, kann das negative Auswirkungen auf seine Betriebsdauer haben. Nehmen Sie daher das Gerät immer von der Stromzufuhr, wenn es vollständig geladen ist. Um eine Tiefenentladung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät vollständig aufladen, bevor Sie es längere Zeit nicht verwenden.*

## Ein- und Ausschalten des Gerätes

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Freisprechhandschuh einzuschalten. Die LED blinkt blau.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt bis die LED dreimal rot leuchtet.

## Pairing

Bevor Sie den Freisprechhandschuh verwenden können, müssen Sie ihn mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon koppeln. Diesen Vorgang nennt man Pairing.

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Bluetooth-Modul des Freisprechhandschuhs gedrückt bis die LED abwechselnd rot und blau leuchtet.
2. Wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Mobiltelefons „Hello Gloves“ und koppeln Sie die Geräte. Details zu diesem Vorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
3. Sobald Freisprechhandschuh und Mobiltelefon erfolgreich gekoppelt sind, vibriert das Bluetooth-Modul am Handschuh. Die LED blinkt blau.  
Sie können den Freisprechhandschuh nun verwenden.

*HINWEIS. Wenn sie den Freisprechhandschuh zuvor bereits mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon gepairt haben, baut der Freisprecher automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät auf.*

## Entkoppeln

Sie können die Verbindung zwischen dem Freisprechhandschuh und dem Mobiltelefon löschen, indem Sie zuerst das Modul des Freisprechhandschuhs einschalten. Rufen Sie dann auf Ihrem Mobiltelefon das Bluetooth-Menü auf. Wählen Sie das Gerät „Hello Gloves“ aus und trennen Sie die Verbindung. Details zu diesem Vorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

## Verwendung

### Einen Anruf tätigen

Geben Sie wie gewohnt die gewünschte Rufnummer auf Ihrem Smartphone ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie über Ihren Freisprech-Handschuh telefonieren.

Halten Sie mit der typischen Geste den Daumen ans Ohr und den kleinen Finger an den Mund, um zu telefonieren.

### Einen Anruf entgegennehmen

Erhalten Sie einen Anruf auf Ihrem Smartphone, können Sie ihn mit dem Handschuh entgegennehmen, indem Sie die Mikrofon-Taste (am kleinen Finger) drücken.

### Einen Anruf beenden

Drücken Sie während eines Telefonats die Mikrofon-Taste (am kleinen Finger), um den laufenden Anruf zu beenden.



## Wahlwiederholung

Möchten Sie die zuletzt gewählte Nummer erneut anwählen, drücken Sie zweimal kurz die Ein-/Aus-Taste Ihres Freisprech-Handschuhs.

## Lautstärkeregelung

Die Gesprächslautstärke können Sie während des Telefonats wie gewohnt an ihrem Smartphone vornehmen.

## Anruf zwischen Handschuh und Smartphone wechseln

Wenn Sie während eines Gesprächs den Anruf vom Smartphone auf den Freisprech-Handschuh umlegen möchten, drücken Sie 2 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste. Möchten Sie den Anruf vom Handschuh auf Ihr Smartphone legen, drücken Sie ebenfalls für ca. 2 Sekunden die Ein-/Aus-Taste am Handschuh.

## Erinnerungsfunktion

Sobald Sie sich mit dem eingeschalteten Freisprechhandschuh mehr als ca. 8 Meter von Ihrem gekoppelten Mobiltelefon entfernen, beginnt der Freisprechhandschuh zu vibrieren und die LED blinkt blau, damit Sie Ihr Mobiltelefon nicht vergessen.

*HINWEIS: Diese Funktion ist für alle iOS und Android Betriebssysteme verfügbar.*

## Reinigung und Pflege

Den linken Handschuh können Sie wie einen normalen Handschuh von Hand in bis zu 30 Grad warmen Wasser waschen.

Den rechten Handschuh können Sie mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Stellen Sie jedoch sicher, dass keine Feuchtigkeit in das Bluetooth-Modul eindringt.

## Technische Daten

Material	84% Akryl, 10% Elasthan, 6% leitende Microfasern, 2,1% Polyester, 2,1% Baumwolle, 1,8% metallische Fasern
Arbeitsstrom	<15 mA, 4.2V
Batteriekapazität	160 mAH / 3,7V
Ladezeit	1,5 h
Betriebszeit	>12 h
Betriebszeit im Standby	15 d
Max. Entfernung	10 m
Verbindung	Bluetooth V2.1 + EDR

Kundenservice: 0049 (0) 7631 / 360 - 350

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 / 11.11.2014 – EX:TT//CB