

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Kfz-Freisprech-Systems, das Sie am Zigarettenanzünder Ihres Autos anschließen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Kfz-Freisprech-System optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kfz-Freisprech-System
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	12 V/ 24 V
Bluetooth-Version	2.1
Funk-Frequenz	2,4 GHz
USB-Anschluss	5 V, 2,1 A
Maße (ØxH)	55 x 90 mm
Gewicht	52 g

Produktdetails



1. Lautsprecher
2. Plus-Taste
3. USB-Anschluss
4. Telefon-Taste
5. Minus-Taste

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie das Gerät am Zigarettenanzünder Ihres Autos an. Die blinkende blaue LED und ein Piepton zeigen an, dass der Anschluss erfolgreich ist.
2. Suchen Sie mit Ihrem Mobilgerät nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Das Freisprech-System wird Ihnen als HZ-2854 angezeigt.
3. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Freisprech-System. Ein Piepton zeigt die erfolgreiche Verbindung an.

4. Zukünftig verbindet sich das Gerät automatisch mit Ihrem Mobilgerät.

Verwendung

- Drücken Sie auf die Telefon-Taste, um einen Anruf entgegen zu nehmen oder zu beenden.
- Um die Lautstärke lauter bzw. leiser zu stellen, drücken Sie auf die Plus- bzw. Minus-Taste.
- Drücken Sie doppelt auf die Telefon-Taste, wenn Sie die mit Ihrem Mobilgerät zuletzt gewählte Nummer anrufen wollen.
- Laden Sie Ihre Mobilgeräte auf, indem Sie sie über ein USB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem USB-Anschluss verbinden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2854 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.11.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2854 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce dispositif mains libres Bluetooth® à brancher sur la prise allume-cigare de votre véhicule.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Dispositif mains libres Bluetooth® embarqué
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V / 24 V
Version Bluetooth®	2.1
Fréquence radio	2,4 GHz
Port USB	5 V, 2,1 A
Dimensions (Ø x H)	55 x 90 mm
Poids	52 g

Description du produit



1. Haut-parleur
2. Touche +
3. Port USB
4. Touche Téléphone
5. Touche -

Mise en marche

1. Branchez le dispositif mains-libres dans la prise allume-cigare de votre véhicule. Le témoin LED bleu qui clignote et le signal sonore qui retentit vous indiquent que le branchement a bien été effectué.
2. Faites une recherche des appareils Bluetooth® disponibles avec votre appareil mobile. Le dispositif mains-libres s'affiche sous le nom HZ-2854.
3. Connectez votre appareil mobile au dispositif mains-libres. Un signal sonore

indique que la connexion a été établie avec succès.

4. Par la suite, l'appareil se connecte automatiquement avec votre appareil mobile.

Utilisation

- Appuyez sur la touche Téléphone pour prendre ou terminer un appel.
- Appuyez sur la touche + ou sur la touche - pour augmenter le volume ou le diminuer.
- Pour rappeler le dernier numéro composé avec votre appareil mobile, appuyez deux fois de suite sur la touche Téléphone.
- Pour recharger vos appareils mobiles, branchez un câble de chargement USB (non fourni) au port USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2854 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.11.2016