

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Kapsel-Gehörschutzes für Lärmpegel bis 98 dB.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Universal-Kapsel-Gehörschutz für Lärmpegel bis 98 dB optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Universal-Kapsel-Gehörschutz (EN 352-1)
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Verwenden Sie den Kapsel-Gehörschutz zum Schutz Ihres Gehörs, wenn Sie Lärm ausgesetzt sind.

Setzen Sie den Kapsel-Gehörschutz auf und stellen Sie den flexiblen Bügel auf die passende Größe ein.



Geräuschdämpfung

| Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Geräuschdämpfung (dB) | 16,6 | 15,1 | 20,7 | 27,7 |
| Standardabweichung (dB) | 4,7 | 3,4 | 2,6 | 1,9 |
| APV (dB) | 11,9 | 11,7 | 18,1 | 25,8 |

| Frequenz (Hz) | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Geräuschdämpfung (dB) | 37,1 | 34,2 | 32,8 | 32,4 |
| Standardabweichung (dB) | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 3,5 |
| APV (dB) | 35,0 | 30,9 | 30,0 | 28,9 |

SNR (Dämmwert) = 29 dB, H = 31 dB, M = 27 dB, L = 19 dB

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.
- Entsorgen Sie das Produkt, wenn es mit Flüssigkeiten oder anderen Stoffen verunreinigt ist.
- Falls eine allergische Reaktion auf die verwendeten Materialien des Produktes auftritt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Norm: EN 352-1:2002
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5642 in Übereinstimmung mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5642 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

<http://www.agt-tools.de>

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce casque antibruit, lequel vous protège jusqu'à un niveau sonore de 98 dB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Casque antibruit (EN 352-1)
- Mode d'emploi

Utilisation

Utilisez le casque antibruit pour protéger votre audition lorsque vous êtes exposé au bruit.

Mettez le casque sur votre tête et réglez la taille du serre-tête selon vos besoins.



Atténuation du bruit

| Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Atténuation du bruit (db) | 16,6 | 15,1 | 20,7 | 27,7 |
| Écart type (dB) | 4,7 | 3,4 | 2,6 | 1,9 |
| APV (dB) | 11,9 | 11,7 | 18,1 | 25,8 |

| Fréquence (Hz) | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Atténuation du bruit (db) | 37,1 | 34,2 | 32,8 | 32,4 |
| Écart type (dB) | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 3,5 |
| APV* (dB) | 35,0 | 30,9 | 30,0 | 28,9 |

* APV (Assumed Protection Value) = Valeur de Protection Estimée

SNR (rapport signal/bruit) = 29 dB

H (High) = 31 dB

M (Medium) = 27 dB

L (Low) = 19 dB

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- Jetez le produit à la poubelle s'il a été souillé par un liquide ou toute autre matière.
- Si vous faites une réaction allergique à l'un des matériaux utilisés dans le produit, consultez immédiatement un médecin.
- Norme : EN 352-1:2002
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5642 conforme au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.