

### Estimado cliente,

Gracias por comprar este purificador de aire y luz nocturna 2 en 1. Elimine los peligros de tropiezos en la oscuridad y proporcione luz automática. Por cierto, libera hasta 20 m<sup>2</sup> de virus, polen, polvo y olores desagradables.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar el purificador de aire y la luz nocturna de forma óptima.

### alcance de entrega

- filtro de aire
- operación manual

### Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V, 50/60 Hz
Concentración de aniones	3,000,000 aniones / cm <sup>3</sup>
Superficie eficaz	15-20 m <sup>2</sup>
Sensor de movimiento PIR	Alcance: 2,5 m, ángulo de detección: 100 ° horizontal, 50 ° vertical
Sensor de luz	✓
Sensor de luz de umbral de respuesta	<10 lux
12 LEDs	18 lúmenes
Quemar tiempo	aprox.20 segundos (+/- 5 segundos)
El consumo de energía	1,2 vatios
Modos de funcionamiento	2
Dimensiones	110 x 70 x 75 mm
Peso	119 g

### Detalles de producto



1. Apertura de ionización
2. Control deslizante
3. Sensor de movimiento PIR
4. Sensor de luz
5. Enchufe europeo
6. Luz de noche LED

### Instalación



#### ¡PELIGRO!

**Lea las instrucciones de seguridad de este dispositivo antes de usarlo. No toque el puerto de ionización después de que el purificador de aire se haya conectado a la fuente de alimentación.**

1. Enchufe el purificador de aire en una toma adecuada que sea lo más accesible posible.
2. Asegúrese de que el dispositivo no esté cubierto por cortinas, cortinas, colchas u otros materiales.

### utilizar

1. El ionizador se inicia automáticamente después de que haya conectado el dispositivo a la fuente de alimentación. Se enciende el LED de estado azul de la abertura de ionización.
2. Para desactivar la luz nocturna LED de forma permanente, ajuste el control deslizante del medio en. ①
3. Para activar la luz nocturna LED de forma permanente, coloque el control deslizante totalmente hacia la derecha en. ②
4. Para usar la luz nocturna LED en modo automático, mueva el control deslizante completamente hacia la izquierda para. ③



#### NOTA:

*Para que el sensor PIR registre todos los movimientos, asegúrese absolutamente de que el sensor no esté cubierto ni bloqueado.*

5. Tan pronto como oscurece y el sensor PIR registra movimiento, la luz nocturna LED comienza a brillar durante aproximadamente 20 segundos.



#### ¡PELIGRO!

**Consulte a su médico si tiene antecedentes médicos. El dispositivo contiene un ionizador que puede producir pequeñas cantidades de ozono (O<sub>3</sub>). Si tiene una enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, asma, enfermedad respiratoria, problemas respiratorios o es sensible al ozono, consulte a un médico antes de usar el dispositivo para asegurarse de que es seguro usarlo.**



#### NOTA:

*¡No se requiere mantenimiento, limpieza o reemplazo del filtro!*

### instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprenden los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este purificador de aire no debe utilizarse en habitaciones con alta temperatura y humedad (por ejemplo, baños).
- No utilice este dispositivo cerca de una bañera, ducha, lavabo u otro recipiente que contenga agua.
- No coloque el purificador de aire cerca de una fuente de calor.
- No inserte ningún objeto metálico en la entrada de aire o en las aberturas del ventilador.
- Mantenga siempre despejadas la rejilla de entrada de aire y las aberturas del ventilador.
- El purificador de aire no debe utilizarse como dispositivo de ventilación.
- No cubra el dispositivo durante su funcionamiento.
- Nunca opere el dispositivo sin supervisión.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.

- Desconecte el cable de alimentación del dispositivo después de cada uso, en caso de fallas durante el funcionamiento y antes de cada limpieza del dispositivo.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y la humedad.
- Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-8109-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva de baja tensión 2014/35 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.



Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NX-8109 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.