

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser UV-Desinfektions-Box!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Desinfektions-Box optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- UV-Desinfektionsbox
- Micro-USB-Kabel

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. PX-2421)

Technische Daten

USB-Stromversorgung	5 V DC, 1 A
Schutzart	IP20
Desinfektions-Dauer	Ca. 5 Minuten
Maße	22,5 x 5 x 12,3 cm
Gewicht	303 g

Produktdetails



1. Desinfektions-Taste
2. LED-Anzeige
3. USB-Anschlüsse
4. Aroma-Funktions-Taste

Inbetriebnahme

1. Platzieren Sie die UV-Desinfektions-Box auf einem festen, ebenen Untergrund.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Eingang Ihrer UV-Desinfektions-Box und einem geeigneten Netzteil.
3. Ihre UV-Desinfektions-Box ist nun einsatzbereit.



ACHTUNG!

Schauen Sie beim Einschalten des Geräts nicht direkt in die UV-Lampe und halten Sie die Augen nicht zu nah daran, da es sonst zu leichten Verbrennungen oder Schäden der Augen kommen kann.

Verwendung

1. Öffnen Sie die UV-Desinfektions-Box und legen Sie den zu sterilisierenden Gegenstand (z.B. Smartphone, Brille, Schlüssel, Schmuck) hinein.
2. Schließen Sie die Box und drücken Sie auf die Desinfektions-Taste. Beim Start erklingt ein Glocken-Ton.



HINWEIS:

Für eine Aroma-Therapie können Sie vor Beginn der Desinfektion 1-2 Tropfen ätherisches Duftöl hinzugeben. Drücken Sie die Aroma-Funktions-Taste, wenn Sie den Vorgang starten wollen.

3. Über die LED-Anzeige können Sie sehen, wie weit der Vorgang fortgeschritten ist.

LED-Anzeige	Desinfektions-Fortschritt
1 LED leuchtet	25 %
2 LEDs leuchten	50 %
3 LEDs leuchten	75 %
4 LEDs leuchten	100 %



ACHTUNG!

Halten Sie den Deckel während der Desinfektion geschlossen. Bevor Sie den Deckel öffnen, beenden Sie die Desinfektion.

4. Sobald alle vier LEDs leuchten und der Glocken-Ton erneut erklingt, können Sie Ihren Gegenstand wieder aus der Desinfektions-Box herausnehmen. 99% aller Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilzen und Milben sind nun entfernt.
5. Ca. 5 Minuten nach Desinfektions-Ende schaltet sich die Box automatisch ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Bitte stellen Sie das Gerät mehr als 1 Meter vom Computer und den elektronischen Geräten entfernt auf, um Signalstörungen durch das integrierte Modul zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch geeignet.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, bitte vermeiden Sie Flüssigkeitsspritzer, bitte lagern Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung. Falls Wasser/Gewässer/Getränke/Alkohol in das Gerät verschüttet wurden, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung und trocknen Sie es vor dem nächsten Gebrauch aus.
- Laden Sie das Produkt nicht in der Nähe oder in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Bitte stecken Sie keine Körperteile in das Gerät, wie z.B. Finger, Hände oder Zehen.
- Beim Aufladen wird eine bestimmte Menge an Wärme erzeugt. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung des Produkts. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, dass der Akku oder die Sterilisationsbox des Mobiltelefons zu heiß ist, trennen Sie bitte die Stromversorgung der Sterilisationsbox ab und warten Sie, bis sie abgekühlt ist, bevor Sie versuchen, sie aufzuladen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2488 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2488 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce boîtier de désinfection UV.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier de désinfection UV
- Câble Micro-USB

Accessoire requis, disponible séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation USB	5 V DC / 1 A
Indice de protection	IP20
Durée de désinfection	Env. 5 min
Dimensions	22,5 x 5 x 12,3 cm
Poids	303 g

Description du produit


1. Touche Désinfection
2. Voyant LED
3. Ports USB
4. Touche Fonction parfum

Mise en marche

1. Placez le boîtier de désinfection UV sur une surface stable et plane.
2. Branchez une extrémité du câble USB à l'entrée Micro-USB de votre boîtier de désinfection UV, et l'autre extrémité à un adaptateur secteur approprié.
3. Votre boîtier de désinfection UV est maintenant prêt à l'emploi.


ATTENTION !

Lors de l'allumage de l'appareil, ne regardez pas directement la lampe UV et maintenez vos yeux éloignés de celle-ci, car cette dernière peut provoquer de légères brûlures ou des lésions oculaires.

Utilisation

1. Ouvrez le boîtier de désinfection UV, puis placez-y l'objet à stériliser (par ex. smartphone, lunettes, clés, bijoux).
2. Branchez le boîtier, puis appuyez sur la touche Désinfection. Un son de cloche retentit au démarrage de l'appareil.


NOTE :

Pour effectuer une aromathérapie, vous pouvez ajouter 1-2 gouttes d'huile essentielle parfumée avant de démarrer la désinfection. Appuyez sur la touche Fonction parfum lorsque vous souhaitez démarrer le processus.

3. Vous pouvez observer l'avancement du processus via les voyants LED.

Voyants LED	Avancement de la désinfection
1 LED brille	25 %
2 LED brillent	50 %
3 LED brillent	75 %
4 LED brillent	100 %


ATTENTION !

Maintenez le couvercle fermé durant la désinfection. Avant d'ouvrir le couvercle, interrompez la désinfection.

4. Une fois que l'ensemble des quatre LED brillent et qu'un son de cloche retentit à nouveau, vous pouvez retirer votre objet du boîtier de désinfection. 99 % des germes, bactéries, virus, moisissures et acariens sont éliminés.

5. Le boîtier s'éteint automatiquement environ 5 minutes après la fin de la désinfection.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez placer l'appareil à plus d'un mètre de votre ordinateur ou de tout autre appareil électronique afin d'éviter des interférences de signal provenant du module intégré.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ce produit est uniquement conçu pour un usage domestique.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Cet appareil n'est pas étanche. Évitez toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez pas le produit en un environnement humide. Si de l'eau/boisson/alcool se renverse dans l'appareil, débranchez-le de l'alimentation, et faites-le sécher avant une utilisation ultérieure.
- Ne rechargez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
- N'introduisez jamais de parties du corps (par ex. doigts, mains ou orteils) dans l'appareil.
- Une certaine quantité de chaleur émane de l'appareil lors du chargement. Ceci est normal et n'affecte pas le bon fonctionnement du produit. Si vous trouvez que le boîtier de stérilisation ou que la batterie de votre téléphone mobile est trop chaud€, débranchez le boîtier de stérilisation de l'alimentation, puis patientez jusqu'à ce qu'il ait complètement refroidi avant d'essayer de le recharger.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-2488, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.