

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen dank für den Kauf dieses In-Ear-Stereo-Headsets mit High Resolution, das Sie mit allen Geräten verbinden können, die einen 3,5-mm-Klinken-Anschluss besitzen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Headset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- In-Ear-Stereo-Headset IHS-570
- Kabel mit Multifunktionstaste, Lautstärkeregler und Mikrofon
- 3 Ohrstöpselsets, verschiedene Größen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leistung	1 mW
Impedanz	16 ± 15% Ohm, 1 kHz
Frequenz	5 Hz bis 70 kHz
Empfindlichkeit	105 ± 3 dB/mW (1 kHz)
Leistungs-Belastbarkeit	10 mW
Mikrofon-Empfindlichkeit	-35 dB ± 3 dB
Anschluss	3,5-mm-Klinke
Kabellänge	1,2 m

Maße	20 x 15 x 22 mm
Gewicht	18 g

Verwendung

Wählen Sie die passenden Ohrstöpsel aus und stecken Sie diese auf die Ohrhörer auf.

Damit die Ohrhörer auch bei Bewegungen nicht aus den Ohren herausgezogen werden, achten Sie darauf, das Kabel vor Ihrem Kopf und Oberkörper zu halten.

Über den Lautstärkeregler am Kabel regulieren Sie die Lautstärke.

Mit der Multifunktionstaste steuern Sie die Musikwiedergabe: Play, Pause sowie vorheriger bzw. nächster Titel. Bei Anrufen nehmen Sie das Gespräch mit dieser Taste entgegen bzw. beenden das Gespräch.

Tastendruck	Funktion
1 x	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe / Pause • Anruf annehmen / beenden
2 x	Nächster Titel
3 x	Vorheriger Titel



HINWEIS:

Diese Funktionen sind je nach Gerät, Applikation und Softwareversion nicht verfügbar. Nutzen Sie in diesem Fall die Steuerung direkt vom Abspielmedium.

Reinigung und Pflege

Sie können Ihr Headset mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Problembehebung

- **Keine Audioausgabe**
Stellen Sie sicher, dass der Anschluss nicht verschmutzt ist und der Stecker fest mit dem Anschluss verbunden ist.
- **Die Höhen oder Bässe sind zu stark oder zu schwach eingestellt.**
Überprüfen Sie die EQ- oder Audio-Einstellungen Ihres Gerätes und ändern Sie sie gegebenenfalls.
- **Die Audioausgabe funktioniert nur über einen Ohrhörer.**
Ziehen Sie den Stecker aus dem Anschluss heraus und stecken Sie ihn erneut ein. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest mit dem Anschluss verbunden ist.



• **Der Sound ist verzerrt.**

Spielen Sie mehrere Titel ab, um sicherzustellen, dass es kein Problem mit dem Gerät gibt. Überprüfen Sie die EQ- und Audio-Einstellungen Ihres Gerätes und ändern Sie sie gegebenenfalls.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Headset nicht zum Musikhören beim Autofahren oder beim Bedienen von Geräten, die Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen.

- Achtung! Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Achten Sie darauf, dass Kinder unter 3 Jahren nicht mit dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1598 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1598 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque intra-auriculaire que vous pouvez connecter avec tous les appareils équipés d'une prise jack 3,5 mm.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro-casque intra-auriculaire IHS-570
- Câble avec bouton multifonction, bouton de réglage du volume et microphone
- 3 embouts auriculaires de différentes tailles
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance	1 mW
Impédance	16 ± 15% ohms, 1 kHz
Fréquence	5 Hz à 70 KHz
Sensibilité	105 ± 3 dB/mW (1 kHz)
Puissance supportée	10 mW
Sensibilité microphone	-35 dB (± 3 dB)
Branchement	Jack 3,5 mm
Longueur du câble	1,2 m
Dimensions	20 x 15 x 22 mm
Poids	18 g

Utilisation

1. Choisissez les embouts auriculaires qui vous conviennent, et placez-les sur les écouteurs.
2. Pour que les écouteurs ne sortent pas de vos oreilles lorsque vous bougez, veillez à ce que le câble soit bien placé devant votre tête et votre buste. Réglez le volume en utilisant le bouton de réglage du volume, situé sur le câble.
3. Démarrez la lecture audio à l'aide du bouton multifonction : Lecture/Pause, Titre précédent et Titre suivant. En cas d'appel, vous pouvez prendre l'appel ou mettre fin à la conversation avec ce bouton.

Pression sur le bouton	Fonction
1 x	<ul style="list-style-type: none"> • Lecture / Pause • Prendre / Mettre fin à un appel
2 x	Titre suivant
3 x	Titre précédent



NOTE :

Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles selon l'appareil, l'application et la version du logiciel.

Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et propre. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.

Dépannage

- **Pas de sortie audio.**
Assurez-vous que le port est propre et que le connecteur USB est branché correctement au port.
- **Les aigus et les graves sont réglés trop fort ou trop faible.**
Vérifiez les réglages EG (égaliseur) ou audio de votre appareil, et modifiez-les si besoin.
- **Le lecteur audio ne fonctionne que par un écouteur.**
Débranchez le connecteur du port et rebranchez-le. Assurez-vous que le connecteur est branché correctement au port.
- **Le son est déformé.**
Écoutez plusieurs titres pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec l'appareil. Vérifiez les réglages EG (égaliseur) et audio de votre appareil, et modifiez-les si besoin.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas le micro-casque intra-auriculaire pour écouter de la musique au volant, ou lorsque vous utiliser des appareils qui requièrent votre entière concentration.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Attention ! Ce produit contient des petites pièces pouvant être avalées. Surveillez les enfants de moins de 3 ans pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1598 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.