



Multimedia-Fernbedienung **USB**

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Verwandeln Sie Ihren PC oder Notebook in ein Media-Center und benutzen Sie ihn zum Beispiel wie einen DVD-Player oder für Präsentationen. Sie können die Funktionstasten der Fernbedienung selbst auf verschiedene Anwendungen programmieren. Damit ist die Fernbedienung ist die Komplettlösung für die Fernsteuerung verschiedener Software auf Ihrem PC oder Notebook.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Multimedia-Fernbedienung haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Innovatives Design der Fernbedienung
- Infrarot-Empfänger und USB-Kabel zum einfachen Anschluss an einen USB-Port
- On Screen Display (Ausgabe von Meldungen auf den Bildschirm)
- Voreingestellte Programme (Power Cinema 3, Windows Media Player, Power Point, Home Theater) und Möglichkeit weitere Anwendungen zu programmieren
- Drei Funktionstasten (Hot Keys) auf der Fernbedienung zur schnellen Steuerung
- Einfaches Programm zur Einstellung und Programmierung der Fernbedienung
- Kompaktes Design und damit transportabel und Platz sparend

Lieferumfang

- Fernbedienung
- Infrarot-Empfänger mit USB-Anschluss
- CD-ROM mit Programmierungssoftware
- Lithium-Batterie (Knopfzelle) vom Typ CR2032
- USB-Verlängerungskabel
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Intel Pentium 100 MHZ PC mit 16Mb RAM oder höher
- Microsoft Windows 98/SE, Me, 2000, XP
- USB-Port
- CD-ROM Laufwerk

Einlegen der Batterie und Batteriewechsel

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die mitgelieferte Knopfzelle vom Typ CR2032 ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Der Pluspol der Batterie muss nach oben zeigen. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.
Wenn Sie eine alte Batterie durch eine neue ersetzen, entsorgen Sie die alte Batterie bitte fachgerecht.

Anschluss des Infrarot-Empfängers

Verbinden Sie den Infrarot-Empfänger mit einem USB-Port an Ihrem Computer. Für den Fall, dass sich der USB-Port auf der Rückseite Ihres Computers befindet, steht Ihnen das USB-Verlängerungskabel zur Verfügung, um den Empfänger auf Ihren Schreibtisch und damit in gute Erreichbarkeit zu bringen.

Installation der Programmierungssoftware

Legen Sie die mitgelieferte CD-Rom in das CD-Laufwerk an Ihrem PC. Starten Sie die Datei „Setup.exe“, die sich auf der CD befindet. Die Installation startet dann automatisch. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen (Klicken Sie auf NEXT, beziehungsweise FINISH).

Inbetriebnahme von Fernbedienung und Infrarot-Empfänger

Die Anwendung zur Programmierung startet automatisch, wenn Sie den Infrarot-Empfänger mit dem Computer verbinden. Eventuell finden Sie das Programm als Symbol unten rechts in Ihrer Taskleiste. Sie können das Programm auch manuell starten. Sie finden es unter START → PROGRAMME. Starten Sie dort unter „Remote Master“ die Anwendung „Remote Control Administrator“.

Wenn Sie mit der Fernbedienung Signale an den Infrarot-Empfänger senden, muss die Fernbedienung immer in einem geeigneten Abstand auf den Empfänger zeigen.

Verwendung der vorprogrammierten Einstellungen

In der Werkseinstellung sind die Funktionstasten der Fernbedienung (beschriftet mit DVD, Music und Present) auf „Power Cinema 3, Windows Media Player und Power Point vorprogrammiert. (siehe Bild unten)

Sie können die Einstellung jederzeit wieder herstellen, indem Sie die Schaltfläche „Default“ anklicken.



Änderung der Programmierung


Die voreingestellte Programmierung kann auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Klicken Sie einfach auf das jeweilige Menü und stellen Sie ein anderes Programm, das Sie verwenden möchten, ein. (siehe Bild) Gegebenenfalls müssen Sie den Pfad für eine neue Programmierung angeben, um dem Programm zu vermitteln, wo die Anwendung zu finden ist.

Wenn Sie unten in dem Feld „Enable OSD“ eine Markierung setzen, werden Meldungen auf dem Bildschirm ausgegeben.



Programmierung der Tasten auf der Fernbedienung

- Klicken Sie im Startfenster der programmierten Einstellungen (siehe vorheriges Bild) unten auf „Advance“, um zu den Einstellungen für die Fernbedienung zu gelangen.
- Wenn Sie zum Beispiel die Tastenkombination für „Vorherigen Titel abspielen“ STRG+B für den „Media Player“ ändern wollen, klicken Sie im Programmierungsfenster auf die entsprechende Taste.
- Tragen Sie dann die Tastenkombination, die Sie statt dessen wünschen, in das untere Feld ein, zum Beispiel STRG + SHIFT + B
- In das nebenstehende Feld können Sie eine Beschreibung für diese Tastenkombination angeben, wie sie dann auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll, zum Beispiel „Vorheriger Titel“.
- Klicken Sie dann unten auf die Schaltfläche SAVE, um diese Einstellung zu speichern.



Sie können auch eine ganz neue Anwendung einprogrammieren. Klicken Sie dazu oben rechts auf NEW und tragen Sie im nächsten Fenster den Namen der neuen Anwendung ein. Geben Sie als nächstes noch einen Pfad für diese Anwendung an, damit das Programm sie finden kann.

Wenn Sie eine Anwendung beibehalten wollen, deren Pfad sich aber geändert hat, klicken Sie in der Mitte auf BROWSE und legen Sie den neuen Pfad fest.

Technische Daten

Fernbedienung

- Betriebsspannung: 3V (Knopfzelle CR2032)
- Stromverbrauch: 10mA bis 150mA
- Frequenz der Infrarotstrahlen: 38KHz, Übertragungsentfernung: 5 bis 7 Meter
- Maße: 86 x 53,8 x 4,9mm
- Gewicht: 10 Gramm (ohne Batterie)
- Schnittstelle des Infrarot-Empfängers: USB-Port
- Anzahl der Tasten: 24

Problembhebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschläge
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Keine Batterie eingelegt, eingelegte Batterie ist nicht korrekt eingelegt oder leer• Fernbedienung wurde falsch am Computer installiert• Infrarot-Empfänger wurde falsch mit dem Computer verbunden	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Batterie und wie sie eingelegt ist• Deinstallieren Sie die Fernbedienung und installieren Sie diese, wie in dieser Anleitung beschrieben, erneut• Überprüfen Sie, ob der Infrarot-Empfänger korrekt an den USB-Port des Computers angeschlossen ist
Fernbedienung ruft ungewollte und falsche Reaktionen hervor	<ul style="list-style-type: none">• Anwendungssoftware für die Fernbedienung ist nicht aktiviert• Installation der Fernbedienung wurde auf einem falschen Pfad vorgenommen• Programm reagiert nicht auf Tastendruck an der Fernbedienung, weil das Programm nicht das aktive Fenster auf Ihrem Desktop ist• Funktionstasten wurden geändert, aber das Fenster wurde nicht mit SAVE geschlossen	<ul style="list-style-type: none">• Aktivieren Sie das Programm für die Fernbedienung, wie im Abschnitt „Inbetriebnahme von Fernbedienung und Infrarot-Empfänger“ beschrieben• Ändern Sie den Pfad, wie im Abschnitt „Änderung der Programmierung“ beschrieben• Die Einstellung der Funktionstasten wird erst wirksam, wenn Sie die Software mit der Fernbedienung aktiviert haben
Fernbedienung ruft keine Reaktion hervor, obwohl der Infrarot-Empfänger mit dem USB-Port von Soundkarte oder Mainboard verbunden und korrekt installiert ist		<ul style="list-style-type: none">• Trennen Sie in dem Fall die USB-Verbindung von Infrarot-Empfänger und Computer und verbinden Sie Empfänger und Computer dann erneut• Oder starten Sie Ihren Computer neu

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, nur zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Kinder dürfen den Laserpointer nur unter Aufsicht verwenden! Ein Laserpointer ist gefährlich und kein Spielzeug.
- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Laserstrahl. Zeigen Sie mit dem Laserpointer nicht auf Personen. Er wurde in die Fernbedienung integriert, um damit auf Objekte zu zeigen.
- Zeigen Sie mit dem Laserpointer nicht auf reflektierende Oberflächen. Ein reflektierter Strahl kann die selben Auswirkungen auf die Augen haben, wie ein direkter Strahl.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Q-sonic
TECHNOLOGIES

Model No.: RC105 CE

Power: 3V (1 x CR2032) X