

*awvisio*TM
Visual Sound Technologies



Ohrhörer „High Quality Bass“

mit Kabelfernbedienung

PX-1490-675

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Lieferumfang | 4 |
| Verwendung | 5 |
| Kabelfernbedienung | 6 |
| Technische Daten..... | 7 |
| Ohrhörer-Hinweise..... | 8 |
| Sicherheitshinweise..... | 10 |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung | 11 |
| Konformitätserklärung | 12 |

© Mai/2014 - MB//EX:MiS/RC//VG

Importiert von: PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Ohrhörer, die kristallklaren Sound und modernes Design miteinander verbinden. Dank der patentierten IST-Technik sitzen die Ohrhörer vor und nicht im Gehörgang. Somit trifft der Schall nicht direkt auf das Trommelfell auf und sorgt so für ein vollkommen-räumliches Klangerlebnis.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Ohrhörer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ohrhörer mit Kabelfernbedienung
- 3 Paar Ohrpolster in verschiedenen Größen (S / M / L)
- Etui
- Bedienungsanleitung

Verwendung

- Wählen Sie ein Paar Ohrpolster in der passenden Größe aus. Mit der richtigen Passform erhöhen Sie den Tragekomfort, sorgen für einen festen Sitz und damit für optimale Soundqualität.
- Befestigen Sie die Ohrpolster an den Ohrhörern, indem Sie sie über den Ohrhörer stülpen.
- Achten Sie bei der Verwendung der Ohrhörer auf die Kennzeichnung **L** (linkes Ohr) und **R** (rechtes Ohr) an den einzelnen Hörern.
- Verbinden Sie den Klinkenstecker des Ohrhörers mit dem Audiogerät oder Ihrem Mobiltelefon. Die Lautstärke steuern Sie über das Ausgabegerät.



HINWEIS:

Ziehen Sie die Ohrhörer nicht am Kabel aus dem Ohr heraus.

Kabelfernbedienung

Mit der Kabelfernbedienung können Sie während dem Musikhören auch mühelos eingehende Telefonanrufe entgegennehmen, ohne die Ohrhörer abzulegen.

Damit Sie die integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon verwenden können, muss Ihr Smartphone diese Funktion unterstützen.

| Modus | Mikrofon-Button | Funktion |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Anruf | 1× drücken | Anruf annehmen/beenden |
| Musikwiedergabe | 1× drücken | Wiedergabe/Pause |
| Musikwiedergabe | 2× drücken | Zurückspulen |
| Musikwiedergabe | 3× drücken | Vorspulen |

Technische Daten

| | |
|------------------|------------------|
| Impedanz | 16 Ohm |
| Frequenz | 20 Hz bis 20 kHz |
| Empfindlichkeit | 100 dB |
| Eingangsleistung | 1 mW (max. 3 mW) |
| Gewicht | 12,5 g |
| Kabellänge | 1,2 m |
| Anschluss | 3,5 mm-Klinke |

Ohrhörer-Hinweise

- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Hörer einsetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können. Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine hohe Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Lärm zu übertönen. Die Kombination aus Lärm und Audiowiedergabe über Ihre Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein.

- Benutzen Sie die Kopfhörer nicht während des Führens eines Kraftfahrzeuges oder während jeglicher Tätigkeit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Der Gebrauch ist mancherorts auch gesetzlich untersagt. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Gebrauch von Kopfhörern an den Orten, an denen Sie als Fahrzeugführer unterwegs sind und befolgen Sie diese.
- Kopfhörer können bei nicht sachgemäßer Reinigung Infektionen im Ohr verursachen. Reinigen Sie Kopfhörer regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Kontaktieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1490 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

07.05.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1490 ein.