

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank, mit der Sie Ihre mobilen Geräte unterwegs unabhängig vom Stromnetz bequem aufladen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank mit Li-Ionen-Akku, 2.200 mAh
- USB-Kabel (USB-Stecker Typ A auf Micro-USB-Stecker)
- Bedienungsanleitungen
- Schlüsselring

Produktdetails



①	Micro-USB-Eingang	Verbinden Sie diesen Eingang über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit einem externen USB-Netzteil oder einem eingeschalteten PC, um die Powerbank aufzuladen.
②	USB-Ausgang	Schließen Sie hier das USB-Kabel Ihres Mobilgeräts an, um dieses Mobilgerät aufzuladen.
③	Lade-Indikator (LED)	Rot: Powerbank wird aufgeladen Blau: Powerbank ist vollständig aufgeladen

Powerbank aufladen

Vor jeder Verwendung müssen Sie die Powerbank aufladen. Stecken Sie hierzu das mitgelieferte USB-Kabel in den Micro-USB-Eingang ①. Verbinden Sie das Kabel dann mit einem passenden USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem freien USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.

Der Lade-Indikator ③ leuchtet rot auf, um anzuzeigen, dass die Powerbank geladen wird. Sobald der Lade-Indikator blau leuchtet, ist die Powerbank vollständig geladen.

Der integrierte Überladungsschutz beendet den Ladevorgang automatisch, um ein Überladen des Akkus zu verhindern.



HINWEIS:

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung und nach längerem Nichtgebrauch für mindestens 3 Stunden auf, bevor Sie diese verwenden. Die Aufladezeit ist abhängig vom Ladestrom, den Ihr USB-Netzteil oder Ihr PC liefert. Bei vollständig entladem Akku beträgt die Aufladezeit am USB2.0-Anschluss eines PCs (500 mA) ca. 5 Stunden.

Geräte laden

Schließen Sie ein für Ihr Gerät passendes USB-Ladekabel an den USB-Ausgang ② an. Verbinden Sie Ihr Ladekabel anschließend mit Ihrem mobilen Gerät. Das Gerät wird aufgeladen.

Technische Daten

Akku	Lithium-Ionen, 2200 mAh
Eingang	5 V, Ladestrom 800 mA
Ausgang	5 V, Ausgangsstrom max. 1000 mA
Maße	97 x 23 x 24 mm
Gewicht	68 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Ein beschädigtes Produkt darf keinesfalls weiter benutzt werden!
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder bei mechanischer Beschädigung des internen Li-Ionen-Akkus besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus (z.B. im PKW).
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-1631 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.01.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer (PX-1631) ein.