

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Smartphone-Hülle mit Zigarettanzünder. Ohne den Akku Ihres iPhones zu belasten, haben Sie immer einen elektrischen Zigarettanzünder mit keramischem Heizelement zur Hand. Ist die hitzefeste Schiebe-Abdeckung geschlossen, ist dieses Gerät eine wertige Schutzhülle mit passgenauen Aussparungen für Ihr Smartphone.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Smartphone-Hülle mit Zigarettanzünder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Smartphone-Hülle
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Akku-Kapazität	500 mAh
Ladespannung/ Ladestrom	5 VDC / 1000 mA
Ladezeit	max. 1 Stunde an USB-Port
Temperaturbereich	-10 bis +50 °C
Abmessungen	125,5 × 60,5 × 14,0 mm
Gewicht	46 g

Verwendung

- Laden Sie den eingebauten Akku der Smartphone-Hülle vor dem ersten Gebrauch auf: Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an ein USB-Netzteil oder einen USB-Port an einen Computer an.
- Lassen Sie das Gerät für ca. 1/2 bis 1 Stunde laden. Als Ladekontrolle leuchtet die LED unter der verschiebbaren Abdeckung. Trennen Sie das Gerät zeitnah vom Ladekabel, wenn die LED erlischt: Der Akku ist aufgeladen. Lassen Sie das Gerät nicht dauerhaft mit dem Ladekabel verbunden.
- Setzen Sie Ihr iPhone in die Hülle.

Legen Sie zuerst die linke Seite mit ihren Bedienelementen an die Seitenabdeckung. Drücken Sie dann vorsichtig die rechte Gehäusesseite in die Halterung der Smartphone-Hülle. Üben Sie dabei keinen starken Druck auf das Display aus. Benutzen Sie evtl. ein weiches Tuch dazu.

- Zum Starten des Zigarettanzünder schieben Sie einfach die verschiebbare Abdeckung in Pfeilrichtung nach unten. Das Heizelement beginnt zu glühen. Halten Sie die Zigarette daran, ohne sie stark dagegen zu drücken. Beenden Sie den Anzündevorgang nach spätestens 6 Sekunden, indem Sie die Abdeckung loslassen.
- Eine Aufladung reicht für bis zu 100 Mal Anzünden. Wenn die Leistung des Heizelements schwächer wird, dann laden Sie den Akku bitte umgehend wieder auf.

**ACHTUNG:**

Betreiben Sie den Anzünder nicht länger als 6 Sekunden und nicht öfter als 3 Mal hintereinander. Lassen Sie den Anzünder dazwischen für jeweils 10 Sekunden abkühlen. Nach drei Verwendungen lassen Sie das Gerät bitte für mindestens 3 Minuten abkühlen, damit kein Hitzestau am Smartphone entsteht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie den Anzünder nicht länger als für 6 Sekunden in Betrieb.
- Überladen Sie den Akku nicht: Trennen Sie ihn nach spätestens einer Stunde vom Ladekabel.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2204 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2204 ein.