

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2er-Sets Flaschenkühler. Mit diesen praktischen Helfern überstehen kühle Getränke auch etwas längere Phasen außerhalb des Kühlschranks – und Sie kommen nicht ins Schwitzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Flaschenkühler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2er-Set Flaschenkühler
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Geeignete Flaschen	7,5 – 9 cm Durchmesser
Funktionsdauer	Ca. 1,5 Stunden
Maße	39,5 x 18 cm
Gewicht	320 g

Verwendung

Legen Sie den Flaschenkühler für mindestens vier Stunden in den Gefrierschrank. Die besten Resultate erzielen Sie, wenn Sie den Flaschenkühler über Nacht im Gefrierschrank lassen.

Nehmen Sie den Flaschenkühler dann aus dem Gefrierschrank und legen Sie ihn um eine Flasche. Drücken Sie den Verschluss fest an. Nun bleibt Ihr Getränk deutlich länger kühl.

Sie können auch Getränke warmhalten. Legen Sie dazu den Flaschenkühler in eine Schüssel mit Wasser und erwärmen Sie diese in der Mikrowelle.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces deux sacs isothermes. Grâce à ces accessoires pratiques, gardez vos boissons à la bonne température.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 sacs isothermes pour bouteille
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Bouteilles compatibles	Env. 7,5 – 9 cm de diamètre
Durée d'action	Env. 1,5 h
Dimensions	39,5 x 18 cm
Poids	320 g

Utilisation

Placez le sac isotherme pour bouteille au congélateur pendant quatre heures au moins. Pour obtenir des résultats optimaux, laissez votre sac isotherme au congélateur pendant une nuit.

Sortez ensuite votre sac isotherme du congélateur et placez-le autour de votre bouteille. Appuyez sur la fermeture pour la fermer. Ainsi, votre boisson reste fraîche beaucoup plus longtemps.

Vous pouvez également garder vos boissons au chaud. Pour ce faire, placez le sac isotherme dans un récipient rempli d'eau ; puis faites chauffer le tout au four à micro-ondes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Conservez le produit hors de la vue et de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !