

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Klemmleuchte. Die energiesparende LED-Leuchte lässt sich dank der großen Klemmvorrichtung an diversen Gegenständen in Innenräumen anbringen. Zum Beispiel an einem Tisch, Regalbrett oder am Kopfteil eines Bettes. Nutzen Sie diese LED-Klemmleuchte um angenehmes Leselicht zu erzeugen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Klemmleuchte optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Klemmleuchte
- Netzstecker
- Bedienungsanleitung

## Produktvarianten

- NX-3444: Klemmleuchte mit Schwanenhals, G9 für maximal 50 W
- NX-3445: Klemmleuchte mit Schwanenhals und integrierter 3-Watt-LED

## Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC
Leuchtmittel	Bis 50 W (NX-3444) 1x LED, nicht wechselbar (NX-3445)
Farbtemperatur	5000 K (NX-3444) 3000 K (NX-3445)
Lichtstrom	270 lm (NX-3444) 100 lm (NX-3445)
Schutzklasse	III
Abmessungen Leuchtkopf	70 x 50 x 19 mm
Länge Schwanenhals	380 mm (NX-3444) 110 mm (NX-3445)
Klemmbereich	Max. 25 mm

## Verwendung

Befestigen Sie die LED Klemmleuchte an einem geeigneten, stabilen Gegenstand. Drücken Sie dazu die Klemme kräftig auseinander. Schließen Sie den Netzstecker an eine Stromquelle an. Schalten Sie die LED Klemmleuchte an und aus, indem Sie den Schalter betätigen. Richten Sie die LED Klemmleuchte nach Ihren Wünschen aus: Nutzen Sie sie als direkte Lichtquelle zum Lesen oder richten Sie sie als indirekte Beleuchtung gegen die Wand aus.



### HINWEIS:

*Um Kratzspuren auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden, legen Sie einen Schutz zwischen Klemme und Oberfläche!  
Beim Verstellen des Schwanenhalses der LED Klemmleuchte könnte sich die Klemme von der Befestigungsfläche lösen. Kontrollieren Sie deshalb den festen Sitz der Klemme.*

## Reinigung

Trennen Sie die LED Klemmleuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie vollständig abkühlen. Entfernen Sie Staub und anderen Schmutz mit einem weichen, trockenen Tuch.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-3444-675 und NX-3445 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
15.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3444 oder NX-3445 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à pince, conçue pour une utilisation en intérieur, et qui peut être fixée sur divers objets : sur une table, une étagère ou une tête de lit par exemple. Utilisez cette lampe à pince pour obtenir un éclairage agréable pour la lecture.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe à pince et col de cygne
- Fiche d'alimentation secteur
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- NX3444 : Lampe à pince et col de cygne pour ampoule G9 max. 50 W
- NX3445 : Lampe à pince et col de cygne avec LED 3 W intégrée

**Caractéristiques techniques**

Tension de fonctionnement	12 V DC
Ampoule	Jusqu'à 50 W (pour NX3444) 1 LED non remplaçable (NX3445)
Température d'éclairage	5000 K (NX3444) 3000 K (NX3445)
Flux lumineux	270 lm (NX3444) 100 lm (NX3445)
Classe de protection	III
Dimensions tête de la lampe	70 x 50 x 19 mm
Longueur du col de cygne	380 mm (NX3444) 110 mm (NX3445)
Épaisseur de la zone de fixation	25 mm max.

**Utilisation**

Fixez la lampe à pince sur un support adéquat et stable. Pour ce faire, appuyez fortement sur les mâchoires de la pince pour l'ouvrir. Branchez le câble d'alimentation à l'alimentation. Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur. Orientez la lampe dans la position de votre choix : utilisez-la comme source de lumière directe pour lire ou orientez-la contre le mur pour bénéficier d'une source de lumière indirecte.



**NOTE :**

*Afin d'éviter d'abîmer les surfaces délicates, placez une protection entre la pince et la surface ! Lorsque vous orientez le col de cygne, la pince pourrait se détacher de son support. Pour cette raison, vérifiez que la pince est bien fixée*

**Nettoyage**

Débranchez la lampe à LED à pince de l'alimentation et laissez-la refroidir complètement. Retirez la poussière et autres saletés avec un chiffon doux et sec.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ces produits conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).