

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta lámpara de mesa LED con sensor de movimiento PIR. La lámpara de mesa se puede utilizar de forma flexible gracias al funcionamiento con pilas. Colóquelos donde desee una orientación fácil y rápida sin tener que buscar interruptores de luz (por ejemplo, en el pasillo frente a la habitación de los niños, de camino al baño). La lámpara de mesa se enciende tan pronto como se registra el movimiento. Pero solo en la oscuridad. El sensor de brillo te ahorra pilas.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva lámpara de mesa de manera óptima.

alcance de entrega


- Lámpara de mesa LED con sensor de movimiento PIR
- operación manual

También se requieren: 3 pilas AAA (micro)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	3 pilas tipo AAA (micro)
LED SMD	0,5 W
Sensor PIR	
Rango	4 m
Ángulo de detección	horizontal: 120 ° vertical: 60 °
Apagado automático	después de 25 ± 3 s (sin movimiento)
Dimensiones (Ø x H)	75 x 155 mm
Peso	136 g

Detalles de producto



- 1 Sensor de movimiento
2 Sensor de brillo

- 3 Compartimento de la batería
Cuarto Cambio de modo

Instalación

Desatornille el tornillo del compartimento de la batería con un destornillador Phillips pequeño. Abra el compartimento de la batería. Inserte tres pilas AAA. Preste atención a la información de polaridad en la parte inferior del compartimento de la batería. Cierre el compartimento de la batería. Vuelva a apretar el tornillo.

utilizar

1. Coloque el interruptor de modo en la posición deseada (vea la etiqueta en la tapa del compartimento de la batería).

posición	función
EN	Luz fija
APAGADO	Fuera
AUTOMÓVIL	Luz cuando se mueve en la oscuridad

2. Coloque la lámpara de mesa sobre una superficie plana y estable.
3. Alinee la lámpara de mesa de modo que el sensor de movimiento apunte en la dirección deseada.
4. Prueba el sensor de movimiento.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.

- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-5159 cumple con la directiva RoHs 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19/02/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-5159 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.lunartec.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.