

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Lupenleuchte. Die Lupenleuchte ist ideal für präzises Arbeiten zu Hause, im Büro und an vielen anderen Orten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Lupenleuchte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Lupenleuchte inkl. Leuchtmittel & Basis
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Vergrößerung	3 Dioptrien
Leuchtmittel	LED 5 W
Lichtstrom	550 lm
Vergrößerungsleistung	75%
Anzahl LEDs	62
Energieeffizienzklasse	A
Nennlebensdauer	12.000 Stunden
Farbtemperatur	Kaltweiß 6500 K
Farbwiedergabe	> 85 RA
Schwenkbarer Kopf	360°
Schraub-Klemmbefestigung	Für Arbeitsplatten bis 65 mm Stärke
Kabellänge	ca. 145 cm
Gelenkarme (L)	1x 42 cm, 1x 40 cm
Lupengröße	190 x 157 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg

**Auspacken und Inbetriebnahme**

Entnehmen Sie die Lupenleuchte vorsichtig der Verpackung. Achten Sie darauf, die Hände nicht in der Nähe des Hauptgelenkes zu platzieren – Quetschungsgefahr!

Platzieren Sie die Leuchtenbasis an der Tischplatte und ziehen Sie das Schraubgewinde fest an. Stecken Sie nun den Leuchtenarm in die vorgesehene Halterung an der Leuchtenbasis. Schließen Sie nun die Lampe an die Stromversorgung an und schalten Sie diese ein.

Um die Vergrößerung der Lupe nutzen zu können, winkeln Sie den Lampenarm entsprechend an und klappen Sie die Abdeckung auf.


**ACHTUNG:**

**Wenn das Schraubgewinde locker sitzt, kann eine mechanische Beanspruchung der Lampe dazu führen, dass diese umfällt. Hier besteht Verletzungsgefahr.**

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie es keinen großen mechanischen Beanspruchungen aus.
- Das Produkt darf nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der korrodierende oder explosive Gase vorhanden sind.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6664-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6664 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette loupe lumineuse. La loupe lumineuse est idéale pour tous les travaux de précision à la maison, au bureau, dans votre atelier, etc. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Loupe lumineuse (ampoule et base incluses)
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V, 50 Hz
Grossissement	3 dioptries
Éclairage	LED 5 W
Facteur de grossissement	75 %
Nombre de LED	62
Classe d'efficacité énergétique	A
Luminosité	550 lm
Température de couleur	Blanc froid 6500 K
Rendu des couleurs	> 85 RA
Tête pivotante	360°
Fixation par serrage	Pour plateaux de travail d'une épaisseur allant jusqu'à 65 mm
Longueur du câble	Env. 145 cm
Bras articulés	1x 42 cm, 1x 40 cm
Dimensions de la loupe	190 x 157 mm
Poids	Env. 3,5 kg

**Déballage et mise en marche**

Sortez la loupe lumineuse de l'emballage avec précaution. Prenez garde à ne pas placer les mains à proximité de l'articulation principale : vous risquez de vous pincer ! Placez la base de la lampe sur la table puis serrez fermement le filetage à vis. Placez maintenant le bras de la lampe dans le support prévu à cet effet sur la base de la lampe. Branchez ensuite la lampe à l'alimentation électrique, puis allumez-la. Pour pouvoir utiliser le grossissement de la loupe, inclinez le bras de la lampe et ouvrez le cache.


**ATTENTION !**

**Si le filetage à vis est desserré, cela peut entraîner une contrainte mécanique de la lampe et la faire basculer. Risque de blessures !**

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à une chaleur extrême, ni à de fortes contraintes mécaniques.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement où se trouvent des gaz corrosifs ou explosifs.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une sur-

veillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6664 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).