

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bad-Wanduhr. Statten Sie damit jetzt auch Ihr Bad und andere Nassräume - z. B. Trockenraum oder Sauna - mit einer präzisen Zeitanzeige aus, der auch hohe Feuchtigkeit auf Dauer nichts anhaben kann. Dank der Quarz-Technologie mit ihrer hohen Ganggenauigkeit bei völliger Laufruhe sehen Sie stets die exakte Uhrzeit - ob beim morgendlichen Start in den Tag, beim Relaxen im Wellness-Bad oder beim Styling für den Abend. Auch die aktuelle Temperatur haben Sie dabei jederzeit im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Bad-Wanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Badezimmer-Wanduhr
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung		1 x Batterie Typ AA (Mignon)
Temperatur-Anzeige		in °C / °F
		digital
Zeit-Einstellung		manuell
Zeit-Anzeige		Analog
Uhrwerk		Quarz-Uhrwerk
Schutzart		IP24
Material	Rahmen	gebürstetes Aluminium
	Abdeckung	Echtglas
Maße (Ø x T)		17 x 5 cm
Gewicht		322 g

Produktdetails



Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Bad-Wanduhr, indem Sie die runde Rückwand gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen, bis die beiden Pfeilsymbole übereinander stehen.
2. Setzen Sie eine Batterie des Typs AA/Mignon in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Stellen Sie die Uhrzeit mit dem Rad für die Manuelle Zeiteinstellung wie auf der Abb. links ein.
4. Schließen Sie die Uhr, indem Sie die Rückwand wieder so aufsetzen, dass die beiden Pfeilsymbole übereinander stehen, und sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag nach rechts drehen.
5. Nach dem Einsetzen der Batterie erscheint innerhalb von 3 bis 8 Minuten automatisch die digitale Anzeige der Temperatur in dem Fenster bei 6/18 Uhr.

Aufhängen mit Saugnapfen

Hängen Sie die Uhr mit den 4 großen Saugnapfen auf. Beachten Sie dabei, dass die Saugnapfe nur an glatten Oberflächen wie z.B. Glas, Kunstglas, Fliesen und anderen haften.

Aufhängen mit Öse

Hängen Sie die Uhr mit der Öse an einem Nagel oder an einer anderen Halterung auf.

Aufstellen mit Standfuß

Nehmen Sie den Standfuß aus dem Gehäuse-Inneren und stecken Sie ihn in die Vorrichtung auf der Rückseite der Bad-Wanduhr.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist vor alseitigem Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8498-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8498 ein.

Weitere Infos und FAQs zu St.Leonhard-Produkten finden Sie auf der Internetseite: www.st-leonhard.info

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge de salle de bains. Équipez votre salle de bains et autres pièces d'eau (buanderie, sauna) d'une horloge résistante à l'humidité. Son fonctionnement à quartz précis et silencieux vous permet de toujours avoir l'heure exacte. Vous pouvez également garder un œil sur la température.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge de salle de bains
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) 1 pile AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA (Mignon)	
Affichage de la température	°C / °F numérique	
Réglage de l'heure	manuel	
Affichage de l'heure	Analogique	
Mécanisme d'horloge	Mécanisme d'horloge à quartz	
Indice de protection	IP24	
Matériaux	Cadre	aluminium brossé
	Cache	Verre véritable
Dimensions (Ø x P)	17 x 5 cm	
Poids	322 g	

Description du produit



Mise en marche

1. Ouvrez l'horloge de salle de bains en tournant le panneau arrière rond dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les deux symboles de flèche se fassent face.
2. Insérez une pile de type AA/Mignon dans le compartiment à pile. Respectez les consignes de polarité inscrites au fond du compartiment.
3. Tournez la molette pour régler l'heure manuellement comme sur l'illustration.
4. Refermez l'horloge en replaçant le panneau arrière de façon à ce que les deux symboles de flèche se fassent face, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Une fois la pile insérée, l'affichage numérique de la température apparaît automatiquement au bout de 3 à 8 minutes dans le champ 6/18 h.

Fixation par ventouses

Fixez l'horloge à l'aide des 4 grosses ventouses. Notez que les ventouses ne peuvent tenir que sur une surface lisse, par exemple du verre, vitrage synthétique, carrelage, etc.

Suspension par œillet

Suspendez l'horloge à un clou ou autre support à l'aide de l'œillet.

Installation sur pied de support

Sortez le support de l'intérieur du boîtier et insérez-le dans le dispositif à l'arrière de l'horloge de salle de bains.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- L'appareil n'est protégé que contre les projections d'eau de tous sens. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8498 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.