

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo socket 4in1. Posiziona il tuo smartphone nel supporto e caricalo comodamente tramite USB se la presa è libera. Per l'orientamento al buio, utilizzare semplicemente l'anello LED illuminato automaticamente.


Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la presa 4in1 in modo ottimale.

portata di consegna

- Presa 4in1
- manuale operativo

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------------|---|
| Alimentazione elettrica | 230 volt / 50 Hz |
| Anello LED | 1 watt |
| Sensore crepuscolare | sì |
| Uscite | 2 x USB (ciascuna 5 V, 2,1 A, totale max. 2,1 A) Presse (230 volt / 50 Hz) |
| colore | nero |
| Dimensioni (LxAxP) | 11 x 12 x 8 cm |
| Peso | 158 g |

Dettagli del prodotto


1. Presa
2. Porta smartphone
3. Prese di ricarica USB

4. Spina di alimentazione
5. LED cursore

Installazione

1. Collegare la presa 4in1 a una presa. Il dispositivo è ora pronto per l'uso.

uso

1. Per caricare, collega il tuo smartphone o un altro dispositivo da caricare alla porta USB.
2. Per utilizzare il tuo smartphone o simili posizionarlo nel supporto fornito.
3. Basta inserire la spina di un dispositivo nella presa per utilizzarlo.
4. Per accendere / spegnere l'anello LED illuminato o per impostare la modalità automatica, far scorrere il controllo scorrevole nella posizione corrispondente.

istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.

- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-9382-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / EU si trova.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-9382 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:
www.revolt-power.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.