

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-Powerbank. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Solar-Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-Powerbank PB-85.s
- Ladekabel (USB auf Micro-USB)
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

USB-Netzteil (z.B. PX-2421)

Technische Daten

Input	5 V DC 2,0 A
Output	5 V DC, 2,1 A
Kapazität	8.000 mAh
Taschenlampe	100 lm
Micro-USB-Ladezeit	5 – 7 Std.
Solarpanel-Ladezeit	10 – 15 Std.
Maße (mm)	156 x 82 x 30
Gewicht (g)	354

Produktdetails



1. Ein/Aus-Taste
2. Kontrollleuchten
3. Micro-USB-Anschluss
4. USB-Anschlüsse 1 & 2
5. Solar-Touch-Points
6. LED-Taschenlampe

Powerbank laden



HINWEIS:

Laden Sie die Powerbank vollständig auf, bevor Sie sie erstmals einsetzen. Am effektivsten hierfür ist die Ladefunktion per USB oder alternativ mit dem Solarpanel. Bitte beachten Sie, dass hierbei die Ladeergebnisse wetterbedingt sehr stark variieren.

Laden Sie die Powerbank mindestens einmal alle drei Monate, um ein Nachlassen der Leistung zu verhindern. Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihre Powerbank aufzuladen:

- **Per Micro-USB-Anschluss (Ladekabel)**
Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit einem geeigneten USB-Netzteil.
- **Per Solarpanel (Sonnenlicht)**
Falten Sie das 4-fach-Solarpanel auf und legen Sie Ihre Powerbank in die Sonne. Je direkter und stärker die Sonneneinstrahlung ist, desto schneller lädt sie sich auf. Die Kontrollleuchten blinken dabei.

Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten aufeinanderfolgend auf. Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, leuchten alle LEDs und der Ladevorgang endet automatisch. Die Ladezeit hängt von der verwendeten Methode ab.

Kontrollleuchte	Kapazität
○ ○ ○ ○	0 bis 5 %
● ○ ○ ○	5 bis 25 %
● ● ○ ○	25 bis 50 %
● ● ● ○	50 bis 75 %
● ● ● ●	75 bis 100 %
○	aus
○ ●	blinkt
●	ein

Geräte aufladen

1. Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel in die Powerbank ein.
2. Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in den Ladeanschluss Ihres Mobilgerätes.
3. Die Powerbank fängt sofort an, Ihr Gerät aufzuladen.



HINWEIS:

Die Powerbank verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wird von angeschlossenen Geräten mehr als 2,1 A verlangt, so schaltet sich die Ladefunktion der Powerbank automatisch ab.

Taschenlampe

1. Schalten Sie die Taschenlampe ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Mit jedem Druck der Ein/Aus-Taste wechseln Sie in einen anderen Leucht-Modus:
 - Ein
 - Langsames Blinken
 - Schnelles Blinken
 - Aus

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2877-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2877 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours solaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Batterie de secours solaire PB-85.s
- Câble de chargement USB – Micro-USB
- Mode d'emploi

Accessoires en option

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Entrée	5 V DC 2,0 A
Sortie	5 V DC, 2,1 A
Capacité	8000 mAh
Lampe LED	100 lm
Chargement Micro-USB	5 – 7 h
Chargement solaire	10 – 15 h
Dimensions	156 x 82 x 30 mm
Poids	354 g

Description du produit


- 1 Touche Marche/Arrêt 4 Ports USB 1 & 2

- 2 LED de contrôle 5 Contact solaires
3 Port Micro-USB 6 Lampe à LED

Charger la batterie de secours

NOTE :

Rechargez entièrement la batterie de secours avant de l'utiliser pour la première fois. La méthode la plus efficace est la fonction de chargement par USB, ou alors via le panneau solaire. Veuillez noter que, par ce biais, les résultats du chargement peuvent varier très fortement selon les conditions météorologiques.

Rechargez votre batterie de secours au moins une fois tous les trois mois pour éviter une baisse de performance.

Vous pouvez charger la batterie de deux façons différentes :

• Port Micro-USB (câble)

Branchez le câble d'alimentation Micro-USB à un adaptateur secteur USB.

• Panneau solaire (énergie solaire)

Dépliez le panneau solaire quadruple et placez la batterie au soleil. Plus l'exposition au soleil est directe et forte, plus le chargement est rapide. Les LED clignotent alors.

Pendant le chargement, les LED de contrôle clignotent les uns à la suite des autres. Lorsque la batterie de secours est entièrement chargée, tous les LED brillent et le processus de chargement se termine automatiquement. La durée de chargement dépend de la méthode de chargement utilisée.

LED lumineux	Capacité	
● ○ ○ ○	0 – 5 %	
● ● ○ ○	5 – 25 %	
● ● ● ○	25 – 50 %	
● ● ● ●	50 – 75 %	
● ● ● ●	75 – 100 %	
○ Éteinte	● Clignote	● Allumé

Recharger des appareils

1. Branchez le câble Micro-USB fourni dans la batterie de secours.
2. Branchez le câble Micro-USB dans le port de chargement USB de votre appareil mobile.
3. La batterie de secours se met immédiatement à recharger votre appareil.


NOTE :

L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe. Si l'appareil branché nécessite plus de 2,1 A, le chargement de la batterie de secours s'arrête automatiquement.

Lampe à LED

1. Allumez votre lampe en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes.
2. Chaque pression sur le bouton Marche/Arrêt permet de passer au mode d'éclairage suivant :
 - Allumé
 - Clignotement lent
 - Clignotement rapide

• Désactivé Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2877 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.