

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo monitor per auto a cui è possibile collegare due telecamere separate. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il monitor del veicolo in modo ottimale.

portata di consegna


- Monitor del veicolo con cavo di collegamento (alimentazione, AV1, AV2)
- Cavo di alimentazione
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Telecamera di retrovisione e / o telecamera frontale

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	DC 12 V
Dimensioni del display	10,9 cm
risoluzione	480 x 272 pixel
Corrente di ingresso	200 mA
Ingresso video	AV1, AV2
temperatura di esercizio	-20 ° C - 70 ° C
Dimensioni (LxAxP)	11,6 x 9 x 4 cm
Peso	132 gr

Dettagli del prodotto


1. tenere sotto controllo
2. Cavo di collegamento (sul monitor)
3. Connettore di alimentazione (nero)
4. Cavo di alimentazione
5. Connettore AV1 (giallo)
6. Connettore AV2 (bianco)

Installazione

ATTENZIONE!

Se necessario, far eseguire l'installazione da uno specialista.

1. Seleziona una posizione per montare il monitor sul cruscotto. Assicurarsi che il monitor non ostruisca la visuale e che sia possibile raggiungere la fonte di alimentazione con il cavo di alimentazione.
2. Pulire il sito di installazione e lasciarlo asciugare bene.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla base del monitor e premerla saldamente sul cruscotto.
4. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione. Collegare il cavo rosso al polo positivo della luce di retromarcia e il cavo nero a un punto di massa (GND).
6. Collegare una telecamera per la visione posteriore al connettore AV2 (bianco). Se necessario, collegare una fotocamera anteriore alla connessione AV1 (gialla). Il monitor passa automaticamente ad AV2 per la telecamera di retromarcia non appena arriva un segnale corrispondente.

uso

Premere ripetutamente il pulsante centrale per scorrere i menu Luminosità, Contrasto, Saturazione, Lingua, Modalità (rapporto di aspetto) e Ripristina. Quando il menu desiderato viene visualizzato sul display, premere il pulsante sopra o sotto per effettuare l'impostazione appropriata. Se è stato selezionato il menu Ripristina, utilizzare questo metodo per ripristinare le impostazioni alle impostazioni di fabbrica.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.


- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto PX-4124-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PX-4124 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.lescars.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.