

# Wandheizlüfter 2000 W



*Sichler*

NC-5735-675

# INHALT

IHR NEUER WANDHEIZLÜFTER .....	3
Lieferumfang .....	3
WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN .....	4
Hinweise bei Geräten mit Stromversorgung .....	4
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	6
Wichtige Hinweise zu Batterien und Entsorgung .....	7
MONTAGE .....	9
STEUERUNG AM GERÄT .....	10
STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG .....	11
REINIGUNG UND PFLEGE: .....	13
TECHNISCHE DATEN .....	13

# IHR NEUER WANDHEIZLÜFTER

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE,

vielen Dank für den Kauf dieses Wandheizlüfters. Dieser Wandheizlüfter verfügt über zwei Wärmestufen und sorgt umgehend für eine angenehm warme Raumtemperatur. Er besitzt einen Timer, mit dem Sie die Betriebsdauer einstellen können. Im Sommer können Sie den Wandheizlüfter auch als Lüfter zum Kühlen benutzen. Besonders komfortabel: Sie können den Wandheizlüfter über die mitgelieferte Fernbedienung steuern!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wandheizlüfter optimal einsetzen können.

## LIEFERUMFANG

- Wandheizlüfter
- Fernbedienung
- 2x Schrauben
- 2x Dübel
- Bedienungsanleitung

Sidel

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## HINWEISE BEI GERÄTEN MIT STROMVERSORGUNG

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Deshalb:

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

A stylized, white, cursive signature logo that reads "Sidel" in a flowing, handwritten style. The letters are interconnected and have a soft, rounded appearance. The logo is positioned at the bottom of the page, partially overlapping a light gray background element.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Staub.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie den Wandheizlüfter niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.
- Nutzen Sie den Wandheizlüfter ausschließlich in Innenräumen.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen stets frei zugänglich sind.
- Verwenden Sie den Wandheizlüfter niemals in der näheren Umgebung einer Badewanne oder Dusche.
- Montieren Sie den Wandheizlüfter nicht direkt unter einer Steckdose oder unter Vorhängen.
- Achten Sie bei der Montage des Gerätes auf eine sichere und stabile Aufhängung.
- Der Wärmeheizlüfter darf nicht in Umgebungen aufgestellt und betrieben werden, in denen sich Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.

- Beachten Sie bei der Aufhängung die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände. Halten Sie zu allen Seiten sowie zu brennbaren Materialien (Möbel, Gardinen etc.) einen Sicherheitsabstand ein.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.


Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## WICHTIGE HINWEISE ZU BATTERIEN UND DEREN ENTSORGUNG

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5735 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland




Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
04.08.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5735 ein.





## MONTAGE



Bringen Sie den Wandheizlüfter in mind. 180 cm Höhe an der Wand an. Bohren Sie dazu zwei Löcher mit 6 mm Durchmesser in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Der Abstand zwischen den Löchern sollte 49,7 cm betragen. Hängen Sie den Wandheizlüfter mit den dafür vorgesehenen Aussparungen auf der Rückseite des Gerätes an den Schrauben auf.

## STEUERUNG AM GERÄT



1. Schließen Sie den Wandheizlüfter an eine Stromquelle an.
2. Die LED **HOLD** beginnt zu leuchten.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
4. Sie können zwischen zwei unterschiedlich starken Heizstufen wählen. Während die Stufe **I** mit 1000 Watt heizt, nutzt Stufe **II** 2000 Watt. Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis die LED der gewünschten Heiz-Stufe leuchtet. Das Gerät beginnt nun mit dem Heizvorgang.
5. Möchten Sie den Wandheizlüfter zur Kühlung benutzen, drücken Sie die **MODE**-Taste und wählen Sie die Funktion **FAN**. Das Gerät beginnt nun mit der Kühlung.
6. Sie können die Betriebszeit über die integrierte Timer-Funktion festlegen. Drücken Sie dazu die Taste **TIMER** und wählen Sie mit mehrmaligem Drücken die gewünschte Zeitspanne aus (0,5 h; 1h; 2 h; 4 h). Leuchten die LEDs von zwei oder mehr Stundenangaben, werden diese addiert. Sie können also zum Beispiel 2,5 h (Stunden) Betriebszeit einstellen. (Es leuchten die LEDs bei 0,5 h und 2 h). Betätigen Sie die **TIMER**-Taste so oft, bis die gewünschte Zeit per LED angezeigt wird.


- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.



**HINWEIS:**

*Der Ventilator läuft für ca. 30 Sekunden mit kühler Luft weiter, bevor sich das Gerät vollständig ausschaltet.*

## STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG



- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität!
- Schließen Sie den Wandheizlüfter an eine Stromquelle an.
- Schalten Sie den Wandheizlüfter mit der Ein/Aus-Taste der Fernbedienung ein.
- Wählen Sie die gewünschte Heizstufe (**I** oder **II**) mit der entsprechenden Taste Ihrer Fernbedienung aus (**1000 W / 2000 W**).

- Die Timer-Funktion können Sie mit der Timer-Taste der Fernbedienung steuern. Drücken Sie die Timer-Taste so oft, bis die entsprechenden LEDs am Wandheizlüfter leuchten. (0,5 h; 1 h; 2 h; 4 h).
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste Ihrer Fernbedienung, um den Wandheizlüfter auszuschalten.

**HINWEIS:**

*Der Ventilator läuft für ca. 30 Sekunden mit kühler Luft weiter, bevor sich das Gerät vollständig ausschaltet.*

**ACHTUNG!**

*Fassen Sie den Wandheizlüfter nicht an, während er in Betrieb ist – er wird sehr heiß!  
Bedecken Sie niemals die Lüftung des Wandheizlüfters!*

Sidel

## REINIGUNG UND PFLEGE:

**ACHTUNG!**

**Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle,  
bevor Sie es reinigen!**

Um das Gehäuse Ihres Wandheizlüfters zu reinigen, wischen Sie es mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere des Gehäuses gelangt!

## TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220 - 240 V

Leistung: 1800 - 2000 W

Frequenz: 50 Hz



Sicher

# RADIATEUR SOUFFLANT MURAL

2000 W



MODE D'EMPLOI

*Sichler*

NC-5735-675

VOTRE NOUVEAU RADIATEUR MURAL SOUFFLANT	17
Contenu .....	17
CONSIGNES PRÉALABLES .....	18
Consignes pour les appareils à alimentation électrique	18
Consignes de sécurité.....	19
Consignes importantes concernant le traitement des déchets .....	21
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	21
Déclaration de conformité.....	22
MONTAGE.....	23
COMMANDES DE L'APPAREIL.....	24
CONTRÔLE PAR TÉLÉCOMMANDE .....	25
NETTOYAGE ET ENTRETIEN .....	27
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	27

A large, stylized, white signature logo for the brand 'Sidel' is positioned at the bottom of the page. The logo is written in a cursive, flowing script and is set against a light gray background that features a subtle, wavy pattern.



# VOTRE NOUVEAU RADIATEUR MURAL SOUFFLANT

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,


Nous vous remercions pour le choix de ce radiateur soufflant. Celui-ci dispose de deux niveaux de chaleur, et procure immédiatement une chaleur agréable. Il est en outre équipé d'un minuteur pour vous permettant de régler la durée d'utilisation. En été, vous pouvez également utiliser votre radiateur soufflant comme ventilateur pour vous rafraîchir. Et pour une utilisation particulièrement confortable, contrôlez le radiateur soufflant à l'aide de la télécommande fournie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## CONTENU

- Radiateur mural soufflant
- Télécommande
- 2 vis
- 2 chevilles
- Mode d'emploi

Matériel requis (non fourni) :  
2 piles AAA, 1,5 V de type 2R03




## CONSIGNES PRÉALABLES

### CONSIGNES POUR LES APPAREILS À ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant.

Par conséquent :


- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Protégez le produit de l'humidité et de la poussière.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez jamais le radiateur soufflant sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Utilisez le radiateur soufflant en intérieur uniquement.
- Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez jamais l'appareil. Veillez absolument à ce que l'entrée et la sortie d'air restent toujours libres.
- N'utilisez jamais le radiateur soufflant à proximité d'une baignoire ou d'une douche.
- Ne fixez pas le radiateur soufflant directement sous une prise murale ou des rideaux.
- Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que l'appareil soit fixé de manière parfaitement stable.

- Le radiateur soufflant ne doit pas être placé et utilisé dans des environnements dans lesquels se trouvent des acides, des vapeurs, des gaz explosifs ou inflammables.
- Lors de l'installation, respectez les distances de sécurité indiquées. Maintenez une distance de sécurité de tous les côtés ainsi que par rapport aux matériaux inflammables (meubles, rideaux, etc.).
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.



- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



## CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## CONSIGNES IMPORTANTES SUR LES PILES ET LEUR RECYCLAGE

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.



- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toujours toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5735 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen,  
Allemagne

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
04.08.2014




# MONTAGE



Fixez le radiateur soufflant sur un mur, à une hauteur minimale de 180 cm. Pour cela, percez deux trous de 6 mm de diamètre dans le mur, et insérez-y les chevilles fournies. L'écart entre les trous doit être de 49,7 cm. Accrochez alors le radiateur soufflant en accrochant les vis dans les ouvertures prévues à cet effet au dos de l'appareil.

Sibel

## COMMANDES DE L'APPAREIL



1. Branchez le radiateur soufflant à une source de courant.
2. Le voyant **HOLD** s'allume.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
4. Vous avez le choix entre deux niveaux de chauffage différents. Le niveau **I** chauffe avec une puissance de 1000 W, le niveau **II** avec une puissance de 2000 W. Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le voyant du niveau de chauffage souhaité s'allume. L'appareil lance alors le processus de chauffage.
5. Si vous souhaitez utiliser le radiateur soufflant pour le rafraîchissement, appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez la fonction **FAN**. L'appareil lance alors le rafraîchissement.
6. La fonction Minuteur vous permet de déterminer la durée de fonctionnement. Pour cela, appuyez sur la touche **TIMER** et sélectionnez la durée de votre choix en appuyant plusieurs fois (0,5 h ; 1h ; 2 h ; 4 h). Si les voyants de plusieurs indications temporelles sont allumés, les valeurs s'additionnent. Vous pouvez ainsi régler une



durée de fonctionnement de 2,5 heures par exemple. (Les voyants de 0,5 h et 2 h sont alors allumés). Appuyez sur la touche **TIMER** jusqu'à ce que les voyants indiquent la durée choisie.


- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.



**NOTE :**

*LE ventilateur continue à fonctionner avec de l'air froid, puis l'appareil s'éteint complètement.*

## CONTRÔLE PAR TÉLÉCOMMANDE



- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande et insérez les piles. Veillez à respecter la polarité !
- Branchez le radiateur soufflant à une source de courant.
- Allumez le radiateur soufflant en appuyant sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande.
- Sélectionnez le niveau de puissance souhaité (I ou II)

- en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande (**1000 W / 2000 W**).
5. Pour utiliser la fonction Minuteur, utilisez la touche Minuteur de la télécommande. Appuyez sur la touche Minuteur jusqu'à ce que les voyants correspondant à la durée choisie s'allument sur le radiateur (0,5 h; 1 h; 2 h; 4 h).
  6. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Marche/Arrêt de votre télécommande pour éteindre le radiateur.

**NOTE :**

*Le ventilateur continue à fonctionner avec de l'air froid, puis l'appareil s'éteint complètement.*

**ATTENTION !**

***Ne touchez pas le radiateur pendant l'utilisation ; il peut être brûlant !***

***Ne couvrez jamais la ventilation du radiateur !***

Sidel

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN



**ATTENTION!**  
**Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.**

Pour nettoyer le boîtier de votre radiateur, utilisez un chiffon humide ou une éponge. Séchez-le ensuite avec un chiffon doux. Assurez-vous qu'aucun liquide ne puisse pénétrer à l'intérieur du boîtier !

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220 – 240 V

Puissance : 1800 - 2000 W

Fréquence : 50 Hz

Sicher