

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Haustierfinders, der Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihren Liebling durch einen piepsenden Ton ausfindig zu machen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Haustierfinder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Empfänger
- Peilsender
- 4 Klebebuttons
- Silikonhülle für Sender
- Karabiner-Haken für beide Geräte
-
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Such-Reichweite	Bis 35 m	
Alarm-Bereiche	Near (Nah): ca. 10 m	
	Short (Kurz): ca. 15 m	
	Middle (Mittel): ca. 25 m	
	Far (Weit): ca. 35 m	
Master (Empfänger)/ Slave (Sender)	Empfänger (M01) x1	Sender (S04) x1
Batterie Typ	LR44 x3	CR2032 x1
Batterie-Lebenszeit mit Standby	Über 45 Tage	Über 60 Tage
Batterie-Lebenszeit mit Schlaf-Modus	Über 90 Tage	Über 90 Tage
Piepsender Ton (bei 10 cm)	95 db	100 db
Maße (BxHxT)	42 x 63 x 17 mm	45 x 12 mm

Einlegen der Batterien

- Empfänger (Master)
 1. Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite und heben Sie den Deckel ab.
 2. Ziehen Sie das Blättchen aus dem Batteriefach.
- Sender (Slave)
 1. Drehen Sie den Deckel mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn. Heben Sie den Deckel an und legen sie die

Batterien ein. Achten Sie darauf, dass das positive (+) und negative (-) Ende der Batterien den Markierungen auf dem Boden des Batteriefachs entspricht.

2. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn mit einer Münze im Uhrzeigersinn fest.

Die Geräte in Betrieb nehmen

1. Vor dem erstmaligen Gebrauch legen Sie bitte die Batterien, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, in die Geräte ein.
2. Bringen Sie den Karabiner-Haken im Loch des Senders an, das sich am oberen Ende des Senders befindet.
3. Stellen Sie den Sender und Empfänger zur gleichen Zeit an, indem Sie die Schalter jeweils von OFF (Aus) auf ON (An) stellen.
4. Achten Sie darauf, dass die leuchtenden Signale sowohl beim Empfänger als auch beim Sender blinken bzw. leuchten.
5. Bringen Sie den Sender am Halsband Ihres Haustiers an. Heften Sie den Empfänger mithilfe des Karabiner-Hakens z.B. an Ihrem Gürtel an.

Such-Modus

1. Drücken Sie den Distance-Knopf auf dem Empfänger, um den Such-Modus zu aktivieren. Eine Melodie beginnt am Empfänger an zu spielen und die LEDs leuchten.
2. Während Sie den Empfänger in Ihren Händen halten scannen Sie die Umgebung langsam zweimal von links nach rechts 360° (zweimal um die eigene Achse drehen) um den Empfänger einzustellen.
3. Nachdem der Empfänger eingestellt ist, scannen Sie nochmals langsam von rechts nach links. Sobald die LED rot aufleuchtet, bewegen Sie sich in diese Richtung. Der Empfänger wird eine Melodie von sich geben, je näher Sie sich zum Sender befinden, desto mehr grüne Lichter (auf der rechten Seite des Empfängers) werden aufleuchten und die Intensität der Melodie wird zunehmen. Sollte die Intensität der Melodie abnehmen und weniger grüne Lichter aufleuchten oder sogar gar kein rotes Leuchtsignal mehr erscheinen, halten Sie an und stellen Sie den Empfänger neu ein, indem Sie Schritt 2 des Such-Modus noch einmal ausführen.
4. Sollten alle vier LEDs des Empfängers grün aufleuchten, ist das ein Hinweis darauf, dass sich der Sender in der Nähe befindet. Setzen Sie die Suche fort indem Sie sich an den roten und grünen LEDs des Empfängers orientieren.
5. Sobald der Sender gefunden wurde, drücken Sie erneut auf den "Distance"-Knopf (Distanz) damit die Suche gestoppt wird.

6. Sie können die Melodie des Empfängers abschalten, indem Sie ca. 3 Sekunden auf den Light-Knopf drücken.

Hinweise beim Suchen

1. Platzieren Sie den Sender auf einem flachen Untergrund (z.B. Ihrem Küchentisch) und üben Sie ihn zu finden. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen, bis Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie es funktioniert.
2. Sollten Sie sich unsicher sein, in welche Richtung Sie gehen müssen, wiederholen Sie langsam den 360° Kreis und setzen Sie Ihre Bewegung in Richtung des stärksten Signals fort.
3. Während Sie suchen, halten Sie den Empfänger immer vor Ihrer Brust und drehen Sie Ihren Körper langsam, um die richtige Richtung zu finden. Sollten Sie in die richtige Richtung zeigen, so leuchtet die rote LED (die oberste LED auf dem Empfänger) auf.
4. Falls sich der Empfänger und der Sender außerhalb der auffindbaren Reichweite befinden, geben beide Geräte jede Sekunde einen piepsenden Ton von sich.
5. Sollte kein Signal angezeigt werden, versuchen Sie sich zu einem anderen Bereich zu bewegen.

Alarm-Modus und Veränderung der Alarm-Reichweite

Sobald die Basis-Einheit Alarm schlägt, ist der Abstand zwischen Empfänger und Sender außerhalb der ausgewählten Reichweite (Near = Nah; Short = Kurz; Middle = Mittel; Far = Weit). Wenn Sie die Bereiche ändern möchten, halten Sie den Suchknopf (Distance) gedrückt und ändern die Sicherheits- in die gewünschte Reichweite.



HINWEIS:

Der Empfänger behält das hohe, piepsende Alarmsignal bei, bis er und der Sender sich wieder innerhalb einer Distanz von 35 m befinden.

Schlaf-Modus

Sollten Sie den Such-Modus vorübergehend nicht brauchen, schalten Sie den Empfänger aus, indem Sie an der rechten Seite den weißen Schalter auf OFF (Aus) stellen.

Benötigen Sie die Suche des Empfängers erneut, schalten Sie diesen wieder an, indem Sie den weißen Schalter auf der rechten Seite wieder auf ON (An) stellen. Dadurch wird der Empfänger den Sender wieder aufwecken und in den Such-Modus wechseln.



HINWEIS:

Wenn Sie den Empfänger in den Schlaf-Modus schalten möchten, muss der Sender eingeschaltet sein. Nachdem Sie vom Schlaf- in den Normal-Modus wechseln und das leuchtende Signal (LED) dauerhaft leuchtet, weißt dies darauf hin, dass sich Empfänger und Sender außerhalb der Such-Reichweite befinden.

Geringer Batterie-Status

Sollte die Batterieladung des Empfängers oder Senders niedrig sein, wird es alle zwei Minuten einen piepsenden Ton geben. Wechseln Sie die Batterie umgehend.



HINWEIS:

Sollten Sie die Geräte bei geringer Batterieladung verwenden, kann es zu unüblichen Funktionen beim Alarm oder während des Suchen-Modus kommen.

Funktion der Knöpfe und LED-Meldung

Funktion	Operation	LED-Meldung	Geräusch-Meldung
Einschalten	Sollte das Gerät ausgeschaltet sein, stellen Sie den Schalter auf ON (An)	LED leuchtet jede Sekunde rot auf	-
Ausschalten	Während des Standby-Modus den Ein- bzw. Ausschalter auf OFF (Aus) stellen	-	-
Alarm	Während des Standby-Modus kann der Abstand zwischen Empfänger und Sender 25-35m betragen	LED leuchtet jede Sekunde rot auf	Hoher piepsender Ton, der zwei Minuten anhält. Sollte sich der Empfänger nicht mit dem Sender verbinden können,

			tritt der piepsende Ton jede Minute ein.
Alarm gestoppt		LED leuchtet jede Sekunde rot auf	Kein Signal
Such-Modus	Drücken Sie den Distance (Distanz)-Knopf, sollte sich das Gerät im Standby-Modus befinden	Der Abstand zwischen Empfänger und Sender ist im Nahbereich	
		Mehr LED Signale sind zu sehen	Die Intervalle des piepsenden Tons sind kürzer
		Der Abstand zwischen Empfänger und Sender ist weit	
		Das LED-Signal lässt nach	Die Melodie ist langsamer und nimmt in der Tonstärke ab
		Außerhalb der Reichweite	
		LED leuchtet jede Sekunde rot auf	Die Melodie ist langsamer und der piepsende Ton tritt jede Sekunde auf
		Die Melodie des Empfängers ausschalten (durch langes Drücken des Light (Licht)-Knopfes)	
		Die Angabe des Abstands anzeigen lassen	Vorübergehend es verstummen
		(tritt nur auf, wenn sich die Geräte im Such-Modus befinden)	

Schlaf-Modus	Drücken Sie beim Empfänger während des Standby-Modus den Energieschalter auf OFF (Aus)	-	-
Aufwachen	Befindet sich der Empfänger im Schlaf-Modus, dann stellen Sie den Energieschalter auf ON (An)	LED leuchtet auf	Die piepsenden Töne werden hoch während der Wiederherstellung der Verbindung
Unterbrochene Verbindung	Empfänger und Sender sind außerhalb der Reichweite. Die Reichweite der Verbindung hängt von der Umwelt des Geländes ab	LED leuchtet jede Sekunde rot auf	Hohe, piepsende Töne jede Sekunde
Geringer Batterie-Status		LED leuchtet jede Sekunde rot auf	Ein einzelner piepsender Ton alle zwei Minuten

Pflege und Instandhaltung

1. Die Geräte im Trockenen aufbewahren. Ablagerung, Feuchtigkeit und alle Sorten von Flüssigkeiten oder Nässe können dazu führen, dass die elektrischen Kreisläufe verrostet. Sollte Ihr Gerät nass werden, dann entfernen Sie die Batterie und lassen Sie das Gerät komplett trocknen, bevor Sie die Batterie wieder einsetzen.
2. Benutzen oder lagern Sie die Geräte nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen, da die elektronischen Komponenten sonst beschädigt werden.
3. Lagern Sie die Geräte nicht in heißen Umgebungen. Erhöhte Temperaturen können das Leben der elektronischen Geräte



verkürzen, die Batterien beschädigen und das Plastikgehäuse verformen oder schmelzen.

4. Lagern Sie die Geräte nicht in kalten Umgebungen. Sobald sich die Geräte wieder normalen Temperaturen anpassen, kann Feuchtigkeit, vom Inneren des Geräts, die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
5. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Waschbenzine oder starke, chemische Reinigungsmittel zum Reinigen der Geräte.
6. Färben bzw. malen Sie die Geräte nicht an. Farbe kann die Schalter der Geräte verstopfen, wodurch einige Funktionen nicht mehr ausführbar sind.
7. Legen Sie die beiden Geräte nicht an denselben Ort, da sonst einige Funktionen die ihr Haustier schützen sollen nicht mehr gewährleistet sind.
8. Such-, Erkennung- und Alarm-Reichweite hängen von der gegebenen Umgebung ab.
9. Sollte der piepsende Ton nicht laut genug sein, kann es sein, dass die Batterien fast leer sind. Damit der Ton wieder lauter wird, wechseln Sie die Batterien.
10. Die Betriebstemperatur für diese Geräte liegt zwischen -10°C und ~65°C (14°F ~ 149°F). Die Lagertemperatur liegt zwischen -20°C und ~85°C (-4°F ~ 185°F).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Diese Produkte stellen nur einen warnenden Alarm bereit, der den Benutzer erinnern soll. Sie garantieren keine

Sicherheit vor Diebstahl oder dem Raub persönlicher Wertgegenstände.

- Falls Sie diese Produkte während eines Flugs benutzen möchten, erkundigen Sie sich im Vorfeld über die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen der Flüge in den jeweiligen Ländern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8704 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8704 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.visor-tech.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet émetteur-récepteur, lequel vous permet de retrouver votre compagnon à quatre pattes grâce à un petit sifflement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récepteur
- Émetteur de localisation
- 4 boutons adhésifs
- Housse en silicone pour émetteur
- Mousqueton pour chaque appareil
- 3 piles bouton LR44
- 1 pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Portée de la recherche	Jusqu'à 35 m	
Portée de l'alarme	Near (très proche) : environ 10 m	
	Short (proche) : environ 15 m	
	Middle (moyennement proche) : environ 25 m	
	Far (loin) : environ 35 m	
Master (récepteur) / Slave (émetteur)	Récepteur (M01) x1	Émetteur (S04) x1
Type de pile	LR44 x3	CR2032 x1
Autonomie des piles en veille	Jusqu'à 45 jours	Jusqu'à 60 jours
Autonomie des piles en mode Sommeil	Jusqu'à 90 jours	Jusqu'à 90 jours
Bip sonore (jusqu'à 10 cm)	95 dB	100 dB
Dimensions (LxHxP)	42 x 63 x 17 mm	45 x 12 mm

Insertion des piles

- Récepteur (Master)
 1. Dévissez la vis située au dos de l'appareil et soulevez le couvercle.
 2. Retirez la protection des contacts du compartiment à piles.

- Émetteur (Slave)

1. Retirez le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Soulevez le couvercle et insérez la pile. Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) des piles correspondent aux marquages inscrits dans le fond du compartiment à piles.
2. Refermez le couvercle puis revissez fermement à l'aide d'une pièce de monnaie.

Mettre les appareils en marche

1. Avant la toute première utilisation, veuillez insérer les piles dans chaque appareil, comme décrit dans le paragraphe précédent.
2. Fixez le mousqueton dans le passant situé en haut de l'émetteur.
3. Allumez le récepteur et l'émetteur en même temps, en déplaçant, pour chacun d'eux, le commutateur de la position OFF (éteint) vers ON (allumé).
4. Assurez-vous que les signaux lumineux sur le récepteur et sur l'émetteur clignotent / sont allumés.
5. Accrochez l'émetteur au collier de votre animal, et le récepteur à votre ceinture, par exemple, en vous aidant des mousquetons.

Mode Recherche

1. Appuyez sur le bouton Distance de votre récepteur pour activer le mode Recherche. Une mélodie s'échappe alors de votre récepteur et les LED s'allument.
2. En tenant le récepteur dans votre main, scannez lentement votre environnement deux fois de suite, sur 360°, de la gauche vers la droite (tournez deux fois sur votre propre axe), pour régler le récepteur.
3. Une fois le récepteur réglé, scannez de nouveau lentement, de la droite vers la gauche. Dès que la LED rouge s'allume, déplacez-vous dans cette direction. Le récepteur émet une mélodie. À mesure que vous vous approchez de l'émetteur, le nombre de lumières vertes, situées sur le côté droit de l'appareil, augmente et la musique s'intensifie. Si l'intensité de la mélodie faiblit, que le nombre de voyants verts diminue, ou si le signal lumineux rouge s'éteint, arrêtez-vous et réglez de nouveau le récepteur en exécutant, une nouvelle fois, l'étape 2 du mode Recherche.
4. Si les quatre LED du récepteur brillent en vert, cela signifie que l'émetteur est tout près. Continuez votre recherche en vous laissant guider par les LED rouges et vertes du récepteur.

5. Dès que vous avez trouvé l'émetteur, appuyez de nouveau sur le bouton Distance pour arrêter la recherche.
6. Appuyez sur le bouton Light du récepteur pendant 3 secondes environ pour éteindre la mélodie.

Conseils pour la recherche

1. Placez l'émetteur sur une surface plate (par exemple la table de votre cuisine) et exercez-vous à le localiser. Ce processus peut durer quelques minutes, le temps que vous découvriez comment cela fonctionne.
2. Si vous n'êtes pas sûr de la direction à suivre, répétez lentement le cercle de 360° et continuez votre déplacement en direction du signal le plus fort.
3. Pendant que vous cherchez, tenez toujours le récepteur devant votre poitrine et tournez votre corps lentement pour trouver la bonne direction. Dès que vous êtes orienté dans la bonne direction, la LED rouge (la plus haute LED du récepteur) s'allume.
4. Si le récepteur et l'émetteur se trouvent hors de la zone de portée, les deux appareils vous le signalent au moyen d'un petit bip sonore chaque seconde.
5. Si aucun signal n'est affiché, essayez de changer de zone.

Mode Alarme et modification de la portée de l'alarme

Dès que l'unité de base déclenche l'alarme, cela signifie que la distance entre le récepteur et l'émetteur dépasse la portée prédéfinie (Near = proche ; Short = court ; Middle = moyen ; Far = loin). Si vous souhaitez modifier ces zones, maintenez le bouton de recherche (Distance) enfoncé et modifiez la portée de sécurité selon vos besoins.


NOTE :

Le récepteur maintient le signal d'alarme jusqu'à ce que lui et l'émetteur se trouvent de nouveau à une distance inférieure à 35 m l'un de l'autre.

Mode « Sommeil »

Si, momentanément, vous n'avez plus besoin du mode Recherche, éteignez le récepteur : pour ce faire, placez le commutateur blanc, situé sur le côté droit de l'appareil, sur OFF.

Si vous avez de nouveau besoin du récepteur pour une recherche, rallumez-le en replaçant sur ON le commutateur blanc situé sur le côté droit de l'appareil. Ce faisant, le récepteur réactive l'émetteur et passe en mode Recherche.



NOTE :

Pour mettre le récepteur en mode Sommeil, il faut que l'émetteur soit allumé. Lorsque vous passez du mode Sommeil au mode Normal et que le voyant lumineux (LED) brille de façon continue, cela signifie que le récepteur et l'émetteur se trouvent en dehors de la zone de portée de recherche.

Niveau faible des piles

Un bip sonore retentit toutes les deux minutes lorsque les piles du récepteur ou de l'émetteur sont faibles. Remplacez les piles sans attendre.



NOTE :

Le fait d'utiliser des appareils dont le niveau des piles est faible peut conduire à un fonctionnement inhabituel de l'alarme ou du processus de recherche.

Fonction des boutons et des voyants LED

Fonction	Opération	Signal LED	Signal sonore
Allumage	Si l'appareil est éteint, placez l'interrupteur sur ON	La LED s'allume en rouge toutes les secondes	-
Extinction	En mode Veille, placez l'interrupteur ON/OFF en position OFF	-	-
Alarme	En mode Veille, la distance entre le récepteur et l'émetteur peut être comprise entre 25 et 35 m	La LED clignote en rouge toutes les secondes	Signal sonore aigu continu pendant 2 minutes. Si le récepteur ne peut pas se connecter à l'émetteur, le bip sonore se fait entendre toutes les minutes.

Alarme stoppée		La LED s'allume en rouge toutes les secondes	Aucun signal
Mode Recherche	Appuyez sur le bouton Distance ; l'appareil doit être en mode Veille.	Distance entre le récepteur et l'émetteur : courte	
		Plusieurs signaux LED sont visibles	L'intervalle entre les bips sonores est plus court
		Distance entre le récepteur et l'émetteur : grande	
		Le signal LED faiblit	La mélodie est plus lente et son volume faiblit
		Hors de portée	
		La LED clignote en rouge toutes les secondes	La mélodie est plus lente et le bip sonore se fait entendre chaque seconde
		Désactiver la mélodie du récepteur (pression longue sur le bouton Light)	
		Afficher l'information de distance	Couper le son momentanément
		(possible uniquement lorsque les appareils sont en mode Recherche)	
Mode Sommeil	En mode Veille, placez l'interrupteur du récepteur en position OFF.	-	-

Réactivation	Si le récepteur est en mode Sommeil, placez l'interrupteur en position ON.	La LED s'allume	Les bips sonores s'intensifient pendant le rétablissement de la connexion.
Connexion interrompue	Récepteur et émetteur se trouvent hors de portée. La portée de la connexion dépend de l'environnement immédiat.	La LED clignote en rouge toutes les secondes	Des bips sonores forts retentissent toutes les secondes
Niveau des piles faible		La LED clignote en rouge toutes les secondes	Un bip sonore retentit toutes les deux minutes

Entretien et maintenance

1. Conservez les appareils dans un endroit sec. Une exposition à des dépôts, de l'humidité, des liquides de toute sorte ou aux intempéries peut entraîner une rouille des circuits électriques. Si votre appareil devait être mouillé, enlevez immédiatement les piles et séchez complètement l'appareil avant de remettre les piles en place.
2. N'utilisez pas et ne stockez pas les appareils dans un environnement poussiéreux ou sale, cela risquerait d'endommager les composants électroniques.
3. Ne stockez pas les appareils dans des environnements à température trop élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les piles, et entraîner une déformation / une fonte du boîtier en plastique.
4. Ne stockez pas les appareils dans des environnements à température trop basse. Si les appareils sont ensuite exposés à des températures normales, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
5. N'utilisez pas de produit chimique agressif, de solvant ou de détergeant puissant pour nettoyer l'appareil.



6. Ne colorez / peignez pas les appareils. La peinture risque d'obstruer les boutons des appareils, empêchant ainsi l'exécution de certaines fonctions.
7. Ne placez pas les deux appareils au même endroit, sinon certaines des fonctions censées protéger votre animal ne seront plus garanties.
8. La portée de recherche, de détection et d'alarme dépendent de l'environnement immédiat.
9. Si le volume du bip sonore n'est pas assez élevé, il se peut que les piles soient presque vides. Pour que le volume du son redevienne normal, remplacez les piles.
10. La température ambiante optimale d'utilisation de ces appareils se situe entre -10 °C et 65 °C (14 °F ~ 149 °F). La température ambiante optimale de stockage se situe entre -20 °C et 85 °C (-4 °F ~ 185 °F).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ces produits ne produisent qu'un avertissement sonore dont l'utilisateur doit se souvenir. Ils ne garantissent aucune sécurité contre le vol d'objets personnels.
- Si vous souhaitez utiliser ces produits pendant un vol en avion, renseignez-vous préalablement sur les conditions d'utilisation et règlements de sécurité du ou des pays concerné(s).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage


Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.

- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion de la pile peut mettre l'appareil en panne. Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8704 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.