


Kompakte Infrarot-Sitzsauna

aus Hemlock-Holz, 760 W, benötigt 0,62 m²

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Infrarot-Sitzsauna	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Gesundheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Montage	8
Verwendung	14
Bedienfeld	14
Einschalten	14
Temperatur einstellen	15
Timer einstellen	15
Ausschalten	16
Wartung und Pflege	16
Problemlösungen	16
Technische Daten	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Infrarot-Sitzsauna

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser kompakten Infrarot-Sitzsauna. Mit dem automatischen Thermostat halten Sie problemlos eine konstante Temperatur. Timer und Summer sorgen dafür, dass Sie die Infrarot-Sitzsauna genießen können, ohne ständig die Uhrzeit im Auge behalten zu müssen.

Lieferumfang

- Infrarot-Sitzsauna (demontiert)
- Montagematerial (Sechskantschlüssel, 10 Kappen, 2 Kreuzschrauben mittel, 12 Kreuzschrauben lang)
- Türklinke
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Installieren Sie keine Steckdosen in der Sauna.
- Stellen Sie die Sauna auf einer ebenen, trockenen Fläche auf.
- Bringen Sie kein Schloss oder andere Verschlussmechanismen an der Sauna an.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab.
- Legen Sie keine entzündbaren Materialien auf oder in die Nähe des Heizelements – Brandgefahr!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den Heizelementen (schwarzes Wand-Material) im Inneren der Sauna – Verbrennungsgefahr!
- Verlassen Sie bei den ersten Anzeichen von Müdigkeit, Schwindel oder Unwohlsein unverzüglich die Sauna!
- Spritzen Sie kein Wasser auf die Heizelemente- Elektroschockgefahr!
- Die Verwendung der Sauna ist folgenden Personengruppen nicht gestattet: ältere Personen, gesundheitlich geschwächte Personen (insbesondere wenn die Krankheit direkt mit Temperatur zusammenhängt), Schwangere und Säuglinge. Kinder ab 6 Jahren dürfen die Sauna unter Aufsicht verwenden.
- Lassen Sie Kinder nie ohne Aufsicht in die Sauna.
- Halten Sie vor der Verwendung Rücksprache mit einem Arzt, falls Sie schwanger, in medizinischer Behandlung oder von schlechter Gesundheit sind.
- Das Einatmen heißer Luft während man unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten steht kann zur Bewusstlosigkeit führen.
- Lagern Sie keine entzündbaren Materialien oder chemische Substanzen in der Nähe der Sauna.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Reinigen Sie die Sauna nicht mit Dampfreinigern, Hochdruckreinigern oder Spritzwasser.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Gesundheitshinweise

- Personen, die unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, sollten vor der Verwendung der Sitzsauna Ihren Arzt befragen.
- Verwenden Sie die Sitzsauna nicht, wenn Sie zum Personenkreis mit eingeschränkter Wärmeempfindung gehören.
- Verwenden Sie die Sitzsauna nicht, wenn Sie sich unter dem Einfluss von Alkohol oder Beruhigungsmitteln befinden.
- Verwenden Sie die Sitzsauna nicht, wenn Sie in den letzten 24 Stunden einer UV-Bestrahlung (durch künstliche oder natürliche Quelle) ausgesetzt waren.
- Steigt die Körpertemperatur über 37°C kann es zu Hyperthermie kommen. Anzeichen dafür sind: ein Ansteigen der Körpertemperatur, Schwindel, Müdigkeit, Benommenheit und Bewusstlosigkeit. Verlassen Sie bei den ersten Anzeichen unverzüglich die Sauna. Hyperthermie kann während der Schwangerschaft tödliche Folgen haben.
- Suchen Sie einen Arzt auf, falls Ihre Haut länger als 24 Stunden nach Nutzung der Sauna noch gerötet ist.
- Verwenden Sie die Sauna nicht, wenn Sie an einem Trauma, einer Augenkrankheit oder schweren Verbrennungen leiden.
- Nehmen Sie vor, während und nach dem Saunagang reichlich Wasser zu sich.
- Nehmen Sie vor dem Saunagang eine heiße Dusche oder ein heißes Bad, um den Schwitzvorgang zu unterstützen.
- Öffnen Sie das Sichtfenster oder die Türe, wenn es in der Sauna zu stickig wird.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-1338-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1338 ein.

Produktdetails




①	Bodenplatte	⑥	Deckenplatte
②	Rückwand	⑦	Sichtfenster
③	Linke Seitenwand	⑧	Sitzfläche
④	Rechte Seitenwand	⑨	Sitzstütze
⑤	Frontwand	⑩	Rückenlehne

Montage


**HINWEIS:**

Für die Montage werden zwei Personen benötigt.

1. Nehmen Sie die Einzelteile der Sitzsauna vorsichtig aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie anhand der Produktdetails, ob alle Teile vorhanden sind.
3. Stellen Sie die Bodenplatte (1) auf eine ebene, trockene Fläche. Achten Sie darauf, dass Vorder- und Rückseite in die gewünschten Richtungen zeigen.
4. Bringen Sie nun die Rückwand (2) an die Bodenplatte (1) an. Achten Sie darauf, dass die Latten auf einer Linie liegen.



5. Bringen Sie nun die linke Seitenwand (3) an. Achten Sie darauf, dass die Latten von Bodenplatte (1), Rückwand (2) und Seitenwand (3) auf einer Linie liegen.



6. Verbinden Sie Rückwand (2) und Seitenwand (3) mit Hilfe der Klammern.




7. Schrauben Sie die Rückenlehne (10) von der Rückwand (2) ab und bringen Sie Sitzstütze (9) an, indem Sie sie vertikal in die entsprechenden Schlitz in Rück- und Seitenwand (2, 3) schieben.


8. Führen Sie Kabel und Anschlüsse durch die dafür vorgesehenen Öffnungen in der Rückwand (2).

9. Legen Sie die Sitzfläche (8) auf die Sitzstütze (9) und schrauben Sie sie fest.


10. Schrauben Sie die Rückenlehne (10) wieder an die Rückwand (2) an.



11. Bringen Sie die Frontwand (5) an. Achten Sie darauf, dass die Latten von Bodenplatte (1), Seiten- und Frontwand (3, 5) auf einer Linie liegen.




12. Schrauben Sie die Frontwand (5) an der linken Seitenwand (3) an.




13. Bringen Sie Sichtfenster (7) und Deckenplatte (6) an. Gehen Sie mit Vorsicht zu Werke, damit Sie sich nicht verletzen.

14. Schrauben Sie die Deckenplatte (6) oben an der linken Seitenwand (3) an.



15. Bringen Sie nun die rechte Seitenwand (4) an. Schrauben Sie sie an Frontwand (5) und Deckenplatte (6) an.
16. Befestigen Sie die rechte Seitenwand (4) mit einer Klammer an der Rückwand (2).
17. Bringen Sie den Türgriff an.



18. Legen Sie die Kabel der Front- und Rückwand (5, 2) in das Gehäuse, so dass während der Montage kein Druck auf die ausgeübt wird.

19. Öffnen Sie die Türe und überprüfen Sie, ob die Latten der Wände und Platten auf einer Linie liegen.

20. Verbinden Sie Kabel und Anschlüsse, die aus der Rückwand (2) herausgeführt wurden.



21. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und schließlich die Sitzsauna selbst auf Stabilität und Sicherheit.

22. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.




ACHTUNG!

Es dürfen keine anderen Geräte an die verwendete Steckdose angeschlossen sein.

Verwendung

Trinken Sie vor jedem Saunagang ausreichend Wasser, mindestens aber ein volles Glas.

Bedienfeld



Einschalten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste  auf dem Bedienfeld, um die Sitzsauna einzuschalten.



ACHTUNG!

Verlassen Sie bei den ersten Anzeichen von Müdigkeit, Schwindel oder Unwohlsein unverzüglich die Sauna!



Temperatur einstellen

Stellen Sie mit den Pfeiltasten  und  unter der Temperaturanzeige die gewünschte Temperatur ein.



HINWEIS:

Stellen Sie eine für Sie angenehme Temperatur ein (50°-65°C). Beachten Sie dabei auch die Umgebungstemperatur. Beträgt die Umgebungstemperatur weniger als 18,3° C stellen Sie 50°C ein, beträgt sie mehr als 18,3°C stellen Sie 65°C ein.

Drücken Sie , um den Temperaturwert zu erhöhen und , um den Wert zu vermindern. Jeder Druck erhöht oder vermindert den Wert um 1°C.





HINWEIS:

Halten Sie die Pfeiltaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wert schnell zu verändern.

Timer einstellen

Stellen Sie mit den Pfeiltasten  und  unter der Timer-Anzeige die gewünschte Zeitspanne ein. Sie können eine Zeitspanne zwischen 5 und 60 Minuten wählen.

Drücken Sie , um die Zeitspanne zu erhöhen und , um sie zu vermindern. Jeder Druck erhöht oder vermindert die Zeitspanne um 1 Minute.



HINWEIS:

Halten Sie die Pfeiltaste ca. 3 Sekunden lange gedrückt, um die Zeitspanne schnell zu verändern.




HINWEIS:

Wenn der Countdown des Timers 5 Minuten erreicht, wird der Summer aktiviert, um Sie auf das baldige Ende der eingestellten Zeitspanne aufmerksam zu machen.

Ausschalten

Falls Sie einen Timer gestellt haben, schaltet sich die Holzsauna nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne automatisch aus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste  auf dem Bedienfeld, um die Sitzsauna manuell auszuschalten.



ACHTUNG!

Verwenden Sie die Sitzsauna nicht länger als 2 Stunden am Stück und lassen Sie sie danach mindestens 1 Stunde ruhen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Sichtfenster mit einem feuchten Tuch.

Reinigen Sie die Sauna mit einem feuchten Baumwollhandtuch und reiben Sie sie mit einem frischen Handtuch trocken.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Benzol oder Alkohol zur Reinigung.



HINWEIS:

Die Sitzsauna ist nicht für die Reinigung mit Dampfreinigern, Hochdruckreinigern oder Spritzwasser geeignet.

Problemlösungen

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Die Indikator-LED der Stromanzeige leuchtet nicht.	Die Verbindungsstecker sind nicht richtig miteinander verbunden.	Überprüfen Sie die Steckverbindungen oder ersetzen Sie eine beschädigte.
	Kein Strom.	Überprüfen Sie die Verkabelung, insbesondere das Stromkabel.
	Die Indikator-LED ist defekt.	Ersetzen Sie die Verkabelung des Stromkreises.
Die Funktions-LED leuchtet nicht.	Die Funktions-LED ist defekt.	Ersetzen Sie die betreffende Steuertafel.
	Die Schaltplatte oder eine ihrer Komponenten ist defekt.	Ersetzen Sie die Schaltplatte.
	Der Temperatursensor ist defekt.	Überprüfen Sie die Verbindungen des Sensor und ersetzen Sie diese ggf.
Der Infrarot-Heizer heizt nicht.	Der Heizer ist defekt.	Ersetzen Sie den Heizer mit einem identischen Gerät.

	Die Verbindung oder das Kabel ist locker.	Überprüfen Sie die Verbindungen.
	Der Temperatursensor ist defekt.	Überprüfen Sie die Verbindungen des Sensor und ersetzen Sie diese ggf.
	Die Schaltplatte des Relays ist defekt.	Ersetzen Sie die Schaltplatte.
Gerüche in der Sauna	Kabelprobleme	Es befinden sich Fremdpartikel in der Sauna. Entfernen Sie diese.
		Eventuell liegt ein defektes Heizelement vor. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie das betreffende Element von einem Fachmann ersetzen.
		Teile der Kabelverbindungen sind defekt.
Glühbirne ist defekt.	Die Glühbirne ist ausgebrannt.	Ersetzen Sie die Glühbirne.
	Die Verkabelung der Glühbirne ist locker.	Ersetzen Sie den Glühbirnenhalter.
	Probleme mit dem elektronischen Bedienfeld.	Ersetzen Sie das Bedienfeld oder lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
Die Sitzsauna lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
	Kein Strom auf der Sauna.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und den Sicherungsschalter.
	Strom- oder Leiterkreislauf ist defekt.	Lassen Sie die entsprechenden Teile ersetzen.
Auf der Temperatur-Anzeige erscheint EP .	Die Verbindung des Temperatursensors ist locker oder der Sensor ist Defekt.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen oder lassen Sie den Sensor ersetzen.
Auf der Temperatur-Anzeige erscheint H .	Die Temperatur in der Sitzsauna ist zu hoch.	Schalten Sie die Sitzsauna aus.

Technische Daten

Stromversorgung		230 V
Gesamtverbrauch		760 W
Rücken-Heizer	Verbrauch	150 W
	Maße	700 x 300 mm
Linker Heizer	Verbrauch	270 W
	Maße	600 x 600 mm
Rechter Heizer	Verbrauch	340 W
	Maße	700 x 530 mm
Maximaltemperatur		65°C
Timer		5-60 Minuten
Maße		140 x 98 x 41 cm
Gewicht		65 kg

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 09.10.2017 – BS//SK