

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser dimmbaren LED-Sturmlampe. Genießen Sie die Optik einer nostalgischen Seefahrer-Laterne ganz ohne Ruß, Rauch und Brandgefahr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Sturmlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Sturmlaterne inkl. Akku
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201, ZX-2401)
- Akku-Ladegerät (z.B. PX-1982)

Produktvarianten


NX-1411: Dimmbare LED-Akku-Sturmlampe, 200 lm, 3 W, 3.000 K, bronze

NX-1413: Dimmbare LED-Akku-Sturmlampe, 200 lm, 3 W, 8.000 K, silbern

Technische Daten

Li-Ion-Akku Typ 18650		3.000 mAh, 3,7 V
		austauschbar
Ladestrom		5 V DC
Gesamtleistung		3 W
LEDs		16
Helligkeit		bis zu 200 lm
Lichtfarbe	NX-1411	3.000 K
	NX-1413	8.000 K
Maße	NX-1411	15 x 24 x 11,5 cm
	NX-1413	15 x 24 x 11,5 cm
Gewicht	NX-1411	380 g
	NX-1413	380 g

Produktdetails



- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Aufhäng-Öse | 5. Akkufach |
| 2. Henkel | 6. Ein/Aus-Schalter |
| 3. LEDs | 7. Reflektor-Kegel |
| 4. Micro-USB-Eingang | |

Inbetriebnahme



HINWEIS:
Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie gegebenenfalls den Entladeschutz-Streifen aus dem Akkufach entfernen.

Akku einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie den Ein/Aus-Schalter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
2. Öffnen Sie das Akkufach auf der Unterseite Ihrer Sturmlampe.
3. Setzen Sie einen neuen Li-Ion-Akku des Typs 18650 (3.000 mAh, 3,7 V) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Akkufachs.
4. Schließen Sie das Akkufach wieder.

Akku aufladen

Per Micro-USB-Kabel

1. Schalten Sie Ihre Sturmlampe aus.
2. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Eingang Ihrer Sturmlampe und einem geeigneten USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.

In einem Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Schalten Sie Ihre Sturmlampe aus.
2. Nehmen Sie den Akku aus Ihrer Sturmlampe heraus.
3. Laden Sie den Akku in einem geeigneten Akku-Ladegerät auf (z.B. PX-1982).
4. Setzen Sie den aufgeladenen Akku wieder in Ihre Sturmlampe ein.

Sturmlampe platzieren



HINWEIS:
Verwenden Sie Ihre Sturmlampe nur an einem vor Regen geschützten Ort.

Stellen Sie Ihre Sturmlampe auf einen ebenen, festen Untergrund. Oder hängen Sie sie mit der Aufhäng-Öse an einem geeigneten Haken ein, der das Gewicht der Sturmlampe tragen kann.

Verwendung

Einschalten

Schalten Sie Ihre Sturmlampe ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter im Uhrzeigersinn drehen bis ein Klicken erklingt.

Dimm-Funktion (Helligkeit einstellen)

Verringern oder erhöhen Sie die Helligkeit der LEDs, indem Sie den Ein/Aus-Schalter in die entsprechende Richtung drehen. Je weiter Sie in eine Richtung drehen, desto mehr nimmt die Helligkeit ab oder zu.

Helligkeit +	Helligkeit -
↺	↻

Ausschalten

Schalten Sie Ihre Sturmlampe aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Sturmlampe mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Tauchen Sie die Sturmlampe nicht in Wasser.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der LEDs.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-1411-675, NX-1413-675 und NX-1414-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe-tempête à LED à intensité variable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe-tempête à LED avec batterie
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB
- Chargeur pour batterie

Variantes du produit


NX1411 : Lampe-tempête LED rechargeable à intensité variable 200 lm / 3 W / 3000 K, coloris bronze

NX1413 : Lampe-tempête LED rechargeable à intensité variable 200 lm / 3 W / 8000 K, coloris argenté

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion 18650		3000 mAh / 3,7 V Remplaçable
Courant de charge		5 V DC
Puissance totale		3 W
LED		16
Luminosité		Jusqu'à 200 lm
Couleur de la lumière	NX1411	3000 K
	NX1413	8000 K
Dimensions	NX1411	15 x 24 x 11,5 cm
	NX1413	15 x 24 x 11,5 cm
Poids	NX1411	380 g
	NX1413	380 g

Description du produit



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Anneau de suspension | 5. Compartiment à batterie |
| 2. Anse | 6. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 3. LED | 7. Cône réflecteur |
| 4. Entrée Micro-USB | |

Mise en marche



NOTE :
Avant la première utilisation, ôtez la languette de protection contre la décharge du compartiment de la batterie.

Insérer/remplacer la batterie

1. Tournez le bouton Marche/Arrêt à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Ouvrez le compartiment à batterie situé sous la lampe-tempête.
3. Installez une nouvelle batterie lithium-ion de type 18650 (3000 mAh, 3,7 V). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à batterie.
4. Refermez le compartiment à batterie.

Charger la batterie

Par câble Micro-USB

1. Éteignez la lampe.
2. Branchez le câble Micro-USB à l'entrée Micro-USB de la lampe et à un adaptateur secteur USB approprié (non fourni).
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée.

Avec un chargeur (non fourni)

1. Éteignez la lampe.
2. Sortez la batterie de la lampe.
3. Chargez la batterie à l'aide d'un chargeur adéquat.
4. Remettez la batterie chargée dans la lampe.

Installer la lampe



NOTE :
N'utilisez la lampe que dans un endroit protégé de la pluie.

Placez la lampe sur une surface plane et solide, ou accrochez-la à l'aide de l'œillet de suspension à un crochet capable de supporter le poids de la lampe.

Utilisation

Allumer

Allumez votre lampe-tempête en tournant l'interrupteur Marche/Arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Fonction variateur d'intensité

Diminuez ou augmentez la luminosité des LED en tournant l'interrupteur Marche/Arrêt dans la direction correspondante. Plus vous tournez dans une direction, plus la luminosité diminue ou augmente.

Luminosité +	Luminosité -
↻	↻

Éteindre

Éteignez la lampe-tempête en tournant l'interrupteur Marche/Arrêt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

Nettoyage

Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs. Ne plongez la lampe ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les accumulateurs. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une durée prolongée, retirez-en la batterie.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.

- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-1411 et NX-1413 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.